

# PHILIPS

Têtes de brosse  
Sonicare

Sensiflex

Lot de 4

HX2014



## Têtes de brosse de rechange Sensiflex Tête de brosse à dents de rechange Sonicare

Têtes de brosse à dents de rechange Sensiflex. Remplacez la tête de brosse de votre brosse à dents électrique Philips Sonicare tous les 6 mois pour des performances optimales.

### **Nettoyage double action**

- Nettoyage des surfaces visibles des dents
- Des dents naturellement plus blanches

### **Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire**

- Système de protection des gencives

# Caractéristiques

## Performances de brossage

Têtes de brosse: 4

