



Philips Groupe café

- Entièrement amovible, nettoyage facile
- Rincez et graissez régulièrement
- Incompatible lave-vaisselle

CP0983

Groupe café

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Le groupe café est une pièce essentielle de votre machine espresso, car c'est là que le café est préparé ! Cette pièce est facile à retirer et à nettoyer.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: EP3546/70
- Compatible avec les produits café: SM6480/00, SM6580/00, SM6580/10, SM6580/20, SM6582/10, SM6582/30, SM6585/00, SM6580/50
- Adapté aux types de produits: EP2520/10, EP3246/73

Compatible avec :

- Philips série EP: EP1220/00, EP2020/10, EP2021/40, EP2030/10, EP2035/40, EP2220/10, EP2221/40, EP2224/40, EP2230/10, EP2231/40, EP2235/40, EP3221/40, EP3241/50, EP3243/50, EP3243/70, EP3246/70, EP3249/70, EP2230/14, EP3246/73

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-04-27

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com