



## Tefal Easy Fry Compact EY3018 heteluchtfriteuse

- Bereid tot twee porties tegelijk (1,6 L), ideaal voor kleine huishoudens
- 6 automatische programma's voor frites, snacks, grillen, roosteren, vis en bakken.
- Bereid eten met weinig tot geen extra olie
- 30-minuten timer met automatische uitschakeling en waarschuwingssignaal
- Innovatief gepatenteerd voedselmandje met een afneembaar rooster voor het frituren van allerlei soorten ingrediënten
- Eenvoudig schoon te maken: vaatwasmachinebestendige onderdelen en een voedselmandje met anti-aanbaklaag

## Frites en snacks gezonder bereid\*



### Easy Fry Compact Digital heteluchtfriteuse: weinig tot geen olie nodig\* om heerlijk krokant gefrituurde gerechten te bereiden

Zelfs de kleinste huishoudens kunnen nu gezond frituren! De Easy Fry Compact heteluchtfriteuse kan tot twee porties bereiden, waardoor hij ideaal is voor studenten, stellen en kleine huishoudens. Het compacte formaat zorgt ervoor dat hij in elke keuken goed past. Er is weinig tot geen olie nodig om ingrediënten heerlijk en gezond te frituren. De zes automatische programma's voor frites, snacks, grillen, roosteren, vis en bakken zorgen voor extra gebruiksgemak. De Air Pulse technologie zorgt voor een warme cyclonische luchtcirculatie waarmee een krokante buitenkant wordt bereikt. De handige timer van 30 minuten met automatische uitschakeling en een waarschuwingssignaal, zorgt ervoor dat je in alle rust iets anders kunt doen terwijl de ingrediënten perfect bereid worden. Het innovatieve mandje met anti-aanbaklaag, afneembaar rooster en afwasmachinebestendige onderdelen zijn makkelijk schoon te maken. Geniet elke dag van heerlijke, gezonde gefrituurde maaltijden met de Easy Fry Compact Digital elektrische friteuse!



### Zeer compact

Deze compacte heteluchtfriteuse past in elke keuken en heeft een inhoud van 1,6 liter: ideaal voor een of twee porties.



### Gezond frituren

Bereid allerlei ingrediënten met gebruik van weinig of geen olie.



### Automatische uitschakeling

Zet de heteluchtfriteuse aan en ga ondertussen wat anders doen dankzij de timer (30 minuten) met automatische uitschakeling en een waarschuwingssignaal.



Praktisch mandje voor etenswaren

Het gepatenteerde voedselmandje met afneembaar rooster is makkelijk schoon te maken en scheidt de vrijkomende olie van de bereidingen.



Makkelijk schoon te maken

Vaatwasmachinebestendige onderdelen en een mandje met anti-aanbaklaag voor eenvoudig schoonmaken.



Digitaal bedieningspaneel

Het touch-screen maakt de bediening van Easy Fry eenvoudig en geeft hem een luxe uitstraling.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN