



Tefal Easy Fry Compact EY1018 heteluchtfriteuse

- Bereid tot twee porties tegelijk (1,6 L), ideaal voor kleine huishoudens
- Bereid eten met weinig tot geen extra olie
- Grill, rooster en bak al je favoriete recepten in een handomdraai
- 30-minuten timer met automatische uitschakeling en waarschuwingssignaal
- Innovatief gepatenteerd voedselmandje met een afneembaar rooster voor het frituren van allerlei soorten ingrediënten
- Eenvoudig schoon te maken: vaatwasmachinebestendige onderdelen en een voedselmandje met anti-aanbaklaag

Frites en snacks gezonder bereid*



Easy Fry Compact heteluchtfriteuse: weinig tot geen olie nodig* om krokant en smakelijk gefrituurde gerechten te bereiden

Zelfs de kleinste huishoudens kunnen nu gezond frituren! De Easy Fry Compact heteluchtfriteuse kan maximaal twee porties bereiden, waardoor hij ideaal is voor studenten, stellen en kleine huishoudens. Het compacte formaat zorgt ervoor dat hij in elke keuken goed past. Er is weinig tot geen olie nodig om ingrediënten heerlijk en gezond te frituren. De Air Pulse technologie zorgt voor een warme cyclonische luchtcirculatie waarmee een krokante buitenkant wordt bereikt. De handige timer van 30 minuten met automatische uitschakeling en een waarschuwingssignaal, zorgt ervoor dat je in alle rust iets anders kunt doen terwijl de ingrediënten perfect bereid worden. Het innovatieve mandje met anti-aanbaklaag, afneembaar rooster en afwasmachinebestendige onderdelen zijn makkelijk schoon te maken. Geniet elke dag van heerlijke, gezonde gefrituurde maaltijden met de Easy Fry Compact elektrische friteuse!



Zeer compact

Deze compacte heteluchtfriteuse past in elke keuken en heeft een inhoud van 1,6 liter: ideaal voor een of twee porties.



Gezond frituren

Bereid allerlei ingrediënten met gebruik van weinig of geen olie.



Eenvoudig in gebruik

Perfekte resultaten zijn eenvoudig te bereiken: grill, rooster en bak frietjes, snacks, kip, vis en cake in een handomdraai.



Automatische uitschakeling

Zet de heteluchtfriteuse aan en ga verder met wat je aan het doen was dankzij de timer (30 minuten) met automatische uitschakeling en een waarschuwingssignaal.



Praktisch mandje voor
etenswaren

Het gepatenteerde
voedselmandje met
afneembaar rooster is
makkelijk schoon te maken
en scheidt de vrijkomende
olie van de bereidingen.



Makkelijk schoon te maken

Vaatwasmachinebestendige
onderdelen en een mandje
met anti-aanbaklaag voor
eenvoudig schoonmaken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN