

# PHILIPS

Máy cạo râu khô hoặc ướt

Shaver 1100

Lưỡi cạo ComfortCut

Đầu cạo Flex 3 hướng

Nút mở trong một lần chạm



S1121/41



## Cạo dễ dàng, da trơn láng

Máy cạo râu dòng 1000 AquaTouch của Philips với lưỡi cạo ComfortCut tự mài bén cho bạn cảm giác cạo khô thoải mái và cạo ướt khoan khoái mỗi khi sử dụng.

### Cạo thoải mái

- Lưỡi cạo ComfortCut được thiết kế để lướt nhẹ trên da
- Đầu cạo xoay theo 3 hướng giúp cạo râu sạch sẽ và thuận tiện

### AquaTouch

- Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với Aquatec
- Hệ thống bảo vệ da cho phép lướt nhẹ trên da để bảo vệ da
- 27 lưỡi cạo tự mài bén đảm bảo cạo sạch sẽ và ổn định

### Dễ sử dụng

- Nút mở trong một lần chạm cho phép vệ sinh dễ dàng
- Chỉ báo pin 1 mức độ giúp tận dụng triệt để máy cạo râu
- Cạo râu không dây trong 40 phút sau 8 giờ sạc
- Khả năng cầm nắm chắc chắn cho phép thao tác thuận tiện
- Nắp bảo vệ giữ cho đầu cạo sạch sẽ giữa các lần cạo

## Những nét chính

### Lưỡi cạo ComfortCut



Cạo râu sạch sẽ và nhẹ dịu với làn da. Nắp lưỡi cạo tròn che phủ 27 lưỡi cạo tự mài bén có thể nhẹ nhàng cắt đứt những sợi râu nằm ngay trên da và giúp máy cạo râu lướt nhẹ trên da của bạn.

### Đầu cạo xoay 3 hướng



Cạo râu thuận tiện và sạch sẽ với các đầu cạo xoay theo 3 hướng. Chúng sẽ dịch chuyển để điều chỉnh theo đường cong trên khuôn mặt bạn nhằm tiếp xúc êm dịu với làn da mà không cần ấn mạnh vào da.

### Aquatec khô hoặc ướt



Cạo khô thoải mái hoặc cạo ướt khoan khoái với gel hoặc bọt, ngay cả khi tắm.

### Nút mở trong một lần chạm



Vệ sinh máy cạo râu dễ dàng. Chỉ cần một lần chạm nút, bạn có thể lật mở đầu máy cạo ra và rửa sạch bằng nước.

### Chỉ báo pin 1 mức độ



Nhìn vào chỉ báo trực quan để biết khi nào máy cạo râu sắp hết pin, hết pin hoặc đã sạc đầy.

### Cạo không dây 40 phút



Cạo râu không dây trong tối đa 40 phút sau khi sạc 8 giờ. Máy cạo râu chỉ hoạt động khi không sạc.

### Hệ thống bảo vệ da



Thiết kế chống trầy da giúp cạo râu sạch sẽ và bảo vệ da. Hệ thống bảo vệ da giúp máy cạo lướt nhẹ trên da với các đầu cạo bo tròn, đồng thời giữ cho làn da của bạn luôn được bảo vệ.

### 27 lưỡi cạo tự mài bén



Cạo sạch sẽ và ổn định vào mọi lúc với 27 lưỡi cạo được thiết kế chính xác với khả năng tự mài bén.

### Thiết kế tiện dụng



Tự tin thao tác với máy cạo râu nhờ thiết kế thuận tiện giúp bạn cầm chắc máy trong khi cạo.

### Nắp bảo vệ



Giữ đầu cạo sạch sẽ và an toàn giữa các lần cạo hoặc khi đi du lịch.

# Các thông số

## Hiệu suất cạo râu

**Hệ thống cạo râu:** Hệ thống lưỡi cạo ComfortCut

**Cạo râu theo đường viền:** Đầu cạo Flex 3 hướng

## Phụ kiện

**Bảo dưỡng:** Nắp bảo vệ

## Dễ sử dụng

**Màn hình:** Chỉ báo pin 1 mức độ

**Khô & ướt:** Cạo khô hoặc ướt

**Vệ sinh:** Nút mở trong một lần chạm, Làm sạch được

toàn bộ máy

**Hoạt động:** Rút phích cắm điện trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng không dây

## Thiết kế

**Màu sắc:** Xanh dương

**Tay cầm:** Tay cầm tiện dụng, Tay cầm cao su chống trượt

## Công suất

**Kiểu pin:** NiMH

**Thời gian sử dụng:** 40 phút

**Sạc điện:** Sạc điện đầy trong 8 giờ

**Điện áp tự động:** 100-240 V

## Dịch vụ

**Đầu cạo thay thế:** Thay thế 2 năm một lần bằng SH30

**Bảo hành 2 năm**

