

Disimballaggio

* Disponibile su alcuni modelli



Prima di utilizzare il computer, leggere questa documentazione



Questa documentazione fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sulle normative per computer Lenovo.

Informazioni sulla sicurezza



Dichiarazione di conformità laser

ATTENZIONE:

Quando vengono installati prodotti laser (quali unità CD-ROM, DVD, periferiche a fibra ottica o trasmettitori), tenere presente quanto segue:

- Non rimuovere i coperchi. La rimozione dei coperchi dell'unità laser potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. All'interno dei dispositivi non sono presenti parti soggette a manutenzione.
- L'utilizzo di controlli, regolazioni o l'esecuzione di procedure non descritte nel presente manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

PERICOLO

Alcuni prodotti laser contengono un diodo laser di Classe 3A o di Classe 3B incorporato. Tenere presente quanto segue:
Radiazioni laser quando è aperto. Non fissare il raggio, non guardare direttamente con dispositivi ottici ed evitare l'esposizione diretta al raggio.

Informazioni sulle buste in plastica

PERICOLO

Le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per prevenire il rischio di soffocamento.

Informazioni sulle batterie al litio in formato moneta



PERICOLO

Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente.

Quando si sostituisce la batteria al litio a forma di moneta, utilizzare solo lo stesso tipo o un tipo equivalente consigliato dal produttore. La batteria contiene litio e potrebbe esplodere se non viene maneggiata o smaltita in modo appropriato. Ingerire la batteria al litio in formato moneta causerà soffocamento o gravi ustioni interne in appena due ore e potrebbe anche provocare la morte. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Se la batteria al litio in formato moneta viene ingerita o inserita nel corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Evitare di:

- Lanciarla o immergerla nell'acqua
- Riscaldarla a una temperatura superiore ai 100 °C
- Ripararla o smontarla
- Conservare in un ambiente con pressione dell'aria estremamente bassa
- Conservare in un ambiente con temperatura estremamente elevata
- Schiacciamento, rottura, lesione o incenerimento

Lo smaltimento della batteria deve avvenire secondo le normative e le disposizioni locali.

La seguente dichiarazione si applica agli utenti dello stato della California, Stati Uniti.

Informazioni sul perclorato per la California:

I prodotti contenenti batterie in formato moneta al diossido manganese di litio potrebbero contenere perclorato.

Materiale perclorato: potrebbe applicarsi una normativa apposita, vedere

<https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Utilizzo di auricolari o cuffie

- Se il computer dispone di un connettore per cuffie e di un connettore di uscita audio, utilizzare sempre il connettore per cuffie per gli auricolari o per le cuffie. Tuttavia, il connettore per cuffie non supporta il microfono delle cuffie.
- Se il computer dispone di un connettore per cuffie e di un connettore di uscita audio, utilizzare sempre il connettore per cuffie per gli auricolari o per le cuffie.



ATTENZIONE:

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito. Una regolazione dell'equalizzatore sui valori massimi aumenta il voltaggio di uscita di auricolari e cuffie e, di conseguenza, alza il livello di pressione sonora. Pertanto, per proteggere l'udito, occorre regolare l'equalizzatore su un livello appropriato.

L'eccessivo uso di cuffie o auricolari per un lungo periodo di tempo ad alto volume può essere pericoloso se l'uscita dei connettori per cuffie o auricolari non è conforme alle specifiche dell'EN 50332-2. Il connettore di uscita per le cuffie del computer è conforme all'EN 50332-2 Sottoclausola 7. Tale specifica limita il voltaggio massimo di output RMS reale della banda larga del computer a 150 mV. Per evitare la perdita dell'udito, accertarsi che le cuffie o gli auricolari utilizzati siano conformi alle specifiche EN 50332-2 (clausola 7 Limits) per caratteristiche a banda larga con voltaggio di 75 mV. L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-2 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

Se il computer Lenovo è fornito di cuffie o auricolari nell'imballaggio, come un set, la combinazione di cuffie o auricolari e il computer sono già conformi con le specifiche dell'EN 50332-1. Se vengono utilizzate diverse cuffie o auricolari, assicurarsi che siano conformi all'EN 50332-1 (Clausola 6.5 Limitation Values). L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-1 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.


Posizione dei connettori

Nota: le posizioni dei connettori, dei controlli e degli indicatori del computer potrebbero essere leggermente diverse rispetto alle figure.

* Disponibile su alcuni modelli


P520c, vista posteriore

- 1 Slot del blocco di sicurezza
- 2 Connettore Ethernet
- 3 Occhiello lucchetto
- 4 Connettore seriale*
- 5 Connettore audio in entrata
- 6 Area delle schede PCIe (schede differenti presentano connettori diversi)
- 7 Connettore audio in uscita
- 8 Connettore microfono
- 9 Connettori USB 2.0 (2)
- 10 Connettori USB 3.0 (4)
- 11 Connettore seriale*
- 12 Connettore tastiera PS/2
- 13 Connettore mouse PS/2
- 14 Connettore del cavo di alimentazione



P520, vista posteriore

- 1 Connettore mouse PS/2
- 2 Connettore tastiera PS/2
- 3 Connettore seriale*
- 4 Connettore Ethernet
- 5 Connettori USB 3.0 (4)
- 6 Connettori USB 2.0 (2)
- 7 Connettore microfono
- 8 Connettore audio in uscita
- 9 Connettore audio in entrata
- 10 Connettore del cavo di alimentazione
- 11 Slot del blocco di sicurezza
- 12 Slot di alloggiamento chiavi
- 13 Area delle schede PCI/PCIe (schede differenti presentano connettori diversi)



Istruzioni iniziali di configurazione

1. Collegare il monitor al relativo connettore sulla scheda grafica installata nel computer tramite un cavo.
2. Collegare il cavo della tastiera e del mouse al connettore appropriato, rispettivamente (PS/2 o USB).
3. Se si utilizza una connessione di rete cablata, collegare il cavo Ethernet al connettore Ethernet.
4. Collegare prima il cavo di alimentazione al connettore corrispondente sul computer, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra adeguata.



Verificare che tutti i connettori del cavo di alimentazione siano collegati completamente e in modo sicuro alle prese.

5. Premere il pulsante di alimentazione nella parte anteriore del computer.
 6. Per completare la configurazione, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del computer, fare riferimento alla guida per l'utente del computer.

Accesso alla guida per l'utente

1. Visitare il sito <https://support.lenovo.com>.
2. Selezionare il prodotto e fare clic su **Documentation (Documentazione)**.
3. Fare clic su **User Guides (Guide per l'utente)**.

Informazioni sulla garanzia, sul supporto e sull'assistenza

Le informazioni riportate di seguito descrivono l'assistenza tecnica disponibile per il prodotto durante il periodo di garanzia e per la durata del prodotto. L'assistenza tecnica online è disponibile per tutta la durata del prodotto all'indirizzo: <https://support.lenovo.com>

Se sono stati acquistati i servizi Lenovo, per informazioni dettagliate fare riferimento ai seguenti termini e condizioni:

- Per estensioni o aggiornamenti del servizio di garanzia Lenovo, visitare il sito: <https://support.lenovo.com/lwsu>
- Per i servizi di protezione da danni accidentali Lenovo, visitare il sito Web: <https://support.lenovo.com/ladps>

Informazioni sulla garanzia

Lenovo fornisce un periodo di garanzia per il computer. Per verificare lo stato della garanzia del computer, visitare il sito <https://www.lenovo.com/warranty-status> e seguire le istruzioni visualizzate.

Il computer è coperto dai termini della Garanzia limitata Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty), versione L505-0010-02 08/2011. Leggere le informazioni sulla garanzia all'indirizzo https://www.lenovo.com/warranty/llw_02. È possibile visualizzare la Garanzia limitata Lenovo in varie lingue su questo sito Web.

Customer Replaceable Unit

Le Customer Replaceable Units (CRU) sono parti che possono essere aggiornate o sostituite dal cliente. Per visualizzare le istruzioni sulla sostituzione delle CRU, vedere la sezione corrispondente nella guida per l'utente. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla Guida per l'utente".

La seguente tabella fornisce un elenco di CRU per il computer.

Nota: in base al modello di computer, alcuni componenti hardware potrebbero non essere disponibili.

CRU self-service	CRU di servizio facoltativo
<ul style="list-style-type: none"> • Coperchio del computer • Interruttore di presenza sul coperchio (interruttore di intrusione) • Modulo Flex • Enclosure di archiviazione ad accesso anteriore • Mascherina anteriore 	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria in formato moneta • Assieme ventole anteriore • Assieme ventole e dissipatore di calore • Assieme alimentatori • Assieme ventole posteriore

- Unità disco fisso
- Tastiera
- Moduli di memoria
- Mouse
- Kit di conversione multiunità
- Unità ottica
- Scheda PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
- Pulsante di alimentazione
- Adattatore unità ottica Slim
- Unità SSD
- Staffa dell'unità di memorizzazione

Assistenza tecnica telefonica internazionale

Questa sezione elenca i numeri di telefono dell'assistenza Lenovo. Se non è possibile trovare il numero di telefono dell'assistenza per il proprio paese o la propria area,

contattare il rivenditore o il rappresentante commerciale Lenovo.

Prima di rivolgersi al rappresentante del supporto tecnico Lenovo, tenere a portata di mano le informazioni seguenti: modello e numero di serie, testo esatto di eventuali messaggi di errore e descrizione del problema.

Importante: i numeri di telefono sono soggetti a modifica senza preavviso. L'elenco dei numeri di telefono del Centro assistenza clienti più aggiornato è sempre disponibile all'indirizzo: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>

Paese o regione	Numero telefonico
Algeria	+33 6 7348 1739 (francese, spagnolo)
Anguilla	1-800-426-7378 (inglese)
Antigua e Barbuda	1-800-426-7378 (inglese)
Argentina	0800-666-0011 0800-266-1583 (spagnolo, inglese)
Armenia	0-60690077 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Australia	1800 041 267 (inglese)
Austria	0810-100-654 (tedesco)
Bahamas	1-800-426-7378 (inglese)

Paese o regione	Numero telefonico
Bahrain	Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302 (arabo, inglese)
Bangladesh	AWSP Flora Limited: 70-200-6853 88-0171-000-0000 (cellulare) E-mail: hasan_reaz@globalbrand.com.bd
Bielorussia	8-256400184 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Belgio	02-339-36-11 (assistenza e servizio di garanzia) (olandese, francese)
Bermuda	1-800-426-7378 (inglese)
Bolivia	0800-10-0189 (spagnolo)
Brasile	Per chiamate effettuate all'interno della regione di San Paolo: 11-3889-8986 Per chiamate effettuate al di fuori della regione di San Paolo: 0800-701-4815 (portoghese)
Brunei Darussalam	Comporre 800-1111 e, di seguito 866-273-5446 (bahasa melayu, inglese)
Canada	1-800-565-3344 (inglese, francese)
Isole Cayman	1-800-426-7378 (inglese)
Cile	800-361-213 (spagnolo)
Colombia	01-800-011-0227



Paese o regione	Numero telefonico
	01-800-912-3021 (spagnolo)
Costa Rica	0-800-011-1029 (spagnolo)
Croazia	385-1-3033-120 (Hrvatski)
Cipro	800-92537 (greco)
Repubblica ceca	800-353-637 (ceco)
Danimarca	7010-5150 (assistenza e servizio di garanzia) (danese)
Repubblica dominicana	1-866-434-2080 (spagnolo)
Ecuador	1-800-426911-OPZIONE 4 (spagnolo)
Egitto	Primario: 0800-0000-850 Secondario: 0800-0000-744 (arabo, inglese)
El Salvador	800-6264 (inglese)
Estonia	372-66-00-800 (estone, russo, inglese)
Finlandia	358-800-1-4260 (assistenza e servizio di garanzia) (finlandese)
Francia	Hardware: 0810-631-213 (assistenza e servizio di garanzia) (francese)
Georgia	995-706-777-826 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Germania	0800-500-4618 (Gebührenfrei) (Garantieservice und Support) (tedesco)
Grecia	Contattare il partner commerciale Lenovo più vicino
Grenada	1-800-426-7378 (inglese)
Guatemala	Comporre 999-9190, attendere l'operatore e richiedere 877-404-9661 (spagnolo)
Honduras	800-0123 (spagnolo)
Hong Kong	(852) 3516-8977 (cantonese, inglese, mandarino)
Ungheria	+ 36-13-825-716 (inglese, ungherese)
India	Primario: 1800-419-4666 (Tata) Secondario: 1800-3000-8465 (Reliance) E-mail: commercialts@lenovo.com (inglese, indì)
Indonesia	1-803-442-425 62 213-002-1090 (applicazione tariffe di base) (inglese, indonesiano)
Irlanda	1-881-1444 (assistenza e servizio di garanzia) (inglese)
Israele	972-3-9142-800 (ebraico, inglese)
Italia	39-800-820-094 (assistenza e servizio di garanzia) (italiano)
Giamaica	1-800-426-7378 (inglese)
Giappone	0120-000-817 (giapponese, inglese)
Giordania	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-0999 int. 713/127 General Computer & Electronic (GCE): 00-962-6-551-3879 (arabo, inglese)
Kazakhstan	77-273-231-427 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Kenya	080-0733-256 (Inglese)
Corea	1670-0088 (applicazione tariffe di base)
Kuwait	Easa Hussain Al Yousifi: 00-965-2244-5280 AM. KHORAFI: 00-965-2200-1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00-965-2259-4611 Diyar United Company: 00-965-4378-383 Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabo, inglese)
Latvia	371-6707-360 (lettone, russo, inglese)
Libano	Quantech: 00-961-1999-500 Computer Business Machine (CBM): 00-961-1680-180 El Haceb S.A.L.: 00-961-1771-300 (arabo, inglese, francese)
Libyan Arab Jamahiriya	33-6-7348-1739 (francese, inglese)
Lituania	370 5278 6602 (lituano, russo, inglese)
Lussemburgo	352-360-385-343 (francese)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonese, inglese, mandarino)
Macedonia	389-2309-625 (macedone)
Cina continentale	Linea di assistenza tecnica: 400-100-6000 (mandarino)
Malesia	1-800-88-0013 03-7724-8023 (applicazione tariffe di base) (inglese)
Malta	356-21-445-566 (inglese, italiano, maltese, arabo)
Messico	001-866-434-2080 01-800-083-5622 01-554-738-0318 (applicazione tariffe di base) (spagnolo)
Moldavia	0-60223433 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Marocco	212-5-22-509-35 (arabo)
Nepal	977-985-0-0 300-071-399 (cellulare) E-mail: suresh@megatech.com.np
Paesi Bassi	020-513-3939 (olandese)
Nuova Zelanda	0508-770-506 (Inglese)
Nicaragua	001-800-220-2282 (spagnolo)
Nigeria	070-8060-1481 (inglese)
Norvegia	8152-1550 (norvegese)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 Overseas Business Machines (OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00-968-2455-9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd.: 00-92-212-422-569 00-92-213-241-2023 Selling Business Systems:

Paese o regione	Numero telefonico
	00-92-21-568-9823
Panama	001-866-434 (Centro assistenza clienti Lenovo - numero verde) (spagnolo)
Paraguay	009-800-52-10026 009-800-44-10119 (spagnolo)
Perù	0-800-50-866 OPZIONE 2 (spagnolo)
Filippine	1-800-8908-6454 (sottoscrittori GLOBE) 1-800-1441-0719 (sottoscrittori PLDT) (tagalog, inglese)
Polonia	48-22-878-6999 (polacco, inglese)
Portogallo	808-225-115 (applicazione tariffe di base) (portoghese)
Qatar	Al Mana Computer Services: 00-9744-4489-966 (int. 1992) Qatar Computer Services W.L.L.: 00-9744-4441-212 (arabo)
Romania	4-021-224-4015 (rumeno)
Russia	+7-499-705-6204 +7-495-240-8558 (applicazione tariffe di base) (russo)
Saint Lucia	1-800-426-7378 (inglese)
Arabia Saudita	800-84-451-28 (applicazione tariffe di base) (arabo)
Singapore	6818-5315 (applicazione tariffe di base) 1-800-415-5529 (inglese, mandarino, bahasa malese)
Slovacchia	421-2-4954-5555
Slovenia	386-1-2005-60 (sloveno)
Sud Africa	0800-110-756 (Inglese)
Spagna	34-917-147-833 (spagnolo)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (inglese)
Svezia	077-117-1040 (assistenza e servizio di garanzia) (svedese)
Svizzera	0800-55-54-54 (assistenza e servizio di garanzia) (tedesco, francese, italiano)
Taiwan	0800-000-702 (mandarino)
Tailandia	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (applicazione tariffe di base) (tailandese, inglese)
Tortola	1-800-426-7378 (inglese)
Trinidad e Tobago	1-800-426-7378 (inglese)
Turchia	444-04-26 (Turco)
Turks e Caicos	1-800-426-7378 (inglese)
Ucraina	0800-800-018 (applicazione tariffe di base) (ucraino, russo e inglese)
Emirati Arabi Uniti	8000-3570-2810 (applicazione tariffe di base)(arabo)
Regno Unito	03705-500-900 (tariffa locale) (Supporto di garanzia standard) (inglese)
Stati Uniti	1-800-426-7378 (inglese)
Uruguay	000-411-005-6649 (spagnolo)
Venezuela	0-800-100-2011 (spagnolo)
Vietnam	120-11072 (numero verde gratuito) 84-8-4458-1042 (applicazione tariffe di base)
Yemen	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1209-8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967-3-213324 00-967-3-214655 00-967-3-213909 (arabo)

Informazioni sull'assistenza del prodotto Lenovo per Taiwan

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 台北市中山區北安路 780 號 7 樓
進口商電話: **0800-000-702** (代表號)

Informazioni sull'ambiente e sul riciclaggio

Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiatura IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT.

Per informazioni sul riciclaggio di prodotti Lenovo, consultare il sito: <https://www.lenovo.com/recycling>

Per informazioni aggiuntive sull'ambiente e sul riciclaggio, fare riferimento alla *guida per l'utente*. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Accesso alla *guida per l'utente*".

Le più recenti informazioni sull'ambiente relative ai nostri prodotti sono disponibili all'indirizzo: <https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Informazioni importanti su batteria e WEEE

	Le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo di un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce non possono essere eliminate come normale rifiuto urbano. I rifiuti di batterie apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) devono essere raccolti separatamente utilizzando la struttura di raccolta disponibile per la restituzione, il riciclo e il trattamento di batterie e WEEE. Laddove possibile, rimuovere e isolare le batterie dalle apparecchiature WEEE prima di inserire queste ultime nel flusso di raccolta dei rifiuti. Le batterie devono essere raccolte separatamente utilizzando la struttura di raccolta disponibile per la restituzione, il
---	---

	riciclo e il trattamento di batterie e accumulatori. Le informazioni specifiche per il proprio paese sono disponibili all'indirizzo: https://www.lenovo.com/recycling
--	---

Informazioni WEEE (Ungheria)

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket.

Informazioni sul riciclaggio per il Giappone

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、Web サイト <https://www.lenovo.com/recycling/japan> を参照してください。

Informazioni sul riciclaggio per la Cina continentale

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明
联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

RoHS per l'Unione Europea

Il presente prodotto Lenovo e le parti incluse (cavi, fili ecc.) sono conformi ai requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS recast" o "RoHS 2").


Per ulteriori informazioni sulla conformità globale di Lenovo con RoHS, visitare il sito Web all'indirizzo: www.lenovo.com/rohs-communication

RoHS per la Cina continentale

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑/I/O 附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/附件	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 表中标记“X”的部件, 皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
根据型号的不同, 可能不会含有以上的所有部件, 请以实际购买机型为准



RoHS per la Turchia

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünün. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

RoHS per l'Ucraina

Цім підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

RoHS per l'India

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Informazioni sulla conformità

Le più recenti informazioni sulla conformità sono disponibili all'indirizzo: <https://www.lenovo.com/compliance>

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme alle limitazioni per un dispositivo digitale di classe B. La *Guida per l'utente* di questo prodotto fornisce le istruzioni

complete di conformità Classe B applicabili per tale dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla *Guida per l'utente*".

Conformità per l'Unione Europea

Contatti UE: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia



Conformità alle direttive per le apparecchiature IT (Information Technology) e radio

Dichiarazione di conformità alle norme EMC: questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della Direttiva EMC del Consiglio dell'Unione Europea 2014/30/EU per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. La dichiarazione di conformità completa è contenuta nella guida per l'utente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Accesso alla *guida per l'utente*" in questo documento.

Modelli con dispositivo radio:

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio

Pertanto, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che i tipi di apparecchiatura radio ThinkStation P520c e ThinkStation P520 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE e delle dichiarazioni dei moduli wireless dell'UE sono disponibili al seguente indirizzo Internet: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e con alimentazione a radiofrequenza massima:

Banda di frequenza	Modulo wireless	Potenza di trasmissione massima [dBm]
802.11b/g/n 2.400 - 2.483,5 MHz	8265NGW	< 20
802.11a/n/ac 5.150 - 5.725 MHz	8265NGW	< 23
802.11a/n/ac 5.725 - 5.875 MHz	8265NGW	< 13.98
Bluetooth BR/EDR/LE 2.400 - 2.483,5 MHz	8265NGW	< 20

Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless

I modelli di computer dotati di comunicazioni wireless sono conformi agli standard di sicurezza e di frequenza radio di ciascun paese in cui è stato approvato l'utilizzo della tecnologia wireless.

Oltre a questo documento, prima di utilizzare i dispositivi wireless contenuti nel computer, leggere la documentazione *Regulatory Notice* valida per il proprio paese. Per ottenere una versione in formato PDF della documentazione *Regulatory Notice*, visitare il sito <https://support.lenovo.com>.

Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per il Brasile

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per il Messico
Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per Singapore

Complies with IMDA Standards DB102306

Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per la Corea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400~2483.5, 5725~5825 무선제품 해당) 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
--

Informazioni aggiuntive sulla conformità

Avviso sull'output audio per il Brasile
Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Marchio di conformità per l'Eurasia



ENERGY STAR



Selezionare i modelli conformi ai requisiti ENERGY STAR®. Ulteriori informazioni su ENERGY STAR vengono fornite nella *guida per l'utente*. Consultare la sezione "Accesso alla *guida per l'utente*".