

CHERRY STREAM KEYBOARD



Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

LA TASTIERA - La migliore STREAM di tutti i tempi!

CHERRY è sinonimo dei più elevati standard di affidabilità, durata e incomparabile sensazione di digitazione. La CHERRY STREAM KEYBOARD migliora ciò che milioni di utenti soddisfatti hanno già apprezzato nel modello precedente. Il classico viene portato in una nuova era.

Soprattutto nell'ambiente dell'ufficio, le periferiche di input vengono utilizzate per ore come compagni quotidiani. Qui la STREAM KEYBOARD definisce gli standard e ha il potenziale per diventare la tastiera preferita in assoluto.

La combinazione di design convenzionale, un tocco di eleganza e di semplice purismo fanno della tastiera il compagno ideale in ufficio e a casa in grado di accontentare i diversi gusti degli utenti. Grazie alla piastra in metallo integrata, la STREAM KEYBOARD si distingue per la perfetta rigidità alla torsione e stabilità nonostante la sua struttura sottile. Anche i due piedini di appoggio e gli otto gommini sul lato inferiore garantiscono un supporto stabile quando sono estratti o richiusi.

La tecnologia a forbice di marchio CHERRY è sempre stata associata a una sensazione di digitazione incomparabile e a una precisione senza compromessi. Durante lo sviluppo, è stata rivolta particolare attenzione alla rumorosità durante la digitazione, che è stata ulteriormente ridotta rispetto al già silenzioso modello precedente. Questo rende la tastiera la prima scelta per gli uffici con molte postazioni di lavoro o se vi piace digitare senza far rumore.

Grazie alla nostra accurata selezione dei materiali, le lettere si distinguono chiaramente dai tasti per permettere di lavorare senza alcuna fatica.

I LED di stato integrati direttamente nei tasti CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK sono una particolarità, che risulta generalmente disponibile solo nelle fasce di prezzo molto più elevate. I LED di stato rossi indicano, ad esempio, a prima vista se il tasto Caps Lock è premuto.

10 pratici tasti supplementari facilitano il lavoro nelle applicazioni di Office e multimediali e includono anche sei tasti standard per controllare il lettore multimediale. Inoltre, le funzioni browser, e-mail e calcolatrice consentono di accedere facilmente e in qualsiasi momento ai comandi utilizzati più di frequente. Un tasto di blocco consente all'utente di disconnettersi premendo un pulsante prima di lasciare la postazione di lavoro. Una funzione che risulta particolarmente vantaggiosa nell'ambiente dell'ufficio.

Questi tasti supplementari non richiedono la presenza di driver separati. La STREAM KEYBOARD funziona con Plug&Play.

Il rispetto delle linee guida, degli obiettivi di qualità e ambientali è obbligatorio, soprattutto nell'ambiente di lavoro. Anche per CHERRY questi obiettivi rientrano nella filosofia dell'azienda. Ci siamo pertanto impegnati per conseguire il riconoscimento "Blauer Engel". Inoltre, il sigillo GS "Sicurezza verificata" certifica che il prodotto è conforme a tutte le direttive e le disposizioni europee relative alla protezione della salute.

Stai cercando un compagno affidabile, che non ti deluderà sia nel lavoro quotidiano che nella vita privata? La CHERRY STREAM KEYBOARD è la scelta perfetta.

Vantaggi decisivi

Per un lavoro estremamente produttivo: Battuta del tasto silenziosa, imbattibile sensazione di digitazione

Massima qualità: Dicitura dei tasti di lunga durata, meccanismo a forbice SX proprio, marchio di qualità ecologica "Blauer Engel"

Miglior comfort d'uso: 3 indicazioni di stato integrate, perfetta resistenza antiscivolo, 10 tasti office e multimediali

Design moderno: Design piatto, focalizzata sull'essenziale, omologazione GS

CHERRY STREAM KEYBOARD

Dati tecnici:

Layout (Paese o lingua):

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore alloggiamento:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Colore tasti:

A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"

Peso (prodotto):

ca. 910 g

Peso totale (con imballo):

ca. 1100 g

Lunghezza cavo:

ca. 180 cm

Temperatura di magazzinaggio:

da -20 °C a 60 °C

Temperatura di esercizio:

da 0 °C a 40 °C

Corrente assorbita:

typ. 20 mA

Connessione:

USB

Autorizzazioni del prodotto:

- cURus
- VDE-GS
- CE
- FCC
- UKCA

Dimensioni (prodotto):

ca. 463 x 163 x 18 mm

Dimensioni imballo:

ca. 480 x 210 x 24 mm

Tastiera:

- Tecnologia dei tasti: SX
- Durata dei tasti standard: > 20 milioni di pressioni
- Layout diciture: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di realizzazione"
- Numero di tasti: 10
- Assegnazione dei tasti: Diminuzione volume, Aumento volume, Attivazione/disattivazione dell'audio, Titolo precedente, Start/Pausa, Titolo successivo, Bloccare il PC, Browser, home page, Programma e-mail, Calcolatrice

Requisiti di sistema:

Porta USB

Dotazione:

- CHERRY STREAM KEYBOARD
- Manuale d'uso cartaceo

Confezione:

Numero di prodotti nel cartone: 10

Numero di cartoni per pallet: 49

Garanzia

Dedichiamo molto impegno allo sviluppo dei nostri prodotti e siamo convinti della loro qualità. Pertanto, oltre alla garanzia legale indicata nel manuale d'uso e alle condizioni indicate qui di seguito, concediamo una garanzia estesa del produttore. Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto.

In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo contesto.

CHERRY STREAM KEYBOARD

Varianti di realizzazione:

Possibili varianti per paese/layout

Nome prodotto	Numero d'ordine	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Colore tasti	Numero di tasti	Codice EAN
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500BE-0	Belgio	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090301
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500BE-2	Belgio	nero	nero	105 + 10	4025112090318
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CH-0	Svizzera	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090240
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CH-2	Svizzera	nero	nero	105 + 10	4025112090257
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CS-0	Repubblica Ceca / Slovacchia	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112091339
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500CS-2	Repubblica Ceca / Slovacchia	nero	nero	105 + 10	4025112091346
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500DE-0	Germania	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090165
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500DE-2	Germania	nero	nero	105 + 10	4025112090172
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500ES-0	Spagna	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090356
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500ES-2	Spagna	nero	nero	105 + 10	4025112090363
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500EU-0	Inglese USA con simbolo EURO	bianco-grigio	bianco-grigio	104 + 10	4025112090226
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500EU-2	Inglese USA con simbolo EURO	nero	nero	104 + 10	4025112090233
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500FR-0	Francia	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090189
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500FR-2	Francia	nero	nero	105 + 10	4025112090196
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500GB-0	UK	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090202
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500GB-2	UK	nero	nero	105 + 10	4025112090219
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500IT-0	Italia	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090288
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500IT-2	Italia	nero	nero	105 + 10	4025112090295
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500PN-0	Pan-Nordic	bianco-grigio	bianco-grigio	105 + 10	4025112090264
CHERRY STREAM KEYBOARD	JK-8500PN-2	Pan-Nordic	nero	nero	105 + 10	4025112090271

Contatta il servizio di assistenza CHERRY locale e il team di supporto o il tuo partner di vendita CHERRY per scoprire quali versioni sono disponibili nel tuo paese.