

**Cautionary Labels / Étiquettes Attention / Etiquetas de precaución /
Warnschilder im Gerät / Etichette di attenzione / Etiquetas de Cuidado /
Этикетки с предостережениями / ملصقات التنبيه**

English

Français

Español

Deutsch

Italiano

Português

Русский

AR

The machine bears any of the following labels.

La machine porte les étiquettes suivantes.

La máquina tiene pegada una de las siguientes etiquetas.

Das Gerät trägt eine der folgenden Kennzeichnungen.

Sulla macchina compare una delle seguenti etichette.

A máquina vem com as seguintes etiquetas afixadas.

На аппарате наклеены следующие этикетки.

ملصقات الجهاز أياً من الملصقات التالية.

NOTE: Do not remove these labels.

REMARQUE : Ne pas retirer ces étiquettes.

NOTA: No quite estas etiquetas.




HINWEIS: Entfernen Sie keine Aufkleber.

NOTA: Non rimuovere queste etichette.

NOTA: Não remova estas etiquetas.

ПРИМЕЧАНИЕ: не удаляйте эти наклейки.

ملاحظة: لا ترمز هذه الملصقات.




**CAUTION: Hot surface**

High temperature inside. Do not touch parts in this area, because there is a danger of getting burned.

**ATTENTION: surface chaude**


Température élevée à l'intérieur. Pour éviter les risques de brûlures ne pas toucher les pièces de cette zone.

**CUIDADO: superficie caliente**


Temperatura elevada en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de quemarse.

**VORSICHT: heiße Oberfläche**

Hohe Temperaturen im Gerät. Berühren Sie keine Komponenten in diesem Bereich, es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

**ATTENZIONE: superficie calda**

Temperatura elevata all'interno. Non toccare i componenti in quest'area; vi è pericolo di ustioni.

**ATENÇÃO: superfície quente**




Alta temperatura interna. Não toque as peças nesta área porque existe perigo de queimaduras.

**ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность**

Внутри аппарата высокая температура. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до компонентов в этом отсеке аппарата.


**تنبيه: سطح ساخن**

درجة حرارة عالية في الداخل. لا تلمس الأجزاء في هذه المنطقة، فقد تتعرض للإصابة بحروق.




**Do not attempt to incinerate parts which contain toner.**

Dangerous sparks may cause burns.

**Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner.**


Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

**No intente quemar las piezas que contienen tóner.**


Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

**Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten.**

Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

**Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten.**

Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

**È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner.**


Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

**Não tente incinerar partes que contêm toner.**

Faíscas perigosas poderão provocar queimaduras.

**Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер.**


Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

**لا تحاول حرق الأجزاء التي تحتوي على الحبر.**


فقد يتسبب ذلك في انبعاث شرر خطير قد يسبب حرائق.

**Do not touch the Sharp edges**

It may hurt your fingers, etc.

**Ne pas toucher les bords tranchants**

Risque de blessures aux doigts, etc.

**No toque los bordes afilados**


Podría dañarse los dedos, etc.

**Berühren Sie keine scharfen Kanten**

Sie könnten Ihre Finger etc. verletzen.

**Non toccare i bordi taglienti**

Ci si potrebbe ferire le dita, ecc.

**Não toque nas bordas afiadas**

Você pode lesionar seus dedos, etc.

**Не прикасайтесь к острым краям**

Вы можете повредить пальцы и т.д.

لا تلمس الحواف الحادة.

فقد تؤذي أصابعك، أو أعضاء أخرى.

!

Installation Precautions / Précautions lors de l'installation /
Precauciones de instalación / Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation /
Precauzioni di installazione / Precauções de instalação /
Меры предосторожности при установке / ملصقات التنبيه

English

Environment

!

CAUTION

To keep the machine cool and facilitate changing of parts and maintenance, allow access space as shown below. Leave adequate space, especially around the side cover, to allow air to be properly ventilated from the machine.

!

Français

Environnement

!

ATTENTION

Afin que la machine conserve une température limitée et pour que l'entretien et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménager un espace permettant le libre accès à la machine, comme indiqué ci-dessous. Laisser un espace adéquat, en particulier autour du capot arrière, de façon à permettre à l'air d'être correctement expulsé de la machine.

!

Español

Entorno

!

PRECAUCIÓN

Para evitar que la máquina se caliente y facilitar la sustitución de las piezas y el mantenimiento, deje un espacio de acceso suficiente, como se muestra a continuación. Deje espacio suficiente, especialmente alrededor de la cubierta posterior, para permitir una correcta ventilación del aire que sale de la máquina.

!

Deutsch

Umgebung

!

ACHTUNG

Lassen Sie am Aufstellungsort des Geräts an allen Seiten den in der nachstehenden Abbildung angegebenen Mindestabstand für Belüftung und Wartung. Sorgen Sie vor allem an den Seiten für ausreichende Freiräume, damit sich im Inneren des Geräts keine Hitze staut.

!

Italiano

Ambiente

!

ATTENZIONE

Per evitare surriscaldamenti e facilitare gli interventi di manutenzione e di sostituzione dei componenti, prevedere uno spazio libero sufficiente attorno alla macchina, come indicato in figura. Lasciare uno spazio adeguato, soprattutto attorno alla copertura posteriore, per la corretta aerazione del sistema.

!

Português

Meio ambiente

!

CUIDADO

Para manter a temperatura da máquina baixa e facilitar a troca de peças e manutenção, conceda o espaço de acesso mostrado abaixo. Deixe um espaço apropriado, especialmente em torno da tampa traseira, para permitir que o ar circule de forma adequada pela máquina.

!

Русский

Окружающая среда

!

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения нагревания данного аппарата и обеспечения доступа внутрь аппарата при необходимости замены его компонентов и технического обслуживания оставляйте достаточно свободного пространства так, как это показано на рисунке ниже. Для обеспечения оптимальной вентиляции внутри аппарата оставляйте достаточно свободного пространства, особенно у его боковой крышки.

!

العربية

البيئة

!

تنبيه

للاحتفاظ بالجهاز في حالة جيدة ولتسهيل استبدال الأجزاء وإجراءات الصيانة، اترك مساحة للوصول إلى أجزاء الجهاز كما هو موضح فيما يلي. اترك مساحة مناسبة، وخصوصًا حول الغطاء الجانبي، وذلك للسماح بخروج الهواء بطريقة ملائمة خارج الجهاز.

!

English

Model	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Power Source	120 V Specification Model: 120 V ~ 60 Hz 11.3 A 230 V Specification Model: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5.9 A	120 V ~ 60 Hz 10.0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5.6 A
Operating Environment	Temperature: 10 to 32.5 °C (50 to 90.5 °F)	Relative Humidity: 15 to 80 %

Français

Modèle	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Source d'alimentation	Spécification du Modèle 120 V : 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Spécification du Modèle 230 V : 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Environnement de Fonctionnement	Température : 10 à 32,5°C (50 à 90,5°F)	Humidité Relative : 15 à 80%

Español

Model	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Fuente de alimentación	Especificación del modelo 120 V: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Especificación del modelo 230 V: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Ambiente operativo	Temperatura: 10 a 32,5°C (50 a 90,5°F)	Humedad relativa: 15 a 80%

Deutsch

Modell	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Stromaufnahme	Modell mit Spezifikation für 120 V: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Modell mit Spezifikation für 230 V: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5°C (50 bis 90,5°F)	Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80%

Italiano

Modello	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Alimentazione	Modello per 120 V secondo specifiche: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Modello per 230 V secondo specifiche: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Condizioni di funzionamento	Temperatura: tra i 10 e i 32,5°C (50 e 90,5°F)	Umidità relativa: dal 15 all'80%

Português

Modelo	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Fonte de Energia	Modelo com especificação 120 V: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A Modelo com especificação 230 V: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Ambiente de Operação	Temperatura: 10 a 32,5°C (50 a 90,5°F)	Umidade Relativa: 15 a 80%

Русский

Модель	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
Источник питания	120 V, специальная модель: 120 V ~ 60 Hz 11,3 A 230 V, специальная модель: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
Рабочая среда	Температура: от 10 до 32,5 °C	Относительная влажность: от 15 до 80 %

العربية

الطراز	ECOSYS M3860idnf	ECOSYS M3860idn
مصدر الطاقة	120 V ~ 60 Hz 11,3 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,9 A	120 V ~ 60 Hz 10,0 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,6 A
بيئة التشغيل	الرطوبة النسبية: 15 إلى 80%	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية

