

Philips SmartPro Active
Aspirateur-robot

Application GRATUITE pour
smartphone

Système de nettoyage en 3 étapes
Autonomie de 120 min
Mur invisible

FC8832



Performances optimales. Nettoyage intelligent.

Contrôlez l'aspirateur robot Philips SmartPro Active avec l'application intuitive où que vous vous trouvez pour une maison impeccable. Grâce à la brosse TriActive XL ultra-large, votre robot nettoie deux fois plus vite.

Nettoie tout seul

- Puissante batterie Li-ion offrant 120 min d'autonomie
- Retour automatique à la station d'accueil pour recharger la batterie
- Le système de détection intelligent s'adapte à n'importe quel environnement

Un nettoyage parfait

- Système de nettoyage en 3 étapes, avec fonction lingette sèche
- 4 modes de nettoyage pour s'adapter à différentes zones
- Le robot détecte les zones les plus sales pour un nettoyage impeccable
- Brosse TriActive XL pour un nettoyage impeccable, maintenant 2 fois plus rapide*
- Mode d'aspiration TURBO pour nettoyage intensif

Obtenez des infos et prenez le contrôle via l'appli

- Un nettoyage facilement personnalisable
- Application Clean Home+
- Informations instantanées sur le nettoyage et l'entretien
- Contrôle intelligent avancé, même depuis l'extérieur

PHILIPS

Aspirateur-robot

Application GRATUITE pour smartphone Système de nettoyage en 3 étapes, Autonomie de 120 min, Mur invisible


Points forts

Puissante batterie Li-ion




La puissante batterie lithium-ion a une durée de vie plus longue et se charge plus rapidement qu'une batterie standard. Le nouvel aspirateur-robot offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie.

Retour automatique à la station d'accueil



Lorsque la batterie de l'aspirateur-robot Philips est presque épuisée, il se connecte automatiquement à sa station d'accueil pour se charger lui-même, afin d'être prêt pour la prochaine session de nettoyage.

Système de détection intelligent



Notre aspirateur-robot est équipé d'un système de détection intelligent réunissant des

puces électroniques, un gyroscope et un accéléromètre, pour un nettoyage efficace en autonomie. Le robot comprend son environnement et choisit une stratégie de nettoyage optimale pour une exécution aussi rapide que possible. En outre, ses 6 capteurs infrarouge permettent au robot de détecter et d'éviter les obstacles tels que les murs, les lampes et les câbles, afin de nettoyer parfaitement vos sols.

Système de nettoyage en 3 étapes



Tout d'abord, deux brosses extra-longues balaient la poussière et la placent sur la trajectoire du robot. Ensuite, la poussière et les saletés sont aspirées grâce à un moteur puissant. Enfin, la lingette clipsable complète le nettoyage en récupérant les poussières les plus fines sur le sol.

Capteur de poussière



Le capteur de poussière permet au robot d'identifier automatiquement les zones où la poussière s'accumule. Il y reste alors quelques secondes de plus afin d'assurer un nettoyage impeccable.

FC8832/01R1

4 modes de nettoyage



4 modes de nettoyage lui permettent de s'adapter aux différentes zones de la maison. Le mode Z fait circuler le robot en zig-zag, lorsqu'il identifie un espace plus dégagé. Le mode rebond dirige le robot en ligne droite jusqu'à ce qu'il heurte un objet. Il change alors de direction de manière aléatoire. Avec le mode spirale, le robot se déplace en décrivant une spirale au rayon croissant. Le mode suivi des murs permet au robot de nettoyer tout en restant à proximité et parallèle au mur.

Brosse TriActive XL

La brosse TriActive XL offre un nettoyage en profondeur efficace, maintenant deux fois plus rapide grâce aux éléments suivants : 1. La brosse extra-large qui couvre une surface deux fois plus grande en un passage. 2. Les trois embouts d'aspiration à l'avant et sur les côtés qui recueillent la poussière. 3. La lingette souple qui vient à bout des poussières les plus récalcitrantes.

Mode d'aspiration TURBO

Mode d'aspiration haute puissance pour un nettoyage encore plus intensif.

Application Clean Home+

L'application Philips Clean Home+ vous permet de contrôler facilement le nouveau robot-aspirateur Philips, grâce à une connexion Wi-Fi. Cette application est compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS.

Aspirateur-robot

Application GRATUITE pour smartphone Système de nettoyage en 3 étapes, Autonomie de 120 min, Mur invisible

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive XL
- Accessoires inclus: Adaptateur secteur CA, Base de charge, Brossettes latérales, Mur invisible, Lingette en accessoire, filtre x2

Logiciel

- Application: Application Philips SmartPro Active
- Compatibilité Android: 4.4 et supérieur
- Compatibilité iOS: Compatibilité iOS : version 8.0 et supérieure
- Compatible iPad
- Compatibilité iPhone®: 4s et supérieur
- Mise à jour sans fil: Activées

Design

- Couleur: Plaqué cuivre brillant

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 83 x 330 millimètre
- Poids, emballage compris: 4 kg
- Poids du produit: 1,95 kg

Performance

- Type de pile: Li-Ion
- Niveau sonore: 63.4 dB
- Tension de la pile: 14,8 volt
- Temps de charge: 4 heure(s)
- Autonomie: 120 minute(s)
- Aspiration (max): 1,764 kPa

Filtration

- Capacité de poussière: 0,4 l
- Filtre: Filtre 3M

Utilisation

- Modes de nettoyage: 4
- Capteurs infrarouge
- Types de sols: Moquette, Sol dur
- Connexion Wi-Fi: Application GRATUITE Philips SmartPro Active
- Capteurs: 25
- Programmation hebdomadaire
- Capteur de saleté
- Planification à distance



Date de publication
2023-04-30

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base du test de couverture IEC, en comparaison avec le FC8800