

# Lifecycle Controller versión 3.36.36.36

Guía de inicio rápido de servicios remotos

## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA señala información importante que lo ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de ADVERTENCIA indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

**Copyright © 2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.** Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# Tabla de contenido

<b>1 Introducción.....</b>	<b>4</b>
Benefits of using iDRAC with Lifecycle Controller.....	4
Beneficios de usar los servicios remotos de Lifecycle Controller.....	5
Características clave.....	5
Licensed features in Lifecycle Controller.....	6
New in this release.....	6
Acerca de la API de iDRAC RESTful con Redfish y API de servicios web.....	6
Acerca de la API de Lifecycle Controller.....	6
Acerca de la administración de uno a varios.....	7
<b>2 Operaciones usando servicios remotos.....</b>	<b>8</b>
Implementación y configuración.....	8
Supervisar.....	8
Mantener.....	8
<b>3 Introducción a API colateral y vínculos.....</b>	<b>9</b>
Perfiles de WSMAN.....	9
Definiciones de API XSD y WSMAN MOF WSDL.....	9
Guía de la interfaz de servicios web.....	9
Attribute registry XML.....	9
XML de registro de mensajes de sucesos.....	9
Esquemas de XML.....	10
API RESTful de iDRAC con Redfish.....	10
Requisitos de autorización y licencias para el acceso de API.....	10
<b>4 Integración de la API de Lifecycle Controller.....</b>	<b>12</b>
Clientes de API.....	12
Referencias del flujo de trabajo de recomendaciones.....	12
Secuencias de comandos de muestra y herramientas.....	12
Applications using Lifecycle Controller-Remote Services.....	13
Instalación y configuración de WinRM y OpenWSMAN.....	13
<b>5 Referencia de medios sociales.....</b>	<b>14</b>
Documentación relacionada.....	14
Accessing documents from Dell support site.....	15
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	15
<b>6 Términos y definiciones.....</b>	<b>16</b>

# Introducción

Dell Lifecycle Controller brinda administración de sistemas incorporada y avanzada para completar diferentes tareas de administración de sistemas mediante una interfaz de usuario gráfico (GUI). Se ofrece como parte de la solución fuera de banda Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) y las aplicaciones incorporadas de la interfaz unificada extensible de firmware (UEFI) en los últimos servidores Dell. iDRAC trabaja con el firmware UEFI para acceder a cada aspecto del hardware y administrarlo, incluida la administración de componentes y subsistemas fuera del ámbito de las capacidades tradicionales de la controladora de administración de la placa base (BMC).

Se desarrolla en las interfaces estándar de la industria, como las siguientes:

- Plataforma de interfaz unificada extensible de firmware (UEFI)
- Interfaz de servicios web para administración (WSMAN)
- Interfaz de administración Redfish

Dell Lifecycle Controller Remote Services incluye WSMAN y la API de iDRAC RESTful con interfaces de administración de Redfish. Esto ayuda a completar implementaciones, configuraciones y actualizaciones remotas de forma integrada con Dell OpenManage Essentials y consolas de socios. Se pueda acceder a través de la red mediante las interfaces seguras de servicios web, y lo pueden utilizar aplicaciones y secuencias de comando. Además, ofrece una visión integral de toda la configuración del sistema que puede importarse y exportarse del servidor para realizar operaciones de clonado de uno a varios.

Mediante los servicios remotos, puede realizar las siguientes tareas:

- Habilitar que consolas de administración hagan aprovisionamiento de servidores desnudos de uno a varios.
- Identificar y autenticar el sistema Dell conectado a la red.
- Integrar consolas de administración de uno a varios y reducir los pasos manuales para configurar y administrar servidores.
- Implementar un sistema operativo, hacer inventarios y actualizaciones de forma remota, y automatizar la instalación y la configuración.

## Temas:

- [Benefits of using iDRAC with Lifecycle Controller](#)
- [Beneficios de usar los servicios remotos de Lifecycle Controller](#)
- [Características clave](#)
- [Licensed features in Lifecycle Controller](#)
- [New in this release](#)
- [Acerca de la API de iDRAC RESTful con Redfish y API de servicios web](#)
- [Acerca de la API de Lifecycle Controller](#)
- [Acerca de la administración de uno a varios](#)

## Benefits of using iDRAC with Lifecycle Controller

The iDRAC with Lifecycle Controller technology in the server's embedded management allows you to perform useful tasks such as configuring BIOS and hardware settings, deploying operating systems, changing RAID settings, and saving hardware profiles. Together, iDRAC and Lifecycle Controller provide a robust set of management functions that can be used throughout the entire server Lifecycle.

Lifecycle Controller simplifies server Lifecycle management — from provisioning, deployment, patching and updating to servicing — both locally and remotely. Lifecycle Controller includes managed and persistent storage that embeds systems management features and Operating System device drivers directly on the server. This eliminates the media-based system management tools and utilities traditionally needed for systems management.

The benefits include:

- **Increased Uptime** — Notifies the potential or actual failures quickly to prevent a server failure or reduce recovery time after a failure.
- **Improved Productivity and Lower Total Cost of Ownership (TCO)** — Extends the reach of administrators to larger number of remote servers. This helps IT staff to be more productive and also reduces the operational expenses such as travel.
- **Enhanced Security**— Provides secure access to remote servers to help administrators perform critical management functions while maintaining server and network security.
- **Increased Efficiency**— Automates the server configuration management using Dell OpenManage Essentials and Dell partner consoles, which enables efficient administration as server deployments scale.

For more information about iDRAC, see the *Guía del usuario de iDRAC* disponible en [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals).

# Beneficios de usar los servicios remotos de Lifecycle Controller

Se necesita dedicar más tiempo a las tareas de administración más comunes, puesto que las funciones se dividen entre variadas herramientas. En las tareas, como el aprovisionamiento y la actualización, se necesitan múltiples herramientas y formatos multimedia. Es posible que deba buscar manualmente los recursos, como controladores y firmware, para realizar las tareas.

Gracias a Lifecycle Controller Remote Services, se simplifican estas tareas de administración mediante la entrega de las siguientes características:

- Interfaz integrada para acceder a diversas funciones
- Capacidad de realizar tareas de administración del sistema, como el aprovisionamiento, la implementación y la actualización, desde una interfaz unificada
- Descarga automática de los controladores y el firmware necesarios para realizar las actualizaciones y administrar los sistemas
- Disminución de los riesgos de seguridad y los errores

## Características clave

Es posible realizar las siguientes tareas de administración de sistemas con Servicios remotos de Lifecycle Controller:

- Instalar sistemas operativos y controladores
- Administrar la obtención de licencias
- Actualice el firmware del servidor. Esto incluye lo siguiente: adaptadores de IDSDM, NVDIMM y BOSS; BIOS; iDRAC/LC; controladoras de gabinete y backplane; RAID; NIC/CNA; adaptadores de bus host de Fibre Channel; SSD de PCIe; SSD y discos duros SAS; y disco duro SATA
- Reemplace las piezas y realice una restauración automática de la configuración del servidor
- Obtener información de inventario de hardware
- Obtener y establecer configuración de NIC/CNA, de adaptadores de bus del host de Fibre Channel (FC HBA), PCIe SSD y RAID
- Obtener y establecer la configuración del BIOS y sus contraseñas
- Exportar por completo el registro de Lifecycle y agregar notas de trabajo
- Exportar el registro del inventario de hardware actual y del enviado de fábrica
- Administrar, conectar e iniciar en particiones de tarjeta SD vFlash
- Bloquear las controladoras con la clave local
- Exportar e importar el perfil del servidor
- Importar licencias de servidor
- Ver detalles del firmware durante la actualización del servidor
- Programar y realizar un seguimiento del estado de la actualización y de la configuración
- Importar y exportar el archivo de perfiles de configuración del servidor que contiene información acerca de la configuración de un componente
- Supervisión del rendimiento del servidor fuera de banda
- Mejorar la seguridad a través de la contraseña de hash
- Ver registros e información de supervisión y del servidor y configurar los parámetros de la red de un servidor mediante un dispositivo móvil
- Eliminar la información relacionada con el servidor
- Ver el sistema administrado mediante la Visualización del sistema del equipo físico
- Administrar el certificado del servidor de web
- Configurar el puerto de administración USB
- Ver Recopilación de SupportAssist para resolver problemas críticos para el negocio
- Reemplazar la placa base mediante la función Importar perfil del servidor

Las funciones de los servicios remotos de Lifecycle Controller se basan en el tipo de licencia que adquiera. Las licencias disponibles son de administración básica, iDRAC Express, iDRAC Express para servidores Blade o iDRAC Enterprise. Solo las funciones con licencia están disponibles en la interfaz web de iDRAC y los servicios remotos de Lifecycle Controller. Para obtener más información sobre la administración de licencias, consulte *iDRAC User's Guide (Guía del usuario de iDRAC)*. Para obtener más información sobre las licencias de los servicios remotos de Lifecycle Controller, consulte [Licensable Features](#) (Funciones de licencias).

# Licensed features in Lifecycle Controller

The Web Services-Management (WSMAN) License and Privilege Specification encompasses all the license and privilege information required to utilize the WSMAN API provided by the integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) with Lifecycle Controller.

Lifecycle Controller is delivered as part of the iDRAC (Express and Enterprise licenses, and vFlash SD card feature) starting with the 11<sup>th</sup> generation of PowerEdge servers. On 12<sup>th</sup>, 13<sup>th</sup>, and 14<sup>th</sup> generation of PowerEdge servers, the vFlash feature is included with the iDRAC Enterprise license, so you need not separately license vFlash with Lifecycle Controller 2.0 and later. The 12<sup>th</sup>, 13<sup>th</sup>, and 14<sup>th</sup> generation of PowerEdge servers use only Express or Enterprise licensing.

The Lifecycle Controller management capabilities are partitioned into distinct areas and represented by the Dell Common Information Model (DCIM) profile specifications that provide comprehensive details about each manageability feature or capability. These features may be free, partially licensed, or fully licensed. Also, the accessibility of a feature is defined by the credentials provided with the WSMAN request and maps to the user-assigned privilege credentials, such as administrator- or read-only access.

## New in this release

The updates that are supported in this release are:

- Added support for Optane DC Persistent Memory.
- Added support for 1100W DC PSU in PowerEdge C4140.
- Added support for Secure Boot certification management.

## Acerca de la API de iDRAC RESTful con Redfish y API de servicios web


Servicios web para administración (WSMAN) es una norma abierta del Grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) que define un Protocolo de acceso a objetos simple (SOAP) para la administración de servidores, dispositivos, aplicaciones y diversos servicios web. WSMAN ofrece a los sistemas una manera sencilla de acceder a información de administración e intercambiarla en toda la infraestructura de TI.

El grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF) está compuesto por una organización industrial que desarrolla, mantiene y promueve normas para la administración de sistemas en entornos de TI empresariales. El modelo de datos del DMTF es complejo y requiere generalmente varias transacciones para completar operaciones simples, como especificar un nombre de usuario y una contraseña o conceder privilegios de administrador a una cuenta de usuario. A fin de reducir la cantidad de transacciones, Lifecycle Controller también ofrece un modelo de datos de Dell para administración basado en un modelo de atributos.


El Foro de administración de plataformas escalables (SPMF) ha publicado la API de Redfish del Grupo de trabajo de administración distribuida (DMTF). Se trata de un esquema y una especificación de normas industriales abiertas diseñados para satisfacer la búsqueda por parte de los administradores de TI de administración simple, moderna y segura para hardware de plataforma escalable. Redfish es una norma de administración de última generación que emplea la representación de un modelo de datos dentro de una interfaz RESTful de hipermedia. El modelo de datos se define mediante un esquema de normas de lectura automática, donde la carga útil de los mensajes se expresa en JSON y el protocolo emplea OData v4. Redfish es una API de hipermedia y puede representar varias implementaciones con una interfaz uniforme. Dispone de mecanismos para detectar y administrar recursos de centros de datos, manejar sucesos y administrar tareas.

## Acerca de la API de Lifecycle Controller

Los servicios remotos de Lifecycle Controller son una interfaz basada en estándares que permiten que las consolas integren el aprovisionamiento sin configurar y las implementaciones de sistemas operativos de uno a varios para servidores en ubicaciones remotas. Lifecycle Controller aprovecha las capacidades de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y los servicios remotos de Lifecycle Controller para ofrecer mejoras considerables y simplificar la implementación de servidores.




Lifecycle Controller también admite tareas locales de administración individualizada de sistemas a través de una interfaz gráfica de usuario mediante el KVM del servidor o la **Consola virtual** de iDRAC para la instalación, actualización y configuración de sistemas operativos y para ejecutar diagnósticos en servidores individuales y locales. Esto elimina la necesidad de contar con varios Option ROM para la configuración del hardware. Para obtener más información, consulte *Guía del usuario de iDRAC* disponible en [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals).



## Acerca de la administración de uno a varios

Una estación de administración envía comandos de WSMAN y Redfish a través de una red, y estos comandos pasan por la red de forma segura desde fuera del firewall y mantienen la seguridad.



# Operaciones usando servicios remotos

Con Lifecycle Controller Remote Services, es posible realizar las siguientes operaciones:

- Implementar y configurar
- Supervisar
- Mantener
- Crear y programar trabajos

## Temas:

- [Implementación y configuración](#)
- [Supervisar](#)
- [Mantener](#)

## Implementación y configuración

Mediante los diferentes recursos de Lifecycle Controller Remote Services, puede elegir diferentes configuraciones para un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Se puede realizar operaciones como configuraciones de BIOS, iDRAC, RAID, FC-HBA y NIC, e implementaciones de sistemas operativos en el sistema.

## Supervisar

Mediante los diferentes recursos de Lifecycle Controller Remote Services, puede supervisar un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Algunas funciones que lo ayudan a supervisar el sistema son el inventario de hardware, el registro de Lifecycle, el registro de sucesos de sistema y el inventario de firmware en sus versiones de fábrica y actuales.

## Mantener

Mediante los diferentes recursos de Lifecycle Controller Remote Services, puede mantener en buen estado un sistema a lo largo de todo su ciclo de vida. Puede utilizar funciones como administración remota de firmware, reemplazo de piezas, importación o exportación de perfiles de servidores, y servidores de aprovisionamiento, para mantener en buen estado un sistema.

# Introducción a API colateral y vínculos

Siga estos pasos para comenzar a utilizar la API de Lifecycle Controller:

1. Identifique la función o la operación de administración requerida.
2. Determine cómo se crea la API para la actividad de administración que necesita realizar.
3. Utilice un cliente para acceder a la API.
4. Utilice los flujos de trabajo de las recomendaciones para que el cliente interactúe con la API a fin de completar la actividad.

## Temas:

- [Perfiles de WSMAN](#)
- [Definiciones de API XSD y WSMAN MOF WSDL](#)
- [Guía de la interfaz de servicios web](#)
- [Attribute registry XML](#)
- [XML de registro de mensajes de sucesos](#)
- [Esquemas de XML](#)
- [API RESTful de iDRAC con Redfish](#)
- [Requisitos de autorización y licencias para el acceso de API](#)

## Perfiles de WSMAN

Los perfiles describen el comportamiento de cada función, y las clases, las propiedades, los métodos y los atributos de administración configurables necesarios que representan a la función. Los documentos de los perfiles explican las funciones que se admiten en los servicios remotos de Lifecycle Controller ofrecidos dentro del contexto de la arquitectura de CIM. Las especificaciones de los perfiles están organizadas en torno a diferentes áreas o dominios de administración.

## Definiciones de API XSD y WSMAN MOF WSDL

Un complemento para la documentación de perfiles es el archivo de objetos administrados (MOF), que documenta la implementación de las clases de CIM específicas de Dell. Los archivos de lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) y de definición de esquemas de XML (XSD) describen la funcionalidad resultante.

## Guía de la interfaz de servicios web

La Guía de la interfaz de servicios web (WSIG) actúa como una regla sobre el uso de la funcionalidad disponible en las interfaces integradas de los servicios web de los servicios remotos de Lifecycle Controller. Proporciona información y ejemplos de uso de los servicios web para el protocolo WSMAN mediante utilidades de la línea de comandos WSMANCLI de código abierto y WinRM de Windows.

Para acceder a las guías WSIG para Microsoft Windows y Linux con ejemplos de scripts, consulte la sección API Integration Guides (Guías de integración de la API) en [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809).

## Attribute registry XML

The attribute registry lists all the attributes and properties for the particular component in XML format. For attribute registries of RAID, NIC, iDRAC, BIOS, FC HBA, and PCIeSSD, see **Attribute Registry** document in **Manuals and Documents** section of Documentation.

## XML de registro de mensajes de sucesos

El XML de registro de mensajes describe todos los mensajes, identificaciones de mensajes y argumentos de mensajes de todos los perfiles.

Este archivo comprimido contiene los datos de mensajes de errores y eventos de iDRAC y Lifecycle Controller en XML, de conformidad con el esquema de XML de registros de mensajes DMTF DSP0228. En el archivo comprimido, también se incluye un archivo XSL que lo ayuda a buscar el contenido fácilmente.

Para obtener más información, consulte la sección Event/Error Message Reference (Referencia de mensajes de error y sucesos) en [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809). El documento Event Message Reference (Referencia de mensajes de eventos) contiene información sobre errores y eventos generada por el firmware y otros agentes que supervisan los componentes del sistema. Estos eventos se registran y se muestran al usuario en una de las consolas de administración del sistema.

## Esquemas de XML

*Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guía de esquemas de XML de Lifecycle Controller)* proporciona la interpretación del esquema XML utilizado por Lifecycle Controller para describir diversos contenidos XML de salida de Lifecycle Controller, por ejemplo:

- Registros
- Resultados de configuración
- Inventario de hardware
- Atributos
- Perfiles de configuración del servidor

**NOTA:** Para consultar la *guía del esquema XML de Lifecycle Controller*, visite la sección API Reference Guide (Guía de referencia de la API) en [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809).

## API RESTful de iDRAC con Redfish

La API RESTful de iDRAC con Redfish es una API basada en la Web, lo que implica que se accede a los recursos con las URL que proporciona el cliente. Se requieren las URL para identificar los recursos de Redfish. La API Redfish utiliza una jerarquía simple de URL que sigue un patrón /redfish/v1/ para todos los recursos. Para acceder a un recurso de Redfish, utilice el patrón de URL `https://<iDRAC IP>/redfish/v1/<Resource Path>` (`https://<iDRAC IP>/redfish/v1/<Ruta de acceso del recurso>`).

En la guía de referencia de la API de Redfish, se proporciona una descripción general del estándar de API de administración de plataformas escalable de Redfish y se describe la implementación de Dell de Redfish para los servidores PowerEdge de 12.ª, 13.ª y 14.ª generación, que se entrega mediante Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) con Lifecycle Controller.

Para obtener más información, consulte *Guía de API de iDRAC Redfish* disponible en [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals).

## Requisitos de autorización y licencias para el acceso de API

Existen cuatro niveles de licencia de iDRAC:

**NOTA:** Para consultar el documento *Privilegios y licencias de WSMAN*, revise la sección API Reference Guide (Guía de referencia de la API) en [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809) ,

- Administración básica con IPMI
- Express
- Express para servidores blade
- Enterprise

**Tabla 1. Detalles de la matriz de función de la licencia**

Función	iDRAC9 Basic	iDRAC9 Express	iDRAC9 Express para servidores Blade	iDRAC9 Enterprise
Actualización remota del firmware	*Sí	Sí	Sí	Sí
Actualización basada en repositorio	No	No	No	Sí
Actualización automática	No	No	No	Sí
Implementación del sistema operativo	No	Sí	Sí	Sí
Configuración del dispositivo	*Sí	Sí	Sí	Sí
Diagnóstico	Sí	Sí	Sí	Sí

<b>Función</b>	<b>iDRAC9 Basic</b>	<b>iDRAC9 Express</b>	<b>iDRAC9 Express para servidores Blade</b>	<b>iDRAC9 Enterprise</b>
Exportación del perfil del servidor	No	No	No	Sí
Importación del perfil del servidor	Sí	Sí	Sí	Sí
Reemplazo de piezas	No	Sí	Sí	Sí
Servicios remotos (a través de la API RESTful de iDRAC con Redfish y WSMAN)	Sí	Sí	Sí	Sí

\* Indica que la función solo se admite en los últimos servidores PowerEdge disponibles.

# Integración de la API de Lifecycle Controller

Esta sección define los recursos requeridos para integrar la API de Lifecycle Controller en una aplicación:

- **Clientes de API:** Aquí se presentan los clientes de API disponibles para admitir WinRM o WSMAN. Los clientes de API le permiten crear una aplicación con varios lenguajes de programación.
- **Best Practices Guide (Guía de recomendaciones):** proporciona información sobre los flujos de trabajo comunes, en donde se proporcionan las secuencias de comandos Python listas para usar para todos los flujos de trabajo comunes.
- **Secuencias de comandos de muestra y herramientas:** proporciona ejemplos de trabajo y referencias adicionales.
- **Aplicaciones por medio de Lifecycle Controller Remote Services:** muestra varias aplicaciones existentes que ya se encuentran integradas con la API de Lifecycle Controller.
- **Instalación y configuración de WinRM y OpenWSMAN:** identifica los recursos para configurar WinRM y WSMAN.

## Temas:

- [Clientes de API](#)
- [Referencias del flujo de trabajo de recomendaciones](#)
- [Secuencias de comandos de muestra y herramientas](#)
- [Applications using Lifecycle Controller-Remote Services](#)
- [Instalación y configuración de WinRM y OpenWSMAN](#)

## Clientes de API

Los siguientes son vínculos a diversos clientes de API:

- [API de scripts de WinRM, MSDN](#)
- [Cliente REST avanzado para Google Chrome](#)
- [Cliente REST de Postman para Google Chrome](#)
- [Interfaz de la línea de comandos cURL](#)
- [Biblioteca de solicitudes de Python para operaciones de Redfish](#)
- [Redfishtool](#)
- [CLI de Openwsman](#)
- [Blog de Windows PowerShell blog](#)
- [Centro de scripts de Windows PowerShell](#)
- [Biblioteca de cliente Java de Intel WSMAN](#)

## Referencias del flujo de trabajo de recomendaciones

Para acceder a la *guía de prácticas recomendadas*, visite la sección API Reference Guide (Guía de referencia de la API) en [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809).

## Secuencias de comandos de muestra y herramientas

- Los ejemplos de scripts de PowerShell y Python para la API RESTful de iDRAC con Redfish: [github.com/DELL/IDRAC-REDFISH-SCRIPTING](https://github.com/DELL/IDRAC-REDFISH-SCRIPTING)
- Ejemplos de scripts de PowerShell para WS-Man: [github.com/dell/DellPEWSMANTools](https://github.com/dell/DellPEWSMANTools)

# Applications using Lifecycle Controller-Remote Services

The following applications use Lifecycle Controller-Remote Services:

- Dell OpenManage Integration Suite for Microsoft System Center - [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
- OpenManage Essentials - Systems Management — [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
- Chassis Management Controller (CMC) — [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
- Dell OpenManage Integration for VMware vCenter - [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
- OpenManage Power Center - [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)

## Instalación y configuración de WinRM y OpenWSMAN

Se recomienda utilizar WinRM 3.0 en estaciones de administración Windows. WinRM 3.0 se instala de forma predeterminada como parte de Windows 8, Windows 10 y Windows Server 2012. Se puede instalar también como parte del paquete de Windows Management Framework Core en los siguientes sistemas operativos:

- Windows Server 2008 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Vista SP1
- Windows Vista SP2
- Windows XP SP3
- Windows Server 2012
- Windows 8
- Windows 10
- Windows 2012 R2
- Windows 2016

**NOTA:** Si utiliza WinRM y WSMAN para configurar muchos atributos (60 atributos aproximadamente o más), es posible que vea una falla de tiempo de espera de iDRAC. Para evitar esta falla de tiempo de espera de iDRAC, puede utilizar la metodología de perfil de configuración del servidor (SCP) para realizar la operación de instalación.

Para obtener más información sobre cómo instalar WinRM 3.0 como parte de Windows Management Framework Core Package, consulte el artículo 968929 en la Base de conocimientos de Microsoft en [technet.microsoft.com](http://technet.microsoft.com).

La CLI de OpenWSMAN es un cliente de WSMAN de Linux de código abierto. El código de origen de la interfaz de la línea de comandos de OpenWSMAN y la información de instalación se encuentran disponibles en [openwsman.github.io/](http://openwsman.github.io/).

**NOTA:**

### Información acerca del protocolo Transport Layer Security (TLS)

- Para garantizar una conexión segura, Dell recomienda el uso de TLS 1.1 y posteriores.
- De manera predeterminada, iDRAC está configurada para utilizar TLS 1.1. Si utiliza versiones anteriores de Windows, instale las actualizaciones de Windows necesarias y modifique el registro de TLS 1.1 o la versión más reciente.
- Para usar TLS 1.1, debe tener la CLI de WSMAN v2.6.0. Si desea utilizar una versión anterior de CLI de WSMAN, deberá cambiar la configuración de TLS de iDRAC a TLS 1.0.
- Cuando compile los comandos de invocación en WSMAN 2.6.0, utilice el carácter "&" como separador. La coma (,) no se admite como separador.

# Referencia de medios sociales

Para obtener la información más actualizada, vaya al sitio de soporte de Dell y busque la información necesaria.

**Tabla 2. Información de producto**

Nombre del producto y temas relacionados	Enlace
Lifecycle Controller	<a href="http://www.dell.com/idracmanuals">www.dell.com/idracmanuals</a>
Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)	<a href="http://www.dell.com/idracmanuals">www.dell.com/idracmanuals</a>

## Temas:

- [Documentación relacionada](#)
- [Accessing documents from Dell support site](#)
- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)

## Documentación relacionada

Además de esta guía, puede acceder a las siguientes guías disponibles en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) o [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals):

- En *Lifecycle Controller Online Help (Ayuda en línea de Lifecycle Controller)*, se proporciona información sobre los campos disponibles en la GUI y las descripciones correspondientes. Para ver la información de ayuda en línea en la interfaz de usuario de Lifecycle Controller, haga clic en **Ayuda** en la esquina superior derecha o pulse <F1>.
- *Lifecycle Controller Release Notes (Notas de la versión de Lifecycle Controller)* están disponibles con el producto. Para leer las notas de la versión en la interfaz de usuario de Lifecycle Controller, haga clic en **Acerca de** y, a continuación, haga clic en **Ver notas de la versión**. También hay una versión web que contiene las actualizaciones de última hora relativas al sistema o a la documentación o material avanzado de consulta técnica destinado a técnicos o usuarios.
- El documento técnico *Licencias de iDRAC de Dell* en Dell TechCenter. En este documento, se proporciona una descripción general de las licencias digitales de iDRAC y las diferencias de las últimas licencias con respecto a la iDRAC disponible en los servidores PowerEdge. En el informe técnico, también se proporciona información sobre iDRAC Express y otras ofertas de valor Enterprise.
- En la *guía de inicio rápido de los servicios remotos de Lifecycle Controller para servidores PowerEdge*, se proporciona información acerca del uso de los servicios remotos.
- En la *Guía de información general de Systems Management* se proporciona información breve acerca de los distintos programas de software Dell disponibles para realizar tareas de administración de sistemas.
- La *Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)* ofrece información acerca de la configuración y el uso de iDRAC para servidores blade, de torre y bastidor a fin de administrar y supervisar el sistema y sus recursos compartidos de forma remota a través de una red.
- En la *guía del usuario de Dell Repository Manager*, se proporciona información acerca de la creación de repositorios y paquetes personalizados, en los que se incluyen los Dell Update Packages (DUP) para los sistemas que ejecutan sistemas operativos Microsoft Windows compatibles.
- La sección "Sistemas Dell y sistemas operativos compatibles con Lifecycle Controller" de la *Matriz de compatibilidad de software de los sistemas Dell* incluye la lista de los sistemas Dell y los sistemas operativos que se pueden implementar en los sistemas de destino.
- *PowerEdge RAID Controller (PERC) 9 User's Guide (Guía del usuario de la controladora RAID PowerEdge, PERC, 9)* proporciona información relacionada con la especificación y la configuración de las controladoras PERC 9.
- En el *Glossary (Glosario)* se proporciona información acerca de los términos utilizados en este documento.
- La *Guía del usuario de Dell OpenManage Server Update Utility* proporciona información acerca del uso de la aplicación basada en DVD para identificar y aplicar actualizaciones en el sistema.

Están disponibles los siguientes documentos para proporcionar más información:

- Las instrucciones de seguridad incluidas con un sistema proporcionan información importante sobre la seguridad y las normativas. Para obtener información normativa adicional, visite la página de inicio sobre el [cumplimiento de normas](#). Es posible que se incluya información de garantía en este documento o en un documento separado.

- Las *Instrucciones de instalación de sistemas de bastidor* incluidas con una solución de bastidor describen cómo instalar el sistema en un bastidor.
- En la *Guía de introducción* se ofrece una visión general sobre las funciones, la configuración y las especificaciones técnicas del sistema.
- En el *Owner's Manual* (Manual de propietario) se proporciona información acerca de las funciones del sistema y se describe cómo solucionar problemas del sistema e instalar o sustituir componentes.
- *Guía de la interfaz de servicios web de Lifecycle Controller - Windows y Linux*.

Los documentos técnicos le permiten conocer en profundidad información sobre un proceso comercial crítico que puede completar mediante el uso de productos de firmware, como Lifecycle Controller, iDRAC, etc. Puede realizar estos procedimientos mediante el uso de las funciones de la interfaz gráfica de usuario, los comandos de RACADM y los de WS-MAN.

Para obtener más información, consulte [www.dell.com/support/article/sln311809](http://www.dell.com/support/article/sln311809)

## Accessing documents from Dell support site

You can access the required documents in one of the following ways:

- Using the following links:
  - For all Enterprise Systems Management documents — [www.dell.com/esmmanuals](http://www.dell.com/esmmanuals)
  - For OpenManage documents — [www.dell.com/openmanagemanuals](http://www.dell.com/openmanagemanuals)
  - For iDRAC and Lifecycle Controller documents — [www.dell.com/idracmanuals](http://www.dell.com/idracmanuals)
  - For Serviceability Tools documents — [www.dell.com/serviceabilitytools](http://www.dell.com/serviceabilitytools)
  - For Client Command Suite Systems Management documents — [www.dell.com/omconnectionsclient](http://www.dell.com/omconnectionsclient)
- From Dell support site,
  1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
  2. En la casilla de búsqueda **Enter a Service Tag, Serial Number...** (Introduzca una etiqueta de servicio, un número de serie...), escriba el nombre del producto. Por ejemplo, PowerEdge o iDRAC.

Se muestra una lista de archivos que coinciden.

3. Seleccione su producto y haga clic en el icono de búsqueda o presione Intro.
4. Haga clic en **Manuals & documents** (Manuales y documentos).

Acceso a los documentos mediante el selector de productos

También puede seleccionar el producto para acceder a los documentos.

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Browse all products** (Buscar todos los productos).
3. Haga clic en la categoría de producto deseada, como servidores, software, almacenamiento, etc.
4. Haga clic en el producto deseado y, a continuación, haga clic en la versión deseada, si corresponde.

 **NOTE: Para algunos productos, es posible que tenga que desplazarse por las subcategorías.**

5. Haga clic en **Manuals & documents** (Manuales y documentos).

- Using search engines:
  - Type the name and version of the document in the search box.

## Cómo ponerse en contacto con Dell

 **NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.**

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

1. Consulte [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)
2. Seleccione la categoría de soporte.
3. Seleccione su país o región en la lista desplegable **Choose a Country/Region (Elija un país o región)** que aparece al final de la página.
4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.

# Términos y definiciones

La siguiente tabla muestra los términos utilizados en este documento y sus definiciones.

**Tabla 3. Términos y definiciones**

<b>Término</b>	<b>Definición</b>
LC	Lifecycle Controller
Enumerar	Hace referencia a la operación WS-MAN ENUMERATE como se describe en la sección 8.2 de DSP0226_V1.1 y en la sección 9.1 de DSP0227_V1.0
Get	Hace referencia a la operación WS-MAN GET como se describe en la sección 7.3 de DSP00226_V1.1 y en la sección 7.1 de DSP0227_V1.0
iDRAC	Controladora de administración Integrated Dell Remote Access Controller para servidores blade, de bastidor y de torre.
USC	Unified Server Configurator
iSCSI	Interfaz estándar de equipos pequeños de Internet, una norma de redes de almacenamiento basada en protocolos de Internet (IP) para vincular instalaciones de almacenamiento de datos.
SSM	Administrador de servicios del sistema
CSIOR	Recopilar el inventario del sistema al reiniciar
SSIB	Bloque de información de servicios del sistema
UEFI	Interfaz unificada extensible de firmware
BIOS	Sistema básico de entrada/salida
NIC	Controladora de interfaz de red
FC-HBA	Adaptadores de bus de host Fibre Channel:
FQDD	Descripción completa del dispositivo
LCL	Registro de Lifecycle
WSIG	Web Services Interface Guide (Guía de la interfaz de servicios web)
WSMan	Servicios web para administración
RACADM	Remote Access Controller Admin, una interfaz de secuencias de comandos para iDRAC y Lifecycle Controller