


Philips droppbricka

- Röd
- Lätt att ta bort för enkel rengöring
- Diskas inte i diskmaskin

CP1081



droppbricka

Läs i specifikationerna om vilken produkt som passar

Droppbrickan samlar in överflödigt vatten från enheten. Den är lätt att ta bort och rengöra. Kompatibel med Exprelia, Evo, Xelsis, Energica

Ease of using Philips spare parts

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

PHILIPS

droppbricka

Röd Lätt att ta bort för enkel rengöring. Diskas inte i diskmaskin

CP1081/01

Specifikationer

Utbytbar del

- Passar kaffeprodukterna: HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09

Lämplig för:

- Exprelia-serien: HD8854/01, HD8854/02, HD8855/01, HD8855/09, HD8856/01, HD8856/02, HD8856/09, HD8857/01, HD8857/09
- Xelsis-serien: HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/02, HD8954/09, RI9946/01

Funktioner

Enkel att förnya av produkt delar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum
2022-12-09

Version: 4.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com