

PHILIPS

Kansi maitokarahviin

Philips EP -sarja

Irrotettava ja helppo puhdistaa

Ei konepestävä

CP1096



Maitokannun kansi

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä

Kansi sulkee maitokannun ja pitää maidon raikkaana. Yhteensopiva Philips EP -sarjan keittimen, Picobarista- ja INCANTO-keittimen maitokannun kanssa.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihtosilla kuluttaja voi uudistaa tuotteen helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin:: HD8847, HD8828, HD8917
Sopii malleihin: HD8927, HD8928, HD8915/01, HD8915/09, HD8921/01, HD8921/09, HD8925/01, HD8925/09, EP3550/00, EP3551/00, EP4050/00, SM3061/00, EP4051/00, HD8916, HD8918, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

