

PHILIPS

Lock till mjölkkanna

Philips EP-serien

Lätt att ta bort för enkel rengöring

Diskas inte i diskmaskin

CP1096



Lock till mjölkkanna

Läs specifikationerna för att se vilka produkter som passar

Locket som täcker mjölkkannen och håller mjölken färsk. Kompatibelt med den kompletta mjölkkannen i Philips EP-serien, Picobarista, INCANTO

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkel att förnya av produkt

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper:: HD8847, HD8828, HD8917

Passar produkttyp: HD8927, HD8928, HD8915/01, HD8915/09, HD8921/01, HD8921/09, HD8925/01, HD8925/09, EP3550/00, EP3551/00, EP4050/00, SM3061/00, EP4051/00, HD8916, HD8918, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

