

Philips  
Cache pour ouverture  
du distributeur d'eau

- PHILIPS 5000 LatteGo
- Amovible pour faciliter le nettoyage
- Incompatible lave-vaisselle

CP1075



## Cache pour ouverture du distributeur d'eau

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Cette pièce recouvre l'ouverture du distributeur d'eau chaude, modèles PHILIPS 5000 et INCANTO.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

**PHILIPS**

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HD8917
- Adapté aux types de produits: HD8927, HD8928, HD8915/01, HD8915/09, HD8921/01, HD8921/09, HD8922/01, HD8922/09, HD8925/01,

HD8925/09, SM3061/00, HD8916, HD8918

### Compatible avec :

- Philips série 5000: EP5960/10, EP5961/10

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication  
2022-12-09

Version: 6.6.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)