

Jabra Elite 45h



Jabra GN
TELEPHONY

Manual de instrucciones

© 2020 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

Fabricado en China

MODELO: HSC110W



La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en
www.jabra.com/doc

1. Bienvenido.....	4
2. Resumen de Jabra Elite 45h	5
2.1 Accesorios incluidos	
3. Cómo se coloca.....	6
4. Cómo cargarlo.....	7
4.1 Modo de reposo	
5. Qué indica el LED	9
6. Cómo conectar.....	10
6.1 Sincronización con un smartphone	
7. Cómo se usa	11
7.1 Apagar/Encender	
7.2 Llamadas y música	
7.3 Guía por voz	
7.4 Multiuse	
7.5 Gestión de varias llamadas	
7.6 Asistente de voz	
7.7 Sidetone	
7.8 Actualización del firmware	
7.9 Cómo se restaura	
8. Aplicación Jabra Sound+	17
9. Ayuda.....	18
9.1 Preguntas frecuentes	
9.2 Cuidados de los auriculares	

1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Elite 45h. ¡Esperamos que lo disfrute!


Características de Jabra Elite 45h

- Los altavoces más grandes para una música superior
- La batería más duradera: hasta 50 horas
- La carga más rápida: 10 horas de batería en 15 minutos

2. Resumen de Jabra Elite 45h



2.1 Accesorios incluidos




Bolsa de transporte



Cable de carga
USB-A a USB-C

3. Cómo se coloca




Ajuste la diadema para que los auriculares se adapten cómodamente a su cabeza.

4. Cómo cargarlo

Para cargar los auriculares, conecte el cable de carga USB al puerto de carga USB-C del auricular derecho. Recomendamos cargar los auriculares con el cable de carga Jabra suministrado, pero también puede utilizar un cargador compatible.

Auricular derecho



Tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos en cargarse completamente. Cuando está totalmente cargado, la batería tiene 50 horas de autonomía.

Si los auriculares no tienen batería, puede cargarlos durante 15 minutos y obtendrá 10 horas de autonomía.

4.1 Modo de reposo

Si los auriculares están encendidos pero no los está usando para oír música ni hablar, el modo de reposo se activará automáticamente después de 30 minutos para ahorrar energía. Para salir del modo de reposo, pulse cualquier botón.




Puede ajustar el tiempo que tardan los auriculares en activar el modo de reposo mediante la aplicación Jabra Sound+.

Después de 24 horas en modo de reposo, los auriculares se apagarán por completo. Para volver a encender los auriculares, deslice el interruptor Encendido/Apagado a la posición de Apagado y después a Encendido.

5. Qué indica el LED

Auricular derecho



LED



Encender

Batería completa/alta



Batería con carga intermedia



Batería baja



Batería críticamente baja



Modo de sincronización




Restaurando/
Actualizando firmware

6. Cómo conectar

6.1 Sincronización con un smartphone

1. Deslice el interruptor de **Encendido/Apagado** a la posición **Bluetooth** y manténgalo en esa posición hasta que el LED parpadee en azul y oiga una notificación en los auriculares.

Auricular derecho




2. Vaya al menú de Bluetooth del smartphone y seleccione Jabra Elite 45h en la lista de dispositivos disponibles.

7. Cómo se usa

Izquierdo

Derecho






7.1 Apagar/Encender

Deslice el interruptor de **Encendido/Apagado** a la posición **Encendido** o **Apagado** para encender o apagar los auriculares.



7.2 Llamadas y música

Derecho	Llamadas y música	
	Reproducir/ Detener música	Pulse el botón Multifunción
	Responder una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Finalizar una llamada	Pulse el botón Multifunción
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción
	Ajustar volumen	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando esté hablando por teléfono o escuchando música
	Pista siguiente	Mantenga pulsado (1 segundo) el botón Subir volumen
	Reiniciar pista o ir a la pista anterior	Mantenga pulsado (1 segundo) el botón Bajar volumen para reiniciar la pista actual
		Mantenga pulsado dos veces para reproducir la pista anterior
	Oír el estado de la batería y de la conexión	Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando no esté hablando por teléfono ni escuchando música



Activar asistente de voz (Siri, Google Assistant)

Pulse el botón **Voz** cuando no haya ninguna llamada en curso

Silenciar/Activar micrófono


Pulse el botón **Voz** cuando esté hablando por teléfono.

7.3 Guía por voz

La guía por voz consiste en mensajes que guían al usuario durante la configuración o que informan sobre el estado de los auriculares (por ejemplo, el estado de conexión o de la batería).

Derecho

Guía por voz



Activar/
Desactivar la
guía por voz

Mantenga pulsado (5 s) el botón **Voz** y el botón **Subir volumen** hasta que oiga una notificación

También puede usar la aplicación Jabra Sound+ de su smartphone para activar o desactivar la guía por voz.

Para ver la lista actualizada de idiomas compatibles, consulte la aplicación Jabra Sound+.

7.4 Multiuse


Los auriculares pueden estar sincronizados con dos smartphones a la vez y aceptar varias llamadas entrantes de cualquiera de ellos.

Para sincronizar dos smartphones, utilice el proceso normal de sincronización por separado para cada smartphone (consultar la sección 6).

Nota: El asistente de voz se activará en el último smartphone sincronizado.

7.5 Gestión de varias llamadas


Los auriculares pueden recibir y gestionar varias llamadas al mismo tiempo.

Derecho	Gestión de varias llamadas	
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón Multifunción
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantener pulsado (2 segundo) el botón Multifunción
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantener pulsado (2 segundo) el botón Multifunción
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón Multifunción

7.6 Asistente de voz

Jabra Elite 45h le permite comunicarse con Siri, Google Assistant en su smartphone utilizando el botón **Voz**.

Derecho	Asistente de voz
---------	------------------



Activar
asistente de voz
(Siri, Google
Assistant)

Pulse el botón **Voz**
cuando no haya
ninguna llamada
en curso

7.7 Sidetone

Sidetone le permite oír mejor su propia voz durante una llamada.

Los ajustes de Sidetone pueden configurarse con la aplicación Jabra Sound+.


7.8 Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware mejoran el rendimiento o añaden nuevas funcionalidades a los dispositivos Jabra.

Descargue la aplicación Jabra Sound+ para actualizar el firmware.

7.9 Cómo se restaura

Al restaurar los auriculares se borrará la lista de dispositivos conectados y se restaurarán todos los ajustes.

Derecho	Restaurar auriculares
	Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y de que no hay ninguna llamada activa. Mantenga pulsados (3 segundos) el botón Multifunción y el botón Subir volumen simultáneamente hasta que el LED se ilumine en morado y oiga un aviso en los auriculares Tendrá que volver a sincronizar los auriculares con su smartphone

8. Aplicación Jabra Sound+



Aplicación Jabra Sound+



Personalice su música y sus llamadas



Ajuste su música con MySound



Regístrese para obtener una garantía de dos años



9. Ayuda

9.1 Preguntas frecuentes

Puede ver las preguntas más frecuentes en Jabra.com/help/elite45h

9.2 Cuidados de los auriculares

- Guarde los auriculares siempre en la bolsa incluida.
- Para evitar que la capacidad o la vida útil de la batería se reduzca, no guarde los auriculares en entornos fríos o calientes, como en un coche cerrado al sol o en invierno.
- Después de estar expuestos a la lluvia, deje que se sequen. Pueden tardar hasta una hora en secarse y encenderse.
- Se recomienda mantener los auriculares siempre entre -20 °C y 55 °C (entre -4 °F y 131 °F).
- No guarde los auriculares durante períodos prolongados sin recargarlos (tres meses como máximo).

