

EVOLVE² 40



Jabra GN
JABRA

Brugervejledning

© 2020 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke, som tilhører GN Audio A/S.

Fremstillet i Kina
MODEL: HSC130

Overensstemmelseserklæring findes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	4
2. Oversigt over Jabra Evolve2 40 5	
2.1 Medfølgende tilbehør	
3. Sådan opretter du forbindelse ..	6
3.1 Opret forbindelse til computer	
3.2 Opret forbindelse til mobilenheder	
4. Bæremåde.....	8
4.1 Bæremåder	
4.2 Justering af headsettet	
5. Hvad betyder LED-lamperne? 10	
6. Brugsanvisning	11
6.1 Opkald og musik	
6.2 Slå lydløs til/fra ved hjælp af mikrofonarmen	
6.3 Besvar opkald ved hjælp af mikrofonarmen	
6.4 Genklang	
6.5 Stemmevejledning	
6.6 Håndtering af flere opkald	
7. Software og firmware.....	17
7.1 Jabra Direct	
7.2 Opmasker firmware	
8. Support	18
8.1 Ofte stillede spørgsmål	
8.2 Vedligeholdelse af headsettet	


1. Velkommen

Tak, fordi du bruger Jabra Evolve2 40. Vi håber, at du vil synes om det!

Funktioner i Jabra Evolve2 40


- Opkaldsteknologi med 3 mikrofoner
- Designet til komfort hele dagen
- Indbygget Busylight
- 40mm højttaler med suveræn lyd

2. Oversigt over Jabra Evolve2 40



*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

2.1 Medfølgende tilbehør




Bæreetui

3. Sådan opretter du forbindelse

3.1 Opret forbindelse til computer

Sæt Jabra Evolve2 40 i enten en USB-A- eller USB-C-indgang på din computer, afhængigt af headsettets USB-variant.



3.2 Opret forbindelse til mobilenheder


Tilslut Jabra Evolve2 40 til USB-C-porten på din mobilenhed. Ikke alle USB-C-enheder eller apps understøtter en audioforbindelse til Jabra Evolve2 40.



4. Bæremåde

4.1 Bæremåder

Mono-variant



Stereovariant



4.2 Justering af headsettet




Stereovariant




Mono-variant

Juster hovedbøjlen, mens du har headsettet på, så den sidder behageligt.

Mikrofonen skal placeres tæt på munden, når den bruges.




5. Hvad betyder LED-lamperne?



*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant



Når headsettet bæres, slukkes LED-lamperne for at undgå at distrahere andre. Busylight- og lydløs-status-LED'erne slukkes ikke.

6. Brugsanvisning




*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

6.1 Opkald og musik


Højre	Opkald og musik	
	Besvar opkald	Tryk på Multifunktionsknappen Flyt alternativt mikrofonarmen nedad for at besvare et indgående opkald
	Afslut opkald	Tryk på Multifunktionsknappen
	Afvis opkald	Dobbeltklik på Multifunktionsknappen
	Bring Microsoft Teams i forgrunden på en computer	Tryk på Microsoft Teams-knappen* (når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Deltag i et aktivt Microsoft Teams-møde	Tryk på Microsoft Teams-knappen* (når man er logget ind på Microsoft Teams)
	Se ubesvarede opkald og voicemails i Microsoft Teams	Tryk på Microsoft Teams-knappen* (når man er logget ind på Microsoft Teams)

*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant



Afspil/sæt musik
på pause

Tryk på knappen **Afspil/
sæt musik på pause**




Skru op for
lydstyrken

Tryk på **Lydstyrke op-**
knappen

Næste nummer

Tryk og hold (1 sekund)
Lydstyrke op-knappen
nede




Skru ned for
lydstyrken

Tryk på **Lydstyrke ned-**
knappen


Genstart nummer
(starta om spår)

Tryk og hold (1 sek.)
Lydstyrke ned-knappen
nede for at genstarte
det aktuelle nummer.
Tryk og hold nede to
gange for at lytte til det
forrige nummer.



Busylight til/fra

Tryk på både **Lydstyrke
op-** og **Lydstyrke ned** på
samme tid




Slå mikrofon til/fra

Tryk på **Lydløs-**
knappen, når du er i
gang med et opkald.
Flyt alternativt
mikrofonarmen opad
for at slå lydløs til, eller
nedad for at slå lydløs
fra.


6.2 Slå lydløs til/fra ved hjælp af mikrofonarmen

Headsetmikrofonen kan gøres lydløs ved at bevæge mikrofonarmen opad eller lydløs kan slås fra ved at flytte den nedad. Denne funktion er aktiveret som standard og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct.



6.3 Besvar opkald ved hjælp af mikrofonarmen

Et indgående opkald kan besvares ved at bevæge mikrofonarmen nedad tæt på munden. Denne funktion er aktiveret som standard og kan deaktiveres ved hjælp af Jabra Direct.




6.4 Genklang

Genklang gør dig i stand til at høre din egen stemme bedre, når du er midt i et opkald.

Indstillinger for sidetone kan konfigureres ved hjælp af Jabra Direct.

6.5 Stemmevejledning


Stemmevejledningen giver en række talebeskeder, som vejleder dig under opsætningen eller giver dig statusopdateringer for headsettet (f.eks. lydløs-status).

Højre	Stemmevejledning	
	Tænd/sluk for stemmevejledning	Tryk og hold (5 sekunder) Lydløs- knappen og Lydstyrke op- knappen nede, indtil der afspilles en talebesked

Du kan også anvende Jabra Direct til at slå stemmevejledning til eller fra.

6.6 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Højre	Håndtering af flere opkald	
	Afslut nuværende opkald og besvar indgående opkald	Klik på Multifunktionsknappen
	Sæt nuværende opkald på hold og besvar indgående opkald	Hold (2 sekunder) Multifunktionsknappen nede
	Skift mellem aktive og ventede opkald	Hold (2 sekunder) Multifunktionsknappen nede
	Aktiver Cortana	Hold (2 sekunder) Microsoft Teams-knappen* nede
	Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald	Dobbeltklik på Multifunktionsknappen

*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

7. Software og firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en computersoftware designet til at understøtte, styre og muliggøre optimal funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

7.2 Opdatér firmware

Opdateringer af firmwareden forbedrer ydeevnen eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

1. Tilslut Jabra Evolve2 40 til en computer.
2. Brug Jabra Direct til at tjekke for de seneste firmware-opdateringer.

8. Support

8.1 Ofte stillede spørgsmål

Se Ofte stillede spørgsmål på
Jabra.com/evolve2-40.

8.2 Vedligeholdelse af headsettet

- Opbevar altid headsettet i det medfølgende bæreetui.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 40°C eller under -40°C).
- Undgå at udsætte headsettet for regn eller andre væsker.

