

ThinkPad[®] L14 Gen 1 / L15 Gen 1

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida di configurazione

Installatiegids

Manual de Configuração

Lenovo



For Barcode Position Only

Printed in China


PN: SP40W88679

Initial Setup


Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale | Eerste installatie |
Configuração inicial




* Lenovo USB-C to VGA Adapter



* Lenovo USB-C to DisplayPort Adapter



* Lenovo HDMI to VGA Adapter




* For selected models | Sur certains modèles | Bei ausgewählten Modellen | Per alcuni modelli | Voor bepaalde modellen | Em modelos selecionados

Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral


L14 Gen 1



Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral

L15 Gen 1



- * 1. Infrared LED
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Camera with IR function
- 4. Microphones
- * 5. Camera
- 6. Power button
- 7. Security-lock slot
- 8. USB 3.2 connector Gen 1
- 9. Audio connector
- 10. Numeric keypad
- * 11. Fingerprint reader
- 12. Trackpad
- 13. TrackPoint® buttons
- * 14. Smart-card slot
- 15. Ethernet connector
- * 16. Nano-SIM-card slot
- 17. microSD-card slot
- 18. HDMI™ connector
- 19. Always On USB 3.2 connector Gen 1
- 20. Docking-station connector
- 21. USB-C™ (3.2 Gen 2) connector
- 22. USB-C (3.2 Gen 1) connector
- 23. TrackPoint pointing stick
- * 24. Multi-touch screen

 Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Voyant infrarouge
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Caméra avec fonction infrarouge
- 4. Microphones
- * 5. Caméra
- 6. Interrupteur d'alimentation
- 7. Prise de sécurité
- 8. Connecteur USB 3.2 Gen 1
- 9. Connecteur audio
- 10. Pavé numérique
- * 11. Lecteur d'empreintes digitales
- 12. Pavé tactile
- 13. Boutons TrackPoint®
- * 14. Logement pour carte à puce
- 15. Connecteur Ethernet
- * 16. Logement pour carte nano-SIM
- 17. Logement pour carte microSD
- 18. Connecteur HDMI™
- 19. Connecteur Always On USB 3.2 Gen 1
- 20. Connecteur de la station d'accueil
- 21. Connecteur USB-C™ (3.2 Gen 2)
- 22. Connecteur USB-C (3.2 Gen 1)
- 23. Dispositif de pointage TrackPoint
- * 24. Écran tactile multipoint

 Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Infrarot-LED
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Kamera mit IR-Funktion
- 4. Mikrofone
- * 5. Kamera
- 6. Betriebsspannungsschalter
- 7. Schlitz für Sicherheitsschloss
- 8. USB 3.2-Anschluss Gen 1
- 9. Audioanschluss
- 10. Numerischer Tastenblock
- * 11. Lesegerät für Fingerabdrücke
- 12. Trackpad
- 13. TrackPoint®-Klicktasten
- * 14. Smart-Card-Steckplatz
- 15. Ethernet-Anschluss
- * 16. Nano-SIM-Kartensteckplatz
- 17. microSD-Kartensteckplatz
- 18. HDMI™-Anschluss
- 19. Always On USB 3.2-Anschluss Gen 1
- 20. Andockstationsanschluss
- 21. USB-C™ 3.2-Anschluss Gen 2
- 22. USB-C-Anschluss (3.2 Gen 1)
- 23. TrackPoint-Stift
- * 24. Multitouchscreen

 Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*.

- * 1. LED a infrarossi
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Fotocamera con funzione IR
- 4. Microfoni
- * 5. Fotocamera
- 6. Pulsante di alimentazione
- 7. Slot del blocco di sicurezza
- 8. Connettore USB 3.2 Gen 1
- 9. Connettore audio
- 10. Tastierino numerico
- * 11. Lettore di impronte digitali
- 12. Trackpad
- 13. Pulsanti TrackPoint®
- * 14. Slot per Smart Card
- 15. Connettore Ethernet
- * 16. Slot per schede nano-SIM
- 17. Slot per schede microSD
- 18. Connettore HDMI™
- 19. Connettore Always On USB 3.2 Gen 1
- 20. Connettore della docking station
- 21. Connettore USB-C™ (3.2 Gen 2)
- 22. Connettore USB-C (3.2 Gen 1)
- 23. Dispositivo di puntamento TrackPoint
- * 24. Schermo multitouch

 Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

- * 1. Infrarood-lampje
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Camera met IR-functie
- 4. Microfoons
- * 5. Camera
- 6. Aan/uit-knop
- 7. Sleuf voor veiligheidsslot
- 8. USB 3.2 Gen 1-aansluiting
- 9. Audioaansluiting
- 10. Numeriek toetsenblok
- * 11. Vingerafdruklezer
- 12. Trackpad
- 13. TrackPoint®-knoppen
- * 14. Sleuf voor Smartcard
- 15. Ethernet-poort
- * 16. Nano-SIM-kaartsleuf
- 17. MicroSD-kaartsleuf
- 18. HDMI™-aansluiting
- 19. Always On USB 3.2 Gen 1-aansluiting
- 20. Aansluiting voor dockingstation
- 21. USB-C™-aansluiting (3.2 Gen 2)
- 22. USB-C-aansluiting (3.2 Gen 1)
- 23. TrackPoint-aanwijsknopje
- * 24. Multitouch-scherf

 Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Raadpleeg de *Handleiding veiligheid en garantie* voor toegang tot de *Gebruikershandleiding*.

- * 1. LED infravermelho
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Câmara com função de IV
- 4. Microfones
- * 5. Câmara
- 6. Interruptor de alimentação
- 7. Ranhura de bloqueio para segurança
- 8. Conector USB 3.2 Gen 1
- 9. Conector de áudio
- 10. Teclado numérico
- * 11. Leitor de impressões digitais
- 12. Painel tátil
- 13. Botões do TrackPoint®
- * 14. Ranhura para cartões Smart Card
- 15. Conector Ethernet
- * 16. Ranhura para cartões nano-SIM
- 17. Ranhura para cartões microSD
- 18. Conector HDMI™
- 19. Conector Always On USB 3.2 Gen 1
- 20. Conector de base de expansão
- 21. Conector USB-C™ (3.2 Gen 2)
- 22. Conector USB-C (3.2 Gen 1)
- 23. Ponto de deslocamento do rato TrackPoint
- * 24. Ecrã multitoque

 Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

Customer Replaceable Units (CRUs)

Unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) | CRUs (Customer Replaceable Units - durch den Kunden austauschbare Funktionseinheiten) | Customer Replaceable Unit (CRU) | Customer Replaceable Units (CRU's) | Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs, Customer Replaceable Units)

- ac power adapter
- Base cover assembly
- Keyboard
- Memory module
- * • M.2 solid-state drive
- * • Nano-SIM-card tray
- Power cord
- * • USB and audio board
- * • Wireless WAN card

Refer to the *User Guide* for CRU definition.

- Boîtier d'alimentation
- Cache de la base
- Clavier
- Module de mémoire
- * • Disque SSD M.2
- * • Plateau pour carte nano-SIM
- Cordon d'alimentation
- * • Carte USB et audio
- * • Carte WAN sans fil

Consultez le *guide d'utilisation* pour la définition de la CRU.

- Netzteil
- Baugruppe der unteren Abdeckung
- Tastatur
- Speichermodul
- * • M.2 Solid-State-Laufwerk
- * • Nano-SIM-Karteneinschub
- Netzkabel
- * • USB- und Audio-Karte
- * • Karte für drahtlose WAN-Verbindungen

Definition für CRU siehe *Benutzerhandbuch*.

- Adattatore di alimentazione CA
- Assieme del coperchio della base
- Tastiera
- Modulo di memoria
- * • Unità SSD M.2
- * • Vassoio per schede nano-SIM
- Cavo di alimentazione
- * • Scheda audio e USB
- * • Scheda WWAN

Per la definizione di CRU, consultare la *Guida per l'utente*.

- Netvoedingsadapter
- Klep aan de onderkant van de computer
- Toetsenbord
- Geheugenmodule
- * • M.2 SSD-station
- * • Nano-SIM-kaartlade
- Netsnoer
- * • USB- en audiokaart
- * • Draadloos WAN-kaart

Raadpleeg de *gebruikershandleiding* voor de definitie van CRU.

- Transformador CA
- Conjunto da cobertura da base
- Teclado
- Módulo de memória
- * • Disco de memória sólida M.2
- * • Tabuleiro para cartões nano-SIM
- Cabo de alimentação
- * • Placa USB e de áudio
- * • Placa WAN sem fios

Consulte o *Manual do Utilizador* para obter uma definição de CRU.

Additional information

Informations complémentaires | Zusätzliche Informationen | Informazioni aggiuntive | Aanvullende informatie | Informações adicionais

European Union – compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24.5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

Usage of all the radio devices is limited to indoor in the band 5150 MHz to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Union européenne – Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare par la présente que les catégories d'équipement radio de type ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 sont conformes à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du système est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

Les périphériques radio doivent être utilisés exclusivement à l'intérieur, dans la bande de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz (canaux 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Europäische Union - Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Hiermit erklärt Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dass die Funkgeräte vom Typ ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 die EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllen.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung für das System finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

Die Verwendung aller Funkgeräte ist im Frequenzband zwischen 5150 und 5350 MHz (Kanäle 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64) auf den Innenbereich beschränkt.

Unione Europea - Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea

Con la presente documentazione, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

L'utilizzo di tutti i dispositivi radio è limitato ad ambienti chiusi in banda compresa tra 5.150 MHz e 5.350 MHz (canali 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat het type radioapparatuur ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit van het systeem is beschikbaar op de volgende internetpagina:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

Gebruik van alle radiografische toestellen is beperkt tot gebruik binnenshuis in de band van 5150 MHz tot 5350 MHz (kanalen 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

União Europeia - conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio

A Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara por este meio que o equipamento de rádio do tipo ThinkPad L14 Gen 1 / L15 Gen 1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE do sistema está disponível no seguinte endereço na Internet:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm

A utilização de todos os dispositivos de rádio está limitada à utilização no interior, na banda de 5150 a 5350 MHz (canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico | E-handleiding | Manual electrónico



First Edition (May 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



