

ideacentre

AIO 520 Series

Guida introduttiva

Lenovo

Le seguenti informazioni si riferiscono a macchine tipo ideacentre AIO 520:
F0D0 [AIO 520-27IKL /Energy Star] / F0D1 [AIO 520-24IKL /Energy Star]
F0D2 [AIO 520-24IKU /Energy Star] / F0D3 [AIO 520-24AST /Energy Star]
F0D4 [AIO 520-22IKL /Energy Star] / F0D5 [AIO 520-22IKU /Energy Star]
F0D6 [AIO 520-22AST /Energy Star] / F0DE [AIO 520-27ICB /Energy Star]
F0DJ [AIO 520-24ICB /Energy Star] / F0DN [AIO 520-24ARR /Energy Star]
F0DT [AIO 520-22ICB /Energy Star]


Le illustrazioni e descrizioni contenute in questa guida possono differire rispetto al computer in uso, in base al modello e alla configurazione dello stesso.
Il design e le specifiche dei prodotti possono variare senza preavviso.

Lenovo, il logo Lenovo e ideacentre sono marchi registrati di Lenovo negli Stati Uniti, in altri Paesi o in entrambi.
Windows è un marchio registrato del gruppo di società Microsoft.
Altri nomi di aziende, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi di servizio di terzi.


© Copyright Lenovo 2018. AVVISO SU LIMITAZIONI E RESTRIZIONI DEI DIRITTI: se i dati o il software sono forniti secondo un contratto General Services Administration "GSA", l'uso, la riproduzione o la divulgazione sono soggetti alle restrizioni definite nel Contratto n. GS-35F-05925.




3 Regolazione del supporto del computer



Videocamera integrata



4 Connessione della tastiera e del mouse



NOTA: se il computer è dotato di tastiera o mouse wireless, seguire le istruzioni di installazione di tali dispositivi.

Sistema della guida di Windows

Il sistema della guida di Windows offre informazioni dettagliate sull'utilizzo del sistema operativo Windows.
Per accedere al sistema della guida di Windows, fare quanto segue:
aprire il menu Avvio, quindi fare clic o premere **Informazioni di base** per ulteriori dettagli.
È anche possibile inserire **Informazioni di base** o i contenuti che si stanno cercando nella casella di ricerca o sulla barra delle applicazioni. Sono offerti suggerimenti e risposte alle domande su Windows e i migliori risultati della ricerca disponibili su PC e Internet.

Per eseguire il ripristino di sistema dopo un grave errore in Windows 10, fare clic o premere sul pulsante Avvio e selezionare **Impostazioni** → **Aggiornamento e sicurezza** → **Ripristino**.
Poi seguire le istruzioni a schermo per il ripristino del sistema.

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows è fornito da Microsoft Corporation. Utilizzarlo in conformità del **CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE (EULA)** tra l'utente e Microsoft. Per qualsiasi domanda relativa al sistema operativo, contattare direttamente Microsoft.

Informazioni di supporto e assistenza

Le seguenti informazioni descrivono il supporto tecnico disponibile per il prodotto durante il periodo di garanzia o di vita del prodotto. Fare riferimento alla Garanzia limitata Lenovo per una descrizione integrale dei termini di garanzia Lenovo. Vedere l'"Avviso sulla Garanzia limitata Lenovo" più avanti in questa pagina per ulteriori dettagli sull'accesso alla garanzia completa. Se si sono acquistati i servizi Lenovo, consultare i seguenti termini e condizioni per informazioni dettagliate:
– Per gli aggiornamenti o le estensioni del servizio di garanzia Lenovo, visitare:
<http://support.lenovo.com/lwsu>
– Per i Servizi di protezione da danni accidentali Lenovo, visitare:
<http://support.lenovo.com/ladps>
– L'assistenza tecnica online è disponibile per tutta la durata di vita del prodotto all'indirizzo:
<http://www.lenovo.com/support>

Download dei driver

Per i modelli privi di sistema operativo preinstallato, nella partizione dei servizi non sono presenti driver preinstallati. Per scaricare i driver più recenti, andare su:
<http://www.lenovo.com/support>.

Accesso ad altri manuali

La *Guida a importanti informazioni sul prodotto* è stata precaricata sul computer.
Per accedere a questa guida, procedere come segue:

Per i modelli con Lenovo Companion:

1. Aprire il menu Avvio e fare clic o premere su **Lenovo Companion**.
2. Fare clic o premere su **Assistenza** → **Guida per l'utente**.

Per i modelli senza Lenovo Companion

Aprire il menu Avvio e fare clic o premere su **Manuale** per accedere alla guida.


Per i modelli senza un sistema operativo preinstallato

Visitare il sito Web di assistenza Lenovo per accedere ai manuali. Per maggiori informazioni consultare "Manuali scaricabili".

Download dei manuali

Le pubblicazioni più aggiornate sul computer sono disponibili sul sito Web di assistenza Lenovo. Per scaricare le pubblicazioni, visitare: www.lenovo.com/UserManuals.


1 Disimballaggio




* Solo modelli selezionati.

NOTA: alcuni modelli possono contenere elementi che qui non sono elencati.

2 Installazione della base del supporto



5 Connessione del cavo di alimentazione



Connessione a Internet

È necessario un contratto con un provider di servizi Internet (ISP) e alcuni componenti per connettersi a Internet. Gli ISP e i servizi offerti variano in base al Paese. Contattare l'ISP per informazioni sui servizi disponibili nel proprio Paese. Il computer supporta una rete wireless (solo modelli selezionati) o cablata che connette il computer ad altri dispositivi.

Connessione di rete cablata

Per le reti cablate, connettere un terminale di un cavo Ethernet (acquistabile separatamente) al connettore Ethernet sul computer, quindi connettere l'altro terminale al router di rete o al modem a banda larga. Consultare il proprio ISP per istruzioni dettagliate sull'impostazione.


NOTA: le procedure di installazione del modem a banda larga e del router variano in base al produttore. Seguire le istruzioni del produttore.

Connessione di rete wireless


Per le reti wireless è possibile usare l'antenna Wi-Fi integrata per accedere alla rete home wireless.

Per collegare il computer alla rete wireless:
fare clic o toccare l'icona di rete nella barra delle applicazioni, poi selezionare il nome del proprio router. Fare clic o toccare **Connetti**, poi seguire le istruzioni a schermo.
Testare la rete wireless aprendo il browser web e accedendo a qualsiasi sito web.

6 Accensione del computer



Trasporto del computer



Sostituzione o aggiornamento dell'hardware

Informazioni sulla sicurezza per la sostituzione delle CRU

Non aprire il computer né tentare interventi di riparazione prima di aver consultato le "Informazioni importanti sulla sicurezza" riportate nella *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e nella *Guida a importanti informazioni sul prodotto* fornite con il computer.

Se non si dispone più della *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e della *Guida a importanti informazioni sul prodotto*, è possibile ottenerne una versione online dal sito web <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Istruzioni preliminari allo smontaggio


Prima di proseguire con la procedura di smontaggio, assicurarsi di fare quanto segue:

1. Spegnerne il sistema e tutte le periferiche.
2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di segnale dal computer.
3. Collocare il sistema su una superficie piana e stabile.

Le CRU del computer in uso includono: tastiera, mouse, adattatore o scheda di alimentazione.

Panoramica

ideacentre AIO 520-22IKL / ideacentre AIO 520-22IKU / ideacentre AIO 520-22AST / ideacentre AIO 520-22ICB
ideacentre AIO 520-24IKL / ideacentre AIO 520-24IKU / ideacentre AIO 520-24AST / ideacentre AIO 520-24ARR / ideacentre AIO 520-24ICB



- 1 Videocamera incorporata
- 2 Connettore USB 3.0
- 3 Clip del cavo
- 4 LED della videocamera
- 5 LED a infrarossi (solo modelli selezionati)
- 6 Videocamera incorporata
- 7 Unità ottica (solo modelli selezionati)
- 8 Pulsante di accensione
- 9 Jack audio combo*
- 10 Lettore della scheda di memoria
- 11 Ventole dell'aria
- 12 Vite
- 13 Slot del cavo di sicurezza
- 14 Connettore di alimentazione
- 15 Connettore Ethernet
- 16 Connettore uscita HDMI
- 17 Connettore USB 2.0
- 18 Connettore USB 2.0
- 19 Connettore USB 2.0
- 20 Connettore USB 3.0/3.1**
- 21 Connettore HDMI-in (solo modelli selezionati)
- 22 Ventole dell'aria

* Jack audio combo: usato per connettere le cuffie.
** Connettore USB 3.1 fornito con i seguenti modelli:
AIO 520-22ICB e AIO 520-24ICB.
Connettore USB 3.0 fornito con i seguenti modelli:
AIO 520-22IKL / 22IKU / 22AST / 24IKL / 24IKU / 24AST / 24ARR.

Conformità per l'Unione Europea

Contatti UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia



Conformità alle direttive per le apparecchiature IT (Information Technology) e radio

Modelli senza dispositivo radio: questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/30/EU per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. La dichiarazione di conformità completa è riportata nella *Guida per l'utente*.

Modelli con dispositivo radio:

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio

Pertanto, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ideacentre AIO 520-22ICB / ideacentre AIO 520-24ARR / ideacentre AIO 520-24ICB / ideacentre AIO 520-22IKL / ideacentre AIO 520-22IKU / ideacentre AIO 520-22AST / ideacentre AIO 520-24IKL / ideacentre AIO 520-24IKU / ideacentre AIO 520-24AST è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE e delle dichiarazioni dei moduli wireless dell'UE sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:
Desktop/All-In-One: <http://www.lenovo.com/eu-doc-desktops>

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima [dBm] (inferiore a)
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	20
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	23
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	13,98
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	10

Nota: l'elenco dei moduli wireless utilizzati in questo prodotto è disponibile nella documentazione *Regulatory Notice*. La documentazione *Regulatory Notice* più recente di questo prodotto può essere scaricata dal sito Web dell'assistenza Lenovo all'indirizzo <http://www.lenovo.com/support>

ideacentre AIO 520-27IKL
ideacentre AIO 520-27ICB



- 1 Videocamera incorporata
- 2 Ventole dell'aria
- 3 Connettore USB 3.0
- 4 Clip del cavo
- 5 LED della videocamera
- 6 LED a infrarossi (solo modelli selezionati)
- 7 Videocamera incorporata
- 8 Unità ottica (solo modelli selezionati)
- 9 Pulsante di accensione
- 10 Jack audio combo*
- 11 Lettore della scheda di memoria
- 12 Ventole dell'aria
- 13 Vite
- 14 Slot del cavo di sicurezza
- 15 Connettore di alimentazione
- 16 Connettore Ethernet
- 17 Connettore uscita HDMI
- 18 Connettore USB 2.0
- 19 Connettore USB 2.0
- 20 Connettore USB 3.0
- 21 Connettore USB 3.0 tipo C/connettore di carica USB a PC spento
- 22 Connettore HDMI-in (solo modelli selezionati)

* Jack audio combo: usato per connettere le cuffie.

ATTENZIONE:

- Accertare che le prese di ventilazione presenti sul computer non siano ostruite. Delle prese di ventilazione ostruite possono provocare problemi di temperatura.
- Se il computer in uso è dotato di telecomando a infrarossi (IR), non posizionare il ricevitore IR USB sullo stesso piano dello schermo.

NOTE:

- Prima di utilizzare il computer, rimuovere la pellicola di plastica.
- Il jack audio combo non supporta microfoni convenzionali.
- La funzione di registrazione potrebbe non essere supportata quando si collegano cuffie o auricolari di terzi che potrebbero utilizzare standard industriali diversi.