



Philips Robot de cuisine

HR7772/50

- 700 W
- Compact 2-en-1
- Bol 3,4 l

Des résultats exceptionnels, sans efforts

Robot de cuisine avec code couleur

- Combinaisons de vitesses et d'accessoires avec codes couleur
- 7 accessoires, plus de 30 fonctions
- Moteur de 700 W pour les travaux de pétrissage importants
- Jusqu'à 7 portions en une seule fois grâce au bol extra-large
- Cheminée de remplissage extra-large pour introduire fruits et légumes entiers.
- Nettoyage facile après utilisation
- 3 vitesses pour une combinaison vitesse/accessoire parfaite
- Bol très résistant conçu pour un usage intensif
- Accessoires compatibles lave-vaisselle
- Bouton Pulse pour un contrôle optimal des résultats
- Base robuste qui reste en place, même en cas de pétrissage important

Points forts

Vitesses/accessoires avec codes couleur

Faites correspondre les couleurs de la vitesse et de l'accessoire pour des résultats optimaux.

Plus de 30 fonctions



Les accessoires de pétrissage passant au lave-vaisselle permettent de mixer et d'effectuer des travaux de pétrissage importants. Un couteau en acier inoxydable pour la préparation de viandes et de légumes. Deux disques en métal pour râper finement et moyennement. Blender ultrarésistant de 1,5 l pour mélanger, piler et battre différents ingrédients. Un presse-agrumes pour presser les agrumes. Et enfin, un fouet pour fouetter, battre et traiter les pâtes légères.

Moteur 700 W, 3 vitesses, Pulse

Grâce à son moteur puissant de 700 W, ses 3 vitesses et son bouton Pulse, sélectionnez la vitesse souhaitée

Bol extra-large de 3,4 l



Le bol extra-large permet de travailler en une seule fois une quantité maximale de : 2 l de soupe, 1,7 kg de pâte et 7 blancs d'œuf.

Cheminée de remplissage XL



La cheminée de remplissage extra-large vous permet d'introduire des fruits, à l'exception des agrumes, et légumes entiers ; vous n'avez donc plus besoin de les couper en morceaux au préalable.

Nettoyage facile après utilisation



Il est facile de nettoyer votre robot de cuisine après utilisation. Il vous suffit de verser de l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle dans le blender ou le bol puis d'appuyer sur le bouton Pulse pendant quelques secondes.

3 vitesses

Grâce à son moteur puissant de 700 W, ses 3 vitesses et son bouton Pulse, sélectionnez la vitesse souhaitée

Bol très résistant



Bol en plastique renforcé pour éviter les cassures.

Accessoires compatibles lave-vaisselle



Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Boîtier: ABS
Couleur(s): Blanc brillant, touches de gris foncé, codes couleurs élégants
Capacité du bol en farine: 1 000 g
Capacité du bol en ingrédients secs: 3,4 l
Capacité du bol en pâte: 1 700 g
Capacité du bol mélangeur: 1,5 l
Bouton de commande de la vitesse: ABS
Capacité du bol en ingrédients liquides: 2 l
Bol avec couvercle et blender: SAN
Poussoir, poussoir interne: ABS, SAN
Sécurité: Détection du bol et couvercle, frein mécanique 1,5 s
Vitesses: 3 + Pulse
Boutons de fonction: Fonction Pulse
Tension: 220-240 V
Disques, lame pour hacher: Acier inoxydable
Outil de pétrissage, presse-agrumes: PP
Support pour couteau, fouet: POM
Longueur du cordon: 120 cm
Fréquence: 50-60 Hz

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants: Oui
Rangement du cordon intégré: Oui

Pays d'origine

Chine: Oui

Accessoires

Presse-agrumes: Pour obtenir des jus d'agrumes
Nombre de disques/d'accessoires: 2
Couteau en acier inoxydable: hacher, battre, écraser, émietter, couper, incorporer, réduire en purée, hacher
Outil de pétrissage: Pour pétrir (même des quantités importantes) et mixer la pâte
Blender incassable: mélanger, piler, faire mousser, moudre, réduire en purée, homogénéiser, mélanger, moudre, secouer, remuer
Fouet ballon: Pour fouetter, battre, mixer et émulsionner

