



Philips Multigroom
Multitrimmer

35 min. grooming
Til ansigt og hår

Multigroom

QG3250/32



Komplet styling til mænd

Med forbedret præcision og hudvenlig trimmer

Philips Multigroom-shaver med uovertruffen ydeevne og hudvenlig trimmer til komplet styling til mænd. Designet til at skabe det udseende, du ønsker, med fremragende præcision, så du stolt kan fremvise det perfekte resultat.

Nem at anvende

- 2 års reklamationsret, verdensomspændende spændingstilpasning, ingen oliering
- Opladestander og etui: vær opladet og klar til at tage af sted
- 35 minutters brug uden ledning efter 10 timers opladning
- Skylles nemt ren

Hudvenlig

- Hudvenlige trimmer-knive med høj ydeevne

Komplet styling til mænd

- Kam til skæg og overskæg med 9 længdeindstillinger
- Trimmer i fuld størrelse til nakke, bakkenbarter og hage.
- Hårtrimmerkam med 9 længdeindstillinger
- Mini-shaver til en tæt finish i skægkanten
- Præcisionsnæsehårstrimmer til næse, ører og øjenbryn
- Præcisionstrimmer for fine detaljer til perfekt stil



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Brugervenlig

- Wet & Dry: Vaskbare tilbehørsdele

Strømkilde

- Batteritype: NiMH
- Opladningstid: 10 timer
- Driftstid: 35 minutter
- Anvendelse: Kun uden ledning
- Spænding til brug i hele verden: 100-240 V

Tilbehør

- Opladestander
- Opbevaringsetui

Skab det look, du ønsker

- Styling-værktøjer: Klippekam med 9 indstillinger,

- Kam til skæg og overskæg
- Antal længdeindstillinger: 9 sikrede længdeindstillinger

Tilbehør

- Trimmer i fuld størrelse: 32 mm
- Mini-shaver
- Præcisionstrimmer: 21 mm
- Næse-/ørehårs- og øjenbrynstrimmer

Vedligeholdelse

- Garanti: 2 års verdensomspændende reklamationsret
- Smøring: Knivene skal ikke smøres

Vigtigste nyheder

Kam til skæg og overskæg

Kammen til skæg og overskæg passer ned over trimmeren i fuld størrelse og har 9 forskellige længdeindstillinger – så du kan holde dit skæg i den længde, du foretrækker.

Bygget til at holde

Alle vores produkter til personlig pleje er bygget til at holde. De leveres med en 2 års garanti, spænding til brug i hele verden, og de skal aldrig smøres.

Trimmer i fuld størrelse

Brug trimmeren i fuld størrelse til opfriskninger og til at lave rene linjer rundt om dit skæg. Du kan også bruge den uden kam til et 3-dages skæglook.

Hårtrimmerkam

Hårtrimmerkam passer ned over den ekstra brede hårklipper og har 9 forskellige længdeindstillinger, du kan bruge til at holde dit hår fint og velklippet.

Mini-shaver

Brug mini-shaveren efter trimning af skægganten til et tætbarberet, flot og strømlinet look.

Næsehårstrimmer

Brug næsehårstrimmeren til at fjerne uønskede hår i næsen, ørerne og øjenbrynene.

Præcisionstrimmer

Brug præcisionstrimmeren til at skabe fine linjer og detaljer, som definerer stilen.

Genopladelig

Batteriet holder i 35 minutter efter 10 timers opladning. En 10 minutters lynopladning giver dig 10 minutters trimning, så den er altid klar, når du er.

Vaskbare tilbehørsdele



Fjern blot tilbehøret, så kan du rense det grundigt under rindende vand.

