

# Precision 5820 Tower

## Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide  
Guida introduttiva rapida  
Guia de início rápido  
Guía de inicio rápido



**Quick Resource Locator**  
[Dell.com/QRL/Workstation/5820T](https://Dell.com/QRL/Workstation/5820T)


### Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.  
Effettuare una scansione per visionare video pratici, documentazione e informazioni sulla risoluzione dei problemi.  
Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.  
Escanear para ver vídeos explicativos, documentação e información para la solución de problemas.




## 1 Connect the display

Branchez l'écran  
Collegare il display  
Ligue o ecrã  
Conecte la pantalla



## 2 Connect the power cable and press the power button

Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione  
Ligue o cabo de alimentação e prima o botão de ligar/desligar  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido



- NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.
- REMARQUE :** le système ne s'allume pas tant que le capot latéral est retiré. En outre, lorsque le système est sous tension, celui-ci s'arrête si le capot latéral est retiré.
- NOTA:** il sistema non si accende quando il pannello laterale non è inserito. Inoltre, se il pannello laterale viene rimosso a computer acceso, il sistema si arresta.
- NOTA:** O sistema não liga enquanto a cobertura lateral estiver removida. Além disso, o sistema desliga se a cobertura lateral for removida enquanto o sistema estiver ligado.
- NOTA:** el sistema no se encenderá con la cubierta lateral retirada. Además, el equipo se apagará si se retira la cubierta lateral con el equipo encendido.

**Product support and manuals**  
Assistance produits et manuels  
Supporto e manuali del prodotto  
Suporte do produto e manuais  
Manuales y soporte del producto

**Contact Dell**  
Contacter Dell | Contattare Dell  
Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

**Regulatory and safety**  
Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza  
Regulamentos e segurança | Información reglamentaria y de seguridad

**Regulatory model**  
Modèle réglementaire | Modello normativo  
Modelo regulamentar | Modelo reglamentario

**Regulatory type**  
Type réglementaire | Tipo di conformità  
Tipo regulamentar | Tipo reglamentario

**Computer model**  
Modèle de l'ordinateur | Modello computer  
Modelo do computador | Modelo del equipo

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

D02T


D02T002

Precision 5820 Tower



# Features

Caractéristiques | Caratteristiche | Funcionalidades | Características




- 1. Power button/Power light
- 2. Drive activity light
- 3. SD card slot
- 4. USB 3.1 Gen 1 ports
- 5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
- 6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
- 7. Headset port
- 8. 5.25 inch bay (optional)
- 9. Optical drive
- 10. Drive access release latch
- 11. Drive carriers
- 12. Microphone/Line-in port
- 13. PS/2 Keyboard port
- 14. USB 3.1 Gen 1 ports
- 15. Discrete graphics card slot (optional)
- 16. Padlock ring
- 17. Security cable slot
- 18. Power cable connector
- 19. Line-out port
- 20. Serial port
- 21. PS/2 Mouse port
- 22. Network port
- 23. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
- 24. Expansion card slots
- 25. Side cover
- 26. Side cover release latch

- 1. Accensione/Indicatore di alimentazione
- 2. Indicatore di attività dell'unità
- 3. Slot per scheda SD
- 4. Porte USB 3.1 Gen 1
- 5. Porta USB 3.1 Gen 1 Type-C con PowerShare
- 6. Porta USB 3.1 Gen 1 (Type-C)
- 8. Alloggiamento da 5,25" (opzionale)
- 10. Chiusura a scatto per accesso all'unità
- 11. Alloggiamento unità
- 12. Porta per microfono/ingresso linea
- 13. Porta della tastiera PS/2

- 14. Porte USB 3.1 Gen 1
- 15. Slot per scheda grafica dedicata (opzionale)
- 16. Anello del lucchetto
- 17. Slot per cavo di sicurezza
- 18. Connettore del cavo di alimentazione
- 19. Porta con linea in uscita
- 20. Porta seriale
- 21. Porta per mouse PS/2
- 22. Porta di rete
- 23. Porta USB 3.1 Gen 1 (supporta Power-On "smart")
- 24. Slot delle schede di espansione
- 25. Pannello laterale
- 26. Chiusura a scatto del pannello laterale

- 1. Botón de encendido/indicador luminoso de encendido
- 2. Indicador luminoso de actividad de la unidad
- 3. Ranura para tarjeta SD
- 4. Puertos USB 3.1 Generación 1
- 5. Puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C) con PowerShare
- 6. Puerto USB 3.1 de primera generación (tipo C)
- 7. Puerto para auriculares
- 8. Compartimento de 5,25 pulgadas (opcional)
- 9. Unidad óptica
- 10. Pestillo de liberación de la unidad
- 11. Portaunidades
- 12. Puerto de entrada/para micrófono
- 13. Puerto PS/2 para teclado

- 14. Puertos USB 3.1 Generación 1
- 15. Ranura para tarjeta de gráficos discretos (opcional)
- 16. Anillo del candado
- 17. Ranura para cable de seguridad
- 18. Conector del cable de alimentación
- 19. Puerto de línea de salida
- 20. Puerto serie
- 21. Puerto PS/2 para mouse
- 22. Puerto de red
- 23. Puerto USB 3.1 Generación 1 (compatible con encendido inteligente)
- 24. Ranuras para tarjetas de expansión:
- 25. Cubierta lateral
- 26. Pestillo de liberación de la cubierta lateral



- 1. Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
- 2. Voyant d'activité du disque
- 3. Logement de la carte SD
- 4. Ports USB 3.1 Gen 1
- 5. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C avec PowerShare
- 6. Port USB 3.1 Gen 1 Type-C
- 7. Port casque
- 8. Baie de 5,25 pouces (en option)
- 9. Lecteur optique
- 10. Loquet de déverrouillage du disque
- 11. Supports de disque
- 12. Microphone/port d'entrée de ligne
- 13. Port PS/2 pour clavier
- 14. Ports USB 3.1 Gen 1
- 15. Emplacement pour carte graphique séparée (en option)
- 16. Anneau pour cadenas
- 17. Fente pour câble de sécurité
- 18. Port d'alimentation
- 19. Port de sortie de ligne
- 20. Port série
- 21. Port PS/2 pour souris
- 22. Port réseau
- 23. Port USB 3.1 Gen 1 (prend en charge la mise sous tension intelligente)
- 24. Logements pour carte d'extension
- 25. Capot latéral
- 26. Loquet de déverrouillage du capot latéral

- 1. Botão/luz de alimentação
- 2. Luz de atividade da unidade
- 3. ranhura do cartão SD
- 4. Portas USB 3.1 Gen 1
- 5. Porta USB 3.1 Gen 1 de Tipo C com PowerShare
- 6. Porta USB 3.1 Gen 1 (Tipo C)
- 7. Porta de auscultadores
- 8. Compartimento de 5,25 polegadas (opcional)
- 9. Unidade ótica
- 10. Trinco de desbloqueio de acesso à unidade
- 11. Transportadores da unidade
- 12. Porta do microfone/entrada
- 13. Porta PS/2 do teclado

- 14. Portas USB 3.1 Gen 1
- 15. Ranhura da placa gráfica dedicada (opcional)
- 16. Anel para cadeado
- 17. Ranhura do cabo de segurança
- 18. Conector do cabo de alimentação
- 19. Porta de saída
- 20. Porta série
- 21. Porta PS/2 do rato
- 22. Porta de rede
- 23. Porta USB 3.1 Gen 1 (suporta Smart Power-On)
- 24. Slots da placa de expansão
- 25. Tampa lateral
- 26. Trinco de desbloqueio da cobertura lateral