



Philips
Płyta do czyszczenia
soczewek

DVD/Blu-ray

SVC2340



Czyszczenie i ochrona odtwarzaczy DVD i Blu-ray

Regularne czyszczenie soczewek odtwarzaczy DVD i Blu-ray zapewnia optymalne działanie tych urządzeń. System suchych szczoteczek bezpiecznie usuwa kurz, brud i inne zanieczyszczenia.

Zachowaj wysoką jakość dźwięku i obrazu

- Bezpieczny system suchych szczoteczek
- Test odtwarzania ruchomego obrazu oraz dźwięku:

Łatwa obsługa

- Instrukcje głosowe w 8 językach

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Zalety

System suchych szczoteczek

System suchych szczoteczek w bezpieczny sposób usuwa kurz i inne zabrudzenia z soczewek odtwarzaczy DVD/Blu ray, zapewniając ich optymalne działanie.

Test systemu audio/wideo

Test systemu audio/wideo pozwala określić, czy soczewka lasera umożliwiającego odczyt danych audio i wideo działa właściwie i czy głośniki są odpowiednio dostosowane.

Instrukcje głosowe

Instrukcje głosowe tej łatwej w użytkowaniu płyty DVD/Blu ray do czyszczenia soczewek prowadzą przez proces czyszczenia w jednym z 8 języków.



Data wydania 2013-01-04

Wersja: 1.0.7

12 NC: 8670 000 68321
EAN: 87 12581 56465 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com