



SVC3222G/10



Specifications are subject to change without notice.  
 Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.  
 ©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 All rights reserved.

SVC3222G\_10\_UK\_V1.0  
 www.philips.com

EN

#### Screen cleaning kit

- How do you use me?  
 1 Turn off the screen before cleaning.  
 2 Shake the bottle and hold it 15-20cm away from the screen.  
 3 Spray onto the screen.  
 4 Wipe the screen from one side to another until it is dry.  
 5 Use the wet cleaning swab for the hard to reach areas of your keyboard.

Recommendations:  
 Cleaning the screen every two weeks is recommended.

CAUTION: Irritating to eyes. In case of contact, wash eyes with plenty of water while lifting the eye lids for at least 15 minutes. In case of ingestion, rinse the mouth thoroughly. Wash hands immediately after using with soap and water. Keep away from heat, sparks and open flame. Store in a cool, dry and well-ventilated location. Keep away from any area where the fire hazard is acute. Ensure that this screen cleaner is compatible with your screen before using. Keep out of reach from children. Contains: Distilled water, 2-butoxyethanol, anti-static, anti-septic, essence.

FR

#### Kit de nettoyage pour écran

Comment l'utiliser ?

- Éteignez l'écran avant de procéder au nettoyage.
- Secouez la bouteille et tenez-la à 15-20 cm de l'écran.
- Vaporisez sur l'écran.
- Essuyez l'écran à l'aide du chiffon en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit sec.
- Utilisez le coton tige humide pour nettoyer les zones difficiles d'accès de votre clavier.

Recommendations :

Nous vous recommandons de nettoyer votre écran toutes les deux semaines.

**ATTENTION :** produit irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau tout en soulevant les paupières pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche. Se laver les mains immédiatement avec du savon et de l'eau après utilisation. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Ranger dans un endroit frais, sec et aéré. Tenir éloigné de toute zone où le risque d'incendie est élevé. S'assurer que ce nettoyeur est compatible avec votre écran avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Composition : eau distillée, 2-butoxyéthanol, antistatique, antiseptique, essence.

DE

#### Bildschirmreinigungsset

So verwenden Sie das Reinigungsset:

- Schalten Sie den Bildschirm vor dem Reinigen aus.
- Schütteln Sie die Flasche, und halten Sie sie im Abstand von 15-20 cm vor den Bildschirm.
- Sprühen Sie auf den Bildschirm.
- Wischen Sie über den Bildschirm, bis die Oberfläche trocken ist.
- Verwenden Sie das angefeuchtete Reinigungstäbchen für die schwer zu erreichenden Stellen der Tastatur.

Empfehlungen:

Es wird empfohlen, den Bildschirm alle 2 Wochen zu reinigen.

**ACHTUNG:** Kann zu Augenreizungen führen. Gelangt das Produkt in die Augen, waschen Sie sofort mit viel Wasser aus, und heben Sie dabei die Augenlider mindestens 15 Minuten lang an. Waschen Sie den Mund bei Kontakt mit dem Produkt sorgfältig aus. Reinigen Sie sich die Hände unmittelbar nach der Verwendung des Produkts mit Wasser und Seife. Von Hitze, Funken und offenem Licht fernhalten. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf. Von feuergefährdeten Bereichen fernhalten. Achten Sie darauf, dass der Bildschirmreiniger für Ihren Bildschirm geeignet ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser, 2-Butoxyethanol, antistatische und antiseptische Lösung.

PT

#### Kit de limpeza

Como utilizar?

- Desligue o ecrã antes de o limpar.
- Agite a embalagem e mantenha-a a uma distância de 15 a 20 cm do ecrã.
- Pulverize o ecrã.
- Limpe o ecrã de um lado ao outro até ficar seco.
- Utilize uma cotonete molhada para as áreas difíceis de alcançar do seu teclado.

Recomendações:

Recомenda-se a limpeza do ecrã a cada duas semanas.

**CUIDADO:** Irritante para os olhos. Em caso de contacto, lave os olhos com água abundante, enquanto levanta as pálpebras, durante 15 minutos, no mínimo. Em caso de ingestão, lave a boca cuidadosamente. Lave as mãos com água e sabão imediatamente após a utilização. Mantenha afastado do calor, faiasças e chamas. Guarde num local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de qualquer área onde haja perigo grave de incêndio. Certifique-se de que este produto de limpeza é compatível com o seu ecrã antes de o utilizar. Manter fora do alcance das crianças. Contém: água destilada, 2-butoxietanol, antiestático, anti-séptico, essência.

ES

#### Kit de limpieza de pantallas

¿Cómo debe utilizarme?

- Apague la pantalla antes de limpiarla.
- Agite el bote y manténgalo a una distancia de 15 a 20 cm de la pantalla.
- Pulverice la pantalla.
- Limpie de lado a lado hasta que quede seca.
- Utilice la almohadilla de limpieza húmeda para las zonas del teclado difíciles de limpiar.

Recomendaciones:

Se recomienda limpiar la pantalla cada dos semanas.

NL

#### Schermreinigingspakket

Hoe te gebruiken?

- Schakel het scherm uit voordat u het schoonmaakt.
- Schud de fles in en houd deze 15 - 20 cm van het scherm.
- Spuit op het scherm.
- Veeg het scherm van de ene naar de andere kant droog.
- Gebruik de reinigingsstaafjes voor de moeilijk te bereiken plekken op uw toetsenbord.

Anbevelingeren:

Wij raden u aan het scherm elke twee weken schoon te maken.

**LET OP:** Kan oogirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen: spoel uw ogen minstens 15 minuten met een ruime hoeveelheid water; waarbij u de oogleden optilt. Spoel uw mond grondig in het geval u de vloeistof binnen krijgt. Was uw handen onmiddellijk na gebruik met zeep en water. Houd de vloeistof uit de buurt van warmtebronnen, vonken en open vuur. Bewaar de vloeistof op een koele, droge plek met voloedende ventilatie. Houd de vloeistof uit de buurt van brandgevaarlijke plekken. Controleer voor gebruik of het reinigingsmiddel op uw scherm kan worden gebruikt. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inhoud: gedistilleerd water, 2-butoxyethanol, antistatisch, antiseptisch, parfum.

SV

#### Rengöringspaket för skärm

Hur använder du det?

- Stäng av skärmen innan du rengör den.
- Skaka flaskan och håll den 15-20 cm från skärmen.
- Spraya på skärmen.
- Torka skärmen från ena sidan till den andra tills den är torr.
- Använd en vät trasa till tangentbordets svårätkomliga ställen.

Rekommendationer:

Vi rekommenderar att du rengör skärmen varannan vecka.

**VARNING!** Ögonen kan bli irriterade. Vid kontakt med ögonen ska du tvätta ögonen med mycket vatten och lyfta upp ögonlocket i minst 15 minuter. Vid förtäring ska du sköla munnen noggratt. Tvätta händerna omedelbart med tvål och vatten när du har använt sprayen. Håll den borta från värme, gnistor och öppna lägor. Förvara på en kall, torr och välventilerad plats. Håll den borta från områden där det finns en akut brandrisk. Kontrollera att skärmenrengöraren kan användas med skärmen före användning. Förvara utom räckhåll för barn. Innehåll: Destillerat vatten, 2-butoxietanol, antistatisk, antiseptisk essens.

**Kit di pulizia schermo**

Modalità di utilizzo

- 1 Spegnere lo schermo prima di effettuare le operazioni di pulizia.
- 2 Scuotere la bottiglietta e tenerla a 15-20 cm dallo schermo.
- 3 Spruzzare la soluzione sullo schermo.
- 4 Pulire lo schermo da un lato all'altro fino a quando non risulta asciutto.
- 5 Utilizzare il bastoncino per la pulizia tramite liquido detergente che consente di raggiungere le zone difficili della tastiera.

Consigli

Si consiglia di pulire lo schermo ogni due settimane.

**ATTENZIONE:** irrita gli occhi. In caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua sollevando le palpebre per almeno 15 minuti. In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca. Dopo l'uso sciacquare subito le mani con acqua e sapone. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Riporre in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da luoghi in cui il rischio di incendi risulta elevato. Assicurarsi che il sistema di pulizia degli schermi sia compatibile con il proprio schermo prima dell'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contenuto: acqua distillata, 2-butoxiethanol, essenza antistatico e antisettica.

**Κίτι καθαρισμού οθόνης**

Πώς να με χρησιμοποιήσετε.

- 1 Απενεργοποιήστε την οθόνη προτού την καθαρίσετε.
- 2 Ανακινητήστε τη φάλη και κρατήστε την σε απόσταση 15-20 εκ. από την οθόνη.
- 3 Ψέψτε την οθόνη.
- 4 Σκουπίστε την οθόνη από τη μία άκρη ως την άλλη μέχρι να στεγνώσετε.
- 5 Χρησιμοποιήστε την υγρή μπατονέτα καθαρισμού για τις δυσπρόσιτες περιοχές του πληκτρολογίου.

Συστάσεις:

Συνιστάται ο καθαρισμός της οθόνης κάθε δύο εβδομάδες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, αναστριώντας τα βλέφαρά σας για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση κατάστησης, ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα σας. Λίγετε τα χέρια σας άμεσως μετά τη χρήση με νερό και απαύοντας. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από θέρμανση, σπινθήρες και ανοικτή εστία φωτιάς. Φυλάσσετε σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενό μέρος. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε περιοχή ενέργειας αυτημένου κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό οθόνης είναι συμβατό με την οθόνη σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Περιεχόμενα: Αποσταμένο νερό, 2-butoxiethanol, αντιστατικό μέσο, αντισηπτικό μέσο, άρωμα.

**Zestaw do czyszczenia ekranu**

Jak używać?

- 1 Wyłącz ekran przed czyszczeniem.
- 2 Wstrząsnij butelką i ustaw ją w odległości 15–20 cm od ekranu.
- 3 Spryskaj ekran.
- 4 Przetrzyj powierzchnię ekranu i wytrzyj ją do sucha.
- 5 Użyj wacika, aby wyczyścić trudno dostępne zakamarki klawiatury.

Zalecenia:

Zalecamy czyszczenie ekranu co dwa tygodnie.

**UWAGA:** Substancja drażniąca oczy. W przypadku dostania się produktu do oczu dokładnie przemyj je wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku połknienia produktu dokładnie wypłucz usta. Po użyciu niezwłocznie umy ręce wodą z mydlem. Przechowuj z dala od źródła gorąca, iskier oraz ognia. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu o dobrym wentylacji. Przechowuj z dala od miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. Przed użyciem sprawdź, czy ścierka może stosować na posiadanym typie ekranu. Przechowuj w miejscu niedostępny dla dzieci. Skład: Woda destylowana, 2-butoxyethanol, substancje antystatyczne, substancje antyseptyczne, esencja.

**Чистящий комплект для экранов**

Как использовать данное средство?

- 1 Перед чисткой выключите экран.
- 2 Встряхните фланком и поднесите на расстояние 15–20 см от экрана.
- 3 Распылите немного содержимого на экран.
- 4 Насуcho протрите экран движениеми от одного края к другому.
- 5 Для чистки труднодоступных участков клавиатуры используйте влажный аппликатор.

Рекомендации:

Рекомендуется очищать экран каждые две недели.

**ОСТОРОЖНО:** Может вызвать раздражение при попадании в глаза. При попадании в глаза промойте большим количеством воды, приподнимая веки, не менее 15 минут. При попадании в ротовую полость тщательно промойте ее водой. Сразу после использования промойте руки водой с мылом. Храните вдали от источников тепла, сырья и открытия огня. Храните в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните вне пожароопасных помещений. Перед использованием убедитесь, что чистящее средство подходит для чистки вашего экрана. Беречь от детей. Состав: дистиллированная вода, 2-butoxiethanol, антистатик, антисептик, отдушка.

**Čisticí souprava pro obrazovky**

Jak mne používat?

- 1 Před čištěním vynáhněte obrazovku.
- 2 Protřepojte lahvičku a podržte ji ve vzdálenosti 15–20 cm od obrazovky.
- 3 Štírkňete na obrazovku.
- 4 Obrazovku otřejte úterkou, dokud není suchá.
- 5 Obtížně dostupné části klávesnice vycistěte pomocí navlhčených čisticích tamponů.

Doproručení:

Čistiště obrazovky doporučujeme provádět každé dva týdny.

**PОЗОР:** Dráždí oči. Při zasazení oči vypláchněte oči velkým množstvím vody a zároveň po dobu alespoň 15 minut nadzvedněte víčka. V případě pozití důkladně vypláchněte ústa. Po použití omýte důkladně ruce pomocí mydla a vody. Nevysouvajte ohni, jiskram a otevřenému ohni. Skladujte na chladném, suchém a dobré větrání místě. Neskladujte na místě, kde hrozí nebezpečí ohně. Před použitím se ujistěte, že je čisticí obrazovek vhodný pro vaši obrazovku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah: Destilovaná voda, 2-butoxyethanol, antistatické a antisepické prostředky, esence.

**Ekran temizlik seti**

Nasıl kullanılır?

- 1 Temizlemeden önce ekranı kapatın.
- 2 Şişeyi içice çalkalayın ve ekrandan 15-20 cm uzakta tutun.
- 3 Ekranı püskürün.
- 4 Kuruyan kadar ekranı bir kenarından diğerine doğru silin.
- 5 Klavuzunuzun erişilmesi güç alanları için temizlik cububunu kullanın.

Öneriler:

Ekranı iki haftada bir temizlemeniz önerilir.

**DİKKAT:** Gözlerde tahiye neden olur. Gözünüzle temas ederse, göz kapaklarını kaldırıp en az 15 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Yutulması halinde ağızınızı içice çalkalayın. Kullandığınız sonra derhal ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. İsi kaynaklarından, kvılıcımından, açık alevden uzak tutun. Serin, kurutmuş havalandırmış bir yerde saklayın. Yangın tehlikesi bulunan yerlerden uzak tutun. Ekran temizleyicisini kullanmadan önce, ekranınızda uyumu olduğundan emin olun. Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın. İçeriği: Damıtılmış su, 2-butoxiethanol, antistatik, antibakteriyel, parfüm.

**Näytönpuhdistussarja**

Pihkoja:

- 1 Sammuta näyttö ennen puhdistamista.
- 2 Ravista pullo ja pidä sitä 15-20 cm:n päässä kuvuuriudusta.
- 3 Sulku kuvuuriutuun.
- 4 Pyhi näytöön puolesta toiseks, kunnes se on kuiva.
- 5 Pyhi näppämäistön vaikeasti puhdistettavat kohdat märällä puhdistustulossa.

Suoitusket:

Näyttöön suositueltavaa puhdistaa kahden viikon välein.

**VAROITUS:** Ärsyttää silmiä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmiä runsalla vedellä silmät auki vähintään 15 minuuttia. Jos nieler ainetta, huuhtele sen perusteellisesti. Pese kädet heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Älä säälytä kuumassa paikassa tai kipinöiden tai avotulen lähistöllä. Säälytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoittuessa paikassa. Älä säälytä paikassa, jossa on tulipalon vaara. Varmista kuvuuriudun puhdistamiseen. Pidä poissa lasten ulottuvilta. Siisälyt tissilatu vesi, 2-butoxiethanol, antistatik, antiseptik, parfum.