

ThinkPad® T495s

Setup Guide

Guide de configuration

Einrichtungsanleitung

Guida di configurazione

Installatiegids

Manual de Configuração

Lenovo



For Barcode Position Only

Printed in China


PN: SP40Y99575

Unpack


Déballer le produit | Packen Sie Ihren Computer aus | Disimballaggio |
Uitpakken | Desembalar




* ThinkPad Ethernet
Extension Adapter
Gen 2



* Lenovo HDMI to VGA
Adapter



* Lenovo USB-C to
DisplayPort Adapter




* Lenovo USB-C to
VGA Adapter

* For selected models | Sur certains modèles | Bei ausgewählten Modellen |
Per alcuni modelli | Voor bepaalde modellen | Em modelos selecionados


Initial Setup

Configuration initiale | Erstkonfiguration | Configurazione iniziale |
Eerste installatie | Configuração inicial



Overview

Présentation | Überblick | Panoramica | Overzicht | Descrição geral



- * 1. Infrared camera
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Microphones
- * 4. Camera
- * 5. Multi-touch screen
- 6. Power button
- 7. Security-lock slot
- 8. Always On USB 3.1 connector Gen 1
- 9. TrackPoint pointing stick
- * 10. Fingerprint reader

* For selected models

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Caméra infrarouge
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Microphones
- * 4. Caméra
- * 5. Écran tactile multipoint
- 6. Interrupteur d'alimentation
- 7. Prise de sécurité
- 8. Connecteur Always On USB 3.1 Gen 1
- 9. Dispositif de pointage TrackPoint
- * 10. Lecteur d'empreintes digitales

* Sur certains modèles

i Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Infrarotkamera
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Mikrofone
- * 4. Kamera
- * 5. Multitouchscreen
- 6. Betriebsspannungsschalter
- 7. Schlitz für Sicherheitsschloss
- 8. Always On USB 3.1-Anschluss Gen 1
- 9. TrackPoint-Stift
- * 10. Lesegerät für Fingerabdrücke

* Bei ausgewählten Modellen

i Lesen Sie den Hinweis zur USB-Übertragungsrate im *Benutzerhandbuch*. Informationen zum Zugriff auf das *Benutzerhandbuch* finden Sie im *Handbuch Sicherheit und Garantie*.

- * 11. Smart card slot
- 12. Nano-SIM-card and microSD-card slot
- 13. Trackpad
- 14. TrackPoint® buttons
- 15. Audio connector
- 16. HDMI™ connector
- 17. USB 3.1 connector Gen 2
- 18. Docking station connector
- 19. Ethernet extension connector Gen 2
- 20. USB-C™ connector (USB 3.1 Gen 2)

- * 11. Logement pour carte à puce
- 12. Logement pour carte microSD et logement pour carte nano-SIM
- 13. Pavé tactile
- 14. Boutons TrackPoint®
- 15. Connecteur audio
- 16. Connecteur HDMI™
- 17. Connecteur USB 3.1 Gen 2
- 18. Connecteur de la station d'accueil
- 19. Connecteur d'extension Ethernet Gen 2
- 20. Connecteur USB-C™ (USB 3.1 Gen 2)

- * 11. Smart-Card-Steckplatz
- 12. Nano-SIM-Kartensteckplatz und microSD-Kartensteckplatz
- 13. Trackpad
- 14. TrackPoint®-Klicktasten
- 15. Audioanschluss
- 16. HDMI™-Anschluss
- 17. USB 3.1-Anschluss Gen 2
- 18. Andockstationsanschluss
- 19. Ethernet-Erweiterungsanschluss Gen 2
- 20. USB-C™-Anschluss (USB 3.1 Gen 2)

- * 1. Fotocamera a infrarossi
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Microfoni
- * 4. Fotocamera
- * 5. Schermo multitouch
- 6. Pulsante di alimentazione
- 7. Slot del blocco di sicurezza
- 8. Connettore Always On USB 3.1 Gen 1
- 9. Dispositivo di puntamento TrackPoint
- * 10. Lettore di impronte digitali

* Per alcuni modelli

 Leggere le informazioni sulla velocità di trasferimento USB nella *Guida per l'utente*. Fare riferimento alla *Guida in materia di sicurezza e garanzia* per accedere alla *Guida per l'utente*.

- * 1. Infraroodcamera
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Microfoons
- * 4. Camera
- * 5. Multitouch-scherm
- 6. Aan/uit-knop
- 7. Sleuf voor veiligheidsslot
- 8. Always On USB 3.1 Gen 1-aansluiting
- 9. TrackPoint-aanwijsknopje
- * 10. Vingerafdruklezer

* Voor bepaalde modellen

 Lees de verklaring over de USB-overdrachtssnelheid in de *Gebruikershandleiding*. Raadpleeg de *Handleiding veiligheid en garantie* voor toegang tot de *Gebruikershandleiding*.

- * 1. Câmara de infravermelhos
- * 2. ThinkShutter
- * 3. Microfones
- * 4. Câmara
- * 5. Ecrã multitoque
- 6. Interruptor de alimentação
- 7. Ranhura de bloqueio para segurança
- 8. Conector Always On USB 3.1 Gen 1
- 9. Ponto de deslocamento do rato TrackPoint
- * 10. Leitor de impressões digitais

* Em modelos selecionados

 Leia a declaração relativa à velocidade de transferência USB no *Manual do Utilizador*. Consulte o *Manual de Segurança e Garantia* para aceder ao *Manual do Utilizador*.

- * 11. Slot per Smart Card
- 12. Slot per schede micro SD e nano-SIM
- 13. Trackpad
- 14. Pulsanti TrackPoint®
- 15. Connettore audio
- 16. Connettore HDMI™
- 17. Connettore USB 3.1 Gen 2
- 18. Connettore della stazione di espansione
- 19. Connettore prolunga Ethernet Gen 2
- 20. Connettore USB-C™ (USB 3.1 Gen 2)

- * 11. Smartcardsleuf
- 12. Sleuf voor nano-SIM-kaart en microSD-kaart
- 13. Trackpad
- 14. TrackPoint®-knoppen
- 15. Audioaansluiting
- 16. HDMI™-aansluiting
- 17. USB 3.1 Gen 2-aansluiting
- 18. Dockingstationaansluiting
- 19. Ethernet-aansluiting Gen 2
- 20. USB-C™-aansluiting (USB 3.1 Gen 2)

- * 11. Ranhura para cartões Smart Card
- 12. Ranhura para cartão nano-SIM e microSD
- 13. Painel tátil
- 14. Botões do TrackPoint®
- 15. Conector de áudio
- 16. Conector HDMI™
- 17. Conector USB 3.1 Gen 2
- 18. Conector de base de expansão
- 19. Conector de extensão Ethernet Gen 2
- 20. Conector USB-C™ (USB 3.1 Gen 2)

Customer Replacement Units (CRUs)

CRU (unités remplaçables par l'utilisateur) | CRUs (Customer Replaceable Units, durch Kunden austauschbare Funktionseinheiten) | CRU (Customer Replacement Unit) | Door klant vervangbare eenheden (Customer Replacement Units, CRU's) | Unidades Substituíveis pelo Cliente (CRUs)

- ac power adapter
- * • Base cover assembly
- M.2 solid-state drive
- Power cord
- Pointing-stick nonslip cap
- * • Wireless-WAN card
- Wireless-LAN card
- Nano-SIM-card and microSD-card tray
- Always On USB 3.1 connector Gen 1 board cable

Refer to the *User Guide* for CRU definition

- * For selected models

- Boîtier d'alimentation
- * • Cache de la base
- Disque SSD M.2
- Cordon d'alimentation
- Capuchon antidérapant du dispositif de pointage
- * • Carte réseau étendu sans fil
- Carte réseau local sans fil
- Plateau pour carte nano-SIM et microSD
- Câble de la carte du connecteur Gen 1 Always On USB 3.1

Voir le *guide d'utilisation* pour la définition CRU

- * Sur certains modèles

- Netzteil
- * • Baugruppe der unteren Abdeckung
- M.2 Solid-State-Laufwerk
- Netzkabel
- Rutschfeste Kappe des TrackPoint-Stifts
- * • WWAN-Karte
- WLAN-Karte
- Nano-SIM-Karteneinschub und microSD-Karteneinschub
- Always On USB 3.1-Anschluss Gen 1, Platinenhalterung

Definition für CRU siehe *Benutzerhandbuch*

- * Bei ausgewählten Modellen

- Adattatore di alimentazione CA
- * • Assieme del coperchio della base
- Unità SSD M.2
- Cavo di alimentazione
- Cappuccio antiscivolamento della levetta di puntamento
- * • Scheda WWAN (wireless WAN)
- Scheda WLAN (wireless LAN)
- Vassoio per schede nano-SIM e micro SD
- Cavo della scheda del connettore Always On USB 3.1 Gen 1

Per la definizione di CRU, consultare la *guida per l'utente*.

- * Per alcuni modelli

- Netvoedingsadapter
- * • Klep aan de onderkant van de computer
- M.2 SSD-station
- Netsnoer
- Het antislipdopje van het aanwijsknopje
- * • Draadloze WAN-kaart
- Draadloze LAN-kaart
- Lade voor nano-SIM-kaart en microSD-kaart
- Kabel voor kaart met Always On USB 3.1 Gen 1-aansluiting

Raadpleeg de *gebruikershandleiding* voor een beschrijving van CRU

- * Voor bepaalde modellen

- Transformador CA
- * • Conjunto da cobertura da base
- Disco de memória sólida M.2
- Cabo de alimentação
- Cobertura antiderrapante do ponto de deslocamento do rato
- * • Placa WAN sem fios
- Placa LAN sem fios
- Tabuleiro para cartão nano-SIM e microSD
- Cabo da placa do conector Always On USB 3.1 Gen 1

Consulte o *Manual do Utilizador* para obter uma definição de CRU

- * Em modelos selecionados

Additional information

Informations complémentaires | Zusätzliche Informationen | Informazioni aggiuntive | Aanvullende informatie | Informações adicionais

European Union – compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkPad T495s is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity and the EU wireless module declarations are available at the following Internet addresses:

- For notebook computers:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- For tablets:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24.5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Union européenne – Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. déclare par la présente que la catégorie d'équipement radio de type ThinkPad T495s est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration de l'UE de conformité du système et les déclarations de l'UE sur les modèles sans fil sont disponibles aux adresses suivantes :

- Pour les ordinateurs portables :
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Pour les tablettes :
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Europäische Union - Erfüllung der Funkanlagen-Richtlinie

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklärt hiermit, dass das Funkgerät vom Typ ThinkPad T495s der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung für das System sowie die EU-Richtlinien für drahtlose Module finden Sie unter den folgenden Internetadressen:

- Bei Notebook-Computern:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Bei Tablets:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

Technologie	Frequenzband [MHz]	Maximale Übertragungsleistung
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Unione Europea - Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio per l'Unione Europea

Pertanto, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ThinkPad T495s è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità dei sistemi dell'UE e delle dichiarazioni dei moduli wireless dell'UE sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet:

- Per i computer notebook:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Per i tablet:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

Tecnologia	Banda di frequenza [MHz]	Potenza di trasmissione massima
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Europese Unie - naleving van de richtlijnen inzake radioapparatuur

Hierbij verklaart Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dat de radioapparatuur van het type ThinkPad T495s voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit van het systeem en de EU-verklaringen inzake draadloze modules zijn beschikbaar op de volgende internetadressen:

- Voor notebookcomputers:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Voor tablets:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

Technologie	Frequentieband [MHz]	Maximaal zendvermogen
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

União Europeia - conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio

Pelo presente, a Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio do ThinkPad T495s está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE do sistema e as declarações da UE do módulo sem fios estão disponíveis nos seguintes endereços na Internet:

- Para os computadores portáteis:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-notebooks>
- Para tablets:
<https://www.lenovo.com/eu-doc-tablets>

Este equipamento de rádio funciona com as seguintes bandas de frequência e potência de radiofrequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequência [MHz]	Energia máxima transmitida
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WWAN UMTS	1/8	< 24,5 dBm
WWAN LTE	1/3/7/8/20/28	< 24 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

E-manual

Manuel électronique | E-Handbuch | Manuale elettronico |
E-handleiding | Manual electrónico



Second Edition (December 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



