



Philips
Rádio relógio com
sintonização digital

Moodlight multicolor

FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e
alarme



AJ5000



Dê cor ao seu dia

com luzes ambiente multicolores

Faça uma afirmação de estilo com um elegante relógio de cabeceira que tem mais para oferecer além do aspecto estético. Este relógio Philips AJ5000/12 acerta automaticamente a hora quando é ligado e cria o ambiente certo com as luzes ambiente multicolores.

Concebido para se adaptar ao seu quarto

- Luzes ambiente multicolores para combinar com o seu estilo
- Controlo da cor das luzes ambiente para alternar as cores continuamente ou criar o ambiente desejado

Comece o dia à sua maneira

- Acorde com melodia, rádio ou sinal sonoro e as luzes ambiente
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Alarme duplo com horas de despertar diferentes para si e para o seu parceiro
- Despertar suave para uma experiência de acordar agradável
- Repetição do alarme para dormir mais um pouco

Fácil de utilizar

- Ligar e acertar a hora automaticamente
- Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia
- Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita
- Brilho ajustável do visor para visualização confortável

PHILIPS

Destaques

Luzes ambiente multicolores



A cor e a luz podem afectar a forma como se sente. Uma combinação pode transmitir-lhe energia, outra pode transmitir-lhe serenidade. Para além disso, as luzes coloridas são atractivas e podem tornar qualquer divisão mais interessante. Este rádio relógio é fornecido com luzes ambiente multicolores que podem emitir mais de 32 000 cores - disponibilizando-lhe inúmeros tons para escolher a luz que combina melhor com o seu estado de espírito ou a sua decoração.

Controlo da cor das luzes ambiente

Active as luzes ambiente para as cores serem alternadas continuamente e desfrute de um ambiente vibrante. Ou interrompa o ciclo para parar numa cor que gosta ou na cor que combina com a sua divisão ou o seu estado de espírito.

Acorde com as luzes ambiente



Tenha um óptimo começo de dia com o despertar que escolher. Seja acordado por um sinal sonoro ou uma melodia, ou opte pela sua estação de rádio favorita para ser despertado. As luzes ambiente também podem acender quando o seu alarme soa, tornando as suas manhãs muito agradáveis. Estas também são concebidas para mudar de cor de acordo com o tempo de repetição decorrido depois do

alarme despertar pela primeira vez. Mantêm-se verdes durante os primeiros dez minutos, em seguida, mudam para amarelo e permanecem nessa cor nos dez minutos seguintes e, finalmente, passam para vermelho para indicar que está atrasado.

Ligar e acertar

Retire o relógio da embalagem, ligue-o e a hora já está acertada para si - automaticamente. O relógio inteligente lê os dados pré-programados e define a hora certa de acordo com o fuso horário predefinido. Se morar fora do fuso horário predefinido, necessita apenas de pressionar o botão do fuso horário e o relógio acerta novamente a hora. Não precisa de ler os manuais ou pressionar repetidamente vários botões.

Energia de reserva para hora e alarme

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.


Sintonização dig. c/ programação estaç.



Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio

preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Alarme duplo



O sistema de áudio Philips inclui duas horas de alarme diferentes. Defina uma hora de alarme para o acordar e outra hora de alarme para acordar outra pessoa.

Despertar suave



Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações

Funcionalidades

- Alarmes: Reinício do alarme todas as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo, Despertar suave, Despertador com Rádio, Repetir alarme (snooze), Temporizador, Alarme duplo
- Relógio/Versão: Digital
- Tipo de Ecrã: Ecrã de 5 dígitos
- Melhoramentos do Relógio: Relógio de Segurança
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

Som

- Sistema de som: Mono
- Controlo do volume: rotativo
- Potência de saída (RMS): 600 mW

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Manual do utilizador, Certificado de garantia

Dimensões

- Tipo de embalagem: D-box
- Peso bruto: 0,6 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 215 x 159 x 94 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 136 x 62 x 136 mm

Alimentação

- Número de pilhas: 1
- Pilha de reserva: CR2032 (incluída)
- Alimentação: 110-240 V



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com