



Philips

Órás rádió

Nagy kijelző

AJ3500/12

Nagykijelzős órás rádió

Tegye derűsebbé reggeleit a LED-es időkijelzővel. Csatlakoztatott állapotban az óra automatikusan beállítja az időt, a tartalék elemmel pedig hálózati kapcsolat nélkül is hallhatók az ébresztési hangjelzések. Választhat a sípolás és a rádió között.

Előnyök

Ennél többre nincs is szüksége

- Nagy kijelző a jó láthatóságért
- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- MW / FM hangolóegység
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Egyszerű használat

Szolgáltatások

Nagy kijelző

A nagy kijelzőnek köszönhetően még távolról is könnyen olvasható a képernyőn megjelenített információ, mint pl. a pontos idő és az ébresztés. A készülék ideális választás az idősebbek és a gyengénlátók számára.

- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- Ismétlő ébresztő további szundításhoz
- Csatlakoztatás és automatikus időbeállítás
- Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
- Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért

Ébredjen rádióra vagy sípolásra



Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen,


PHILIPS
sense and simplicity

amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

MW / FM hangolóegység



Kettős ébresztés



A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csendestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.


Elalváskapcsoló



Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy

időhatárt (egészen 1 óráig), majd válasszon CD-t vagy rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A készülék a kiválasztott időtartamig folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc CD-jére vagy rádiós DJ-jé hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Ismétlő ébresztő



A Philips órás rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Csatlakoztatás és beállítás

Vegye ki az órát a dobozából, csatlakoztassa, és az idő beállítása automatikusan megtörténik. Az intelligens óra leolvassa az előre beprogramozott adatokat, és az alapértelmezett időzóna szerint beállítja a pontos időt. Ha az alapértelmezett időzónán kívül lakik, mindössze meg kell nyomnia az Időzóna gombot, és az óra újra beállítja az időt. Nem kell útmutatókat olvasgatnia, sem gombokkal bűvészkednie.

Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatérével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is egyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Kényelem

Ébresztők	Kettős ébresztési idő Kíméletes ébresztő Elalváskapcsoló Rádiós ébresztés Berregő riasztás Riasztás ismétlése (szundítás) Ébresztés 24 órás visszaállítása
Óra/Verzió	Digitális
Kijelző típusa	5-számjegyű kijelző
Fejlesztett órafunkciók	Biztonsági óra
Megjelenítés javítása	Fényerőszabályzás

Hangolóegység/Vétel/Adás

Hangolási sávok	FM MW
-----------------	----------

Hang

Hangrendszer	Monó
Hangerőszabályzó	forgó

Tartozékok

Mellékelt tartozékok	Váltakozó áramú hálózati kábel Felhasználói kézikönyv Garancialevél
----------------------	---

Tápellátás

Elemek száma	1
Tartalék elem	CR2032 (tartozék)
Tápegység	220 - 230 V

Méretetek

Csomagolás típusa	D-doboz
Termék szélessége	180 mm
Termék magassága	87 mm
Termék mélysége	76 mm
Csomag szélessége	245 mm
Csomag magassága	104 mm
Csomag mélysége	84 mm
Bruttó tömeg	0,68 kg



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com

az adatok változhatnak
2012, November 13

Version: 3.0.10
EAN: 8712581579432