



Philips
Радиочасы

Большой дисплей



AJ3500



Радиочасы с большим дисплеем

Пусть каждое ваше утро будет ярче благодаря отображению времени на большом светодиодном дисплее. Часы автоматически устанавливают время при подключении к электросети и имеют резервный аккумулятор, обеспечивающий срабатывание будильника даже в случае отсутствия питания. В качестве сигнала будильника можно выбрать зуммер или радиостанцию.

Все, что вам требуется

- Большой дисплей для удобства просмотра
- Тюнер СВ/FM
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под вашу любимую радиостанцию или под зуммер

Легко использовать

- Подключение и автоматическая настройка времени
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть
- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра


PHILIPS

Особенности

Большой дисплей

Большой дисплей позволяет с удобством просматривать информацию. Теперь можно без труда увидеть время или настройки будильника даже на расстоянии. Идеально подходит для людей в преклонном возрасте и людей со слабым зрением.

Просыпайтесь под радио или под зуммер




Просыпайтесь под свою любимую радиостанцию или ностальгический звонок будильника. Просто установите будильник на радиочасах Philips в режим включения последней прослушиваемой станции или в режим звонка. В установленное время радиочасы Philips автоматически включают эту радиостанцию или сигнал.

Тюнер CB/FM

Тюнер CB/FM

Двойной будильник




Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.


Таймер отключения



Таймер отключения позволяет установить, как долго вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите время (до 1 часа) и выберите компакт-диск или станцию для прослушивания перед сном. Устройство будет проигрывать компакт-диск или транслировать радиопрограмму в течение установленного времени, а затем автоматически отключится, перейдя в экономичный режим ожидания. Таймер отключения позволяет засыпать под музыку

любимого компакт-диска или под голос радио диджея, а не считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

Повторный звуковой сигнал



Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

Подключение и настройка

Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

Характеристики

Функции управления

- Будильники: Время двойного будильника, "Мягкий" будильник, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Звуковой сигнал-зуммер, Повтор сигнала (после пробуждения), Повтор будильника через 24 часа
- Часы/версия: Цифровые
- Тип дисплея: 5-и значный дисплей
- Расширенные функции часов: Резервное питание часов
- Расширенные возможности дисплея: Управление яркостью

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, CB

Звук

- Звуковая система: Моно
- Регулятор громкости: поворотный

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, руководство пользователя, Гарантийный сертификат

Питание

- Количество батарей: 1
- Запасная батарея: CR2032 (в комплекте)
- Источник питания: 220-230 В

Размеры

- Тип упаковки: D-бокс
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 180 x 87 x 76 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 245 x 104 x 84 мм
- Вес брутто: 0,68 кг



Дата выпуска 2014-03-05

Версия: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com