

vtech®

Handleiding

**Toet Toet
Auto's®**

2 in 1 Kiepwagen




91-003862-003 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Kiepwagen** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Laten we naar de bouwplaats gaan met de **2 in 1 Kiepwagen** van **VTech®**! Laad de stenen in om ze te vervoeren en gebruik de hendel om ze te lossen. Druk op de 3 knipperende toetsen om kennis te maken met cijfers, tellen en voorwerpen én luister naar vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes. Ben je klaar om van de baan te gaan? Klap dan de laadbak om, om de kiepwagen in een stoere stuntbaan te veranderen en beleef volop stunt- en speelplezier!




INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Kiepwagen
- Eén mini-voertuig (niet elektronisch)
- Twee stenen
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Knip het koord los en gooi het weg bij het afval voordat er met het product gespeeld wordt.




Losmaken van de verpakkingsslotjes:

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de **2 in 1 Kiepwagen**. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.




De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

- 1. Aan/Uit-volumeschakelaar**
Om de **2 in 1 Kiepwagen AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed **UIT** te zetten.




2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **2 in 1 Kiepwagen** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door de hendel of kiepwagen te bewegen.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de knipperende lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op de drie **knipperende toetsen** om kennis te maken met cijfers en voorwerpen én luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, melodietjes en gezongen liedjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Beweeg de **2 in 1 Kiepwagen** om grappige geluiden en korte melodietjes te horen. Beweeg het voertuig tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan het melodietje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.




4. Beweeg de **hendel** om grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en korte melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Laad de twee **stenen** in de **laadbak** en beweeg daarna de **hendel** om ze uit de laadbak te kiepen.




6. Verschuif het **rode slotje** om het **Magische Sensor-platform** om te klappen. Klap daarna de laadbak om, om de kiepwagen in een **stuntbaan** te veranderen. Beweeg de **hendel** om de schans omhoog te zetten. Plaats een **Toet Toet Auto's** voertuig op het **Magische Sensor-platform** en beweeg het platform daarna omhoog om het voertuig te lanceren.



7. De **Toet Toet Auto's® - 2 in 1 Kiepwagen** bevat één Magische Sensor. Verschuif het **rode slotje** om het **Magische Sensor-platform** om te klappen en plaats het voertuig op de **Magische Sensor**. De Toet Toet Auto's voertuigen (alleen voertuigen met Magische Sensor herkenning) reageren op de Magische Sensor met grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en meer!



Let op: Wanneer de laadbak loslaat, bevestig deze dan op de uitsteeksels zoals hieronder wordt afgebeeld.



MELODIETJES

1. Turkey in the straw
2. De wielen van de bus
3. Zakdoekje leggen
4. Old King Cole
5. London Bridge
6. Pop! Goes the Weasel
7. Drie maal drie is negen
8. Jan Huygen in de ton
9. Ik zag twee beren

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Toet! Toet! Auto's!

Toet! Toet! Auto's!

Ik ben Kyan en ik werk graag.

Kom, we gaan aan de slag! Toet! Toet!

Als je even helpt en mijn laadbak kiept,
is het zo gepiept. Toet! Toet!

Liedje 2

Laad de stenen in mijn bak,
ik breng ze weg met groot gemak.

Liedje 3

Weet je waar ik van hou, laden en lossen met jou!
Samen werken doe ik graag. Help mee vandaag!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **2 in 1 Kiepwagen** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003862-003 (M)