




Philips
Bärbar MP3-CD-spelare
med 100 sekunder Magic
ESP™ och DBB (Dynamic
Bass Boost)

MP3-CD-uppspelning

EXP2546



Njut av MP3-musik utan avbrott

eXp2546 MP3-CD-spelare: 10 timmar musik utan avbrott på en MP3-CD-skiva. Det är en riktig klassiker med LCD-display och utgör det perfekta valet för dig som vill njuta av musik enkelt och problemfritt när du är på väg

Spela dina CD- och MP3-CD-skivor

- Njut av 10 timmar med musik på en MP3-CD
- Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

Skakminne

- 100 sekunders ESP™

Förbättrad basprestanda

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

PHILIPS

Bärbar MP3-CD-spelare med 100 sekunder Magic ESP™ och DBB (Dynamic Bass Boost)

MP3-CD-uppspelning

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 85 dB
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Uteffekt: 2 x 4 mW RMS
- Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: albumnummer, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, Tid, spår

Tillbehör

- Hörlurar
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Huvudförpackningens mått: 305 x 244 x 260 mm
- Vikt på huvudkartong: 2,39 kg
- Antal i förpackning: 5
- Förpackningens mått (B x H x D): 196 x 272 x 45 mm
- Förpackningstyp: Vikbar
- Produktmått (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvikt: 0,38 kg

Effekt

- Speltid med batteri (MP3-CD): 24
- Speltid med batteri (CD): 15
- Batterityp: AA, LR6, UM3

EXP2546/12

Funktioner

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Publiceringsdatum
2015-10-26

Version: 1.1.10

12 NC: 8670 000 73784
EAN: 87 12581 58958 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com