



Philips Pure Essentials
Collection
Waterkoker

1,5 liter, 2400 W

Digitale temperatuurregeling
Zwart
Warm houden

HD4686/90

Heerlijke warme dranken

Met optimale temperatuurstellingen voor uw dranken

Voor optimale smaak moeten warme dranken op de ideale temperatuur worden bereid: voor groene thee moet het water 80 °C zijn, voor oploskoffie 90 °C en voor zwarte thee, warme chocolademelk of soep 100 °C. Selecteer de gewenste instelling op uw waterkoker en geniet van uw favoriete drank.

Fast boiling and easy cleaning

- Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water
- Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

Safe to use

- Coolwall voor extra veiligheid
- Meervoudig veiligheidssysteem

Heerlijke warme dranken

- Digitale temperatuurstellingen voor 40, 80, 90 en 100 °C
- De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur

Eenvoud in gebruik

- Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant
- Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld
- Draaideksel met een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken
- Geluidssignaal als het water kookt
- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

PHILIPS

Kenmerken

Digitale temperatuurregeling



Temperatuurinstellingen voor 40, 80, 90 en 100 °C. Zo heeft het basisingrediënt voor uw thee, oploskoffie, oplossoep of noodles precies de juiste temperatuur.

Warmhoudfunctie



De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur.

Draaideksel



Het draaideksel met grote opening vereenvoudigt vullen en schoonmaken, en voorkomt contact met stoom.

Plat verwarmingselement



Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Antikalkfilter



Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water en een schonere waterkoker.

Snoerloze draaivoet van 360°



Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen.

Meervoudig veiligheidssysteem



Veelzijdig beveiligingssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is

Indicatielampje



Stijlvolle verlichting in de aan-uitschakelaar brandt als de waterkoker is ingeschakeld.

Geluidssignaal als het water kookt

U hoort een geluidssignaal als het water het kookpunt heeft bereikt.

Waterniveau-indicator



Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant van de elektrische Philips-waterkoker voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

Specificaties

Algemene specificaties

- Draadloos
- Voet met draaihoek van 360 graden
- Antislipvoetjes
- Deksel met brede opening
- Ergonomische handgreep
- Eenvoudig vullen via schenkruit
- Droogkookbeveiliging
- Plat verwarmingselement
- Vullen via zowel het deksel als de schenkruit

Ontwerpspecificaties

- Materiaal: Verwarmingselement: roestvrij staal, Behuizing: roestvrij staal en polypropreen, Schakelaar en hulpstukhouder: polypropyleen
- Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Technische specificaties

- Capaciteit: 1,5 L

- Vermogen: 2400 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Snoerlengte: 0,75 m
- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 14,6 x 25,1 x 22,2 cm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 31,6 x 18,8 x 23,3 cm

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Algemene specificaties

- Opbergvak voor snoer
- Automatische uitschakeling



Publicatiedatum
2023-01-25

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com