



Philips Pure Essentials  
Collection  
Waterkoker

1,5 liter, 2400 W

Digitale temperatuurregeling  
Zwart  
Warm houden

HD4686/90

## Heerlijke warme dranken

Met optimale temperatuurinstellingen voor uw dranken

Voor optimale smaak moeten warme dranken op de ideale temperatuur worden bereid: voor groene thee moet het water 80 °C zijn, voor oploskoffie 90 °C en voor zwarte thee, warme chocolademelk of soep 100 °C. Selecteer de gewenste instelling op uw waterkoker en geniet van uw favoriete drank.

### Fast boiling and easy cleaning

- Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water
- Plat verwarmingselement voor snel koken en eenvoudig schoonmaken

### Safe to use

- Coolwall voor extra veiligheid
- Meervoudig veiligheidssysteem

### Heerlijke warme dranken

- Digitale temperatuurinstellingen voor 40, 80, 90 en 100 °C
- De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur

### Eenvoud in gebruik

- Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator aan elke kant
- Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld
- Draaideksel met een grote opening voor eenvoudig vullen en schoonmaken
- Geluidssignaal als het water kookt
- Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digitale temperatuurregeling



Temperatuurinstellingen voor 40, 80, 90 en 100 °C. Zo heeft het basisingrediënt voor uw thee, oploskoffie, oplossoep of noodles precies de juiste temperatuur.

### Warmhoudfunctie



De warmhoudfunctie houdt het water op de ingestelde temperatuur.

### Draaideksel



Het draaideksel met grote opening vereenvoudigt vullen en schoonmaken, en voorkomt contact met stoom.

### Plat verwarmingselement



Het verborgen, roestvrijstalen element zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

### Antikalkfilter



Triple-antikalkfilter voor een kopje helder water en een schonere waterkoker.

### Snoerloze draaivoet van 360°



Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsens.

### Meervoudig veiligheidssysteem



Veelzijdig beveiligingssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als de waterkoker klaar is

### Indicatielampje



Stijlvolle verlichting in de aan-uitschakelaar brandt als de waterkoker is ingeschakeld.

### Geluidssignaal als het water kookt

U hoort een geluidssignaal als het water het kookpunt heeft bereikt.

### Watervolume-indicator



Eenvoudig afleesbare watervolume-indicator aan elke kant van de elektrische Philips-waterkoker voor zowel links- als rechtshandig gebruik.

# Specificaties

## Ontwerpspecificaties

- Kleur(en): Zwart, metaal en rood
- Materiaal: Verwarmingselement: roestvrij staal, Behuizing: roestvrij staal en polypropreen, Schakelaar en hulpstukhouder: polypropyleen

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 14,6 x 25,1 x 22,2 cm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 31,6 x 18,8 x 23,3 cm

## Technische specificaties

- Capaciteit: 1,5 L
- Snoerlengte: 0,75 m
- Vermogen: 2400 W
- Spanning: 220 - 240 volt
- Frequentie: 50-60 Hz

## Algemene specificaties

- Draadloos
- Opbergvak voor snoer
- Voet met draaihoek van 360 graden
- Automatische uitschakeling
- Antislipvoetjes
- Deksel met brede opening
- Ergonomische handgreep
- Droogkookbeveiliging
- Eenvoudig vullen via schenktuit
- Plat verwarmingselement
- Vullen via zowel het deksel als de schenktuit

## Service

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum  
2023-07-22

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)