


Jabra®

JABRA SPORT COACH WIRELESS



Mode d'Emploi

jabra.com/sportcoachwireless

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE20



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SOMMAIRE

1. BIENVENUE 4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE .. 5
 - 2.1 ACCESSOIRES FOURNIS
3. INSTRUCTIONS DE PORT 7
 - 3.1 CHANGEMENT DES EARGELS
 - 3.2 CHANGEMENT DES EARWINGS
 - 3.3 UTILISATION DU FITCLIP
 - 3.4 VIDÉOS PRÉSENTANT LES INSTRUCTIONS DE PORT
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 11
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION.....12
 - 5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE
6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE13
7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION14
 - 7.1 APPELS ET MUSIQUE
 - 7.2 ENTRAÎNEMENT
 - 7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS
8. ASSISTANCE18
 - 8.1 FAQ
 - 8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...19


1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Sport Coach Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA SPORT COACH WIRELESS

- Capteur de mouvement TrackFit afin de contrôler votre distance, votre vitesse et votre cadence de course en intérieur
- Se connecte à tous les périphériques Bluetooth® Smart : téléphones, ordinateurs, tablettes entre autres
- Application Jabra Sport pour une gestion intégrée des entraînements
- Contrôlez la musique et les appels directement depuis les écouteurs
- Certifié IP55, testé sur les chutes, la résistance, la saleté, la température et l'humidité

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'OREILLETTE



2.1 ACCESSOIRES FOURNIS

EarGels



Grand



Moyen



Petit



Très petit

EarWings



Grand



Moyen



Petit



FitClips




Étui de protection




Câble micro-USB

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS

Essayez les différentes tailles d'EarGel afin de profiter d'une expérience audio optimale. L'ajustement doit être bien serré dans votre oreille.




3.2 CHANGEMENT DES EARWINGS

Pour un ajustement optimal pendant votre entraînement, essayez chacun des différents styles d'EarWing.

1. Retirez l'EarWing actuel et placez le nouvel EarWing sur l'écouteur, comme illustré. Il se peut que vous deviez étirer l'EarWing pour le mettre en place.




2. Le haut de l'EarWing doit être ajusté au bord de votre oreille.




3.3 UTILISATION DU FITCLIP

Attachez le FitClip au câble, et réglez-le pour obtenir un ajustement optimal.


STYLE FITCLIP ORDINAIRE



STYLE FITCLIP OPTIMAL



STYLE FITCLIP SIMPLE




3.4 VIDÉOS PRÉSENTANT LES INSTRUCTIONS DE PORT

Vous pouvez regarder des vidéos présentant les instructions de port sur www.jabra.com/sportcoachwireless.

4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ramenez l'EarWing sur l'écouteur droit pour exposer le port de charge USB. Branchez n'importe quel câble USB ou chargeur dans le port de charge USB et connectez-le à l'alimentation électrique pour commencer la mise en charge.



Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement les écouteurs.


REMARQUE : lorsque vous chargez les écouteurs avec un PC, veillez à ce que le PC prenne en charge la mise en charge USB.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Lors de la première mise sous tension du Jabra Sport Coach Wireless, il tentera automatiquement de se connecter à un téléphone portable avec Bluetooth activé.

5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** du boîtier de commande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant de l'écouteur droit clignote en bleu. Relâchez le bouton.
3. Suivez la procédure vocale pour vous connecter à votre téléphone portable.




REMARQUE : Si deux téléphones portables ont été connectés au Jabra Sport Coach Wireless, il se peut que vous deviez sélectionner le téléphone qui sera utilisé pour les appels/la musique/les entraînements. Ouvrez simplement le menu Bluetooth du téléphone portable que vous souhaitez utiliser et sélectionnez le Jabra Sport Coach Wireless dans la liste des périphériques.

6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE



L'application Jabra Sport Life est une application gratuite qui vous permet entre autres de créer, suivre et personnaliser vos entraînements, d'écouter des mises à jour de statut d'entraînement, et de surveiller votre rythme cardiaque.

Téléchargement Android - Google Play
Téléchargement iOS - App Store

7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION



7.1 APPELS ET MUSIQUE

FONCTION	ACTION	
Allumer/ Éteindre	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote	
	Écouter/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Répondre/ Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
	Rappeler le dernier numéro	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez deux fois sur le bouton Multifonction
Régler le volume	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume	
	Activer le mode silencieux	Appuyez simultanément sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume
	Passer une piste	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton Augmentation du volume ou Diminution du volume lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique

7.2 ENTRAÎNEMENT

Lorsque les écouteurs sont utilisés avec l'application Jabra Sport Life (ou votre application de sport habituelle), vous pouvez contrôler votre entraînement et écouter des mises à jour sur votre entraînement en appuyant sur le bouton **Sports**.

AVANT LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT




Lancer l'application Sport

Appuyez sur le bouton **Sports**

Débuter l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

PENDANT LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT



Interrompre/Reprendre l'entraînement

Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

Écouter les mises à jour en déplacement


Appuyez sur le bouton **Sports**

Désactiver/Activer les mises à jour en déplacement

Appuyez deux fois sur le bouton **Sports**

7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

L'oreillette peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

FONCTION	ACTION
Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction
 Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton Multifonction

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher les FAQ sur jabra.com/sportcoachwireless

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Entrez toujours l'oreillette éteinte et bien protégée.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C/149 °F ou inférieures à -10 °C/14 °F). Ceci peut réduire la durée de vie de la pile et avoir une incidence sur l'oreillette.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SPORT COACH WIRELESS	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	16 g (0,56 oz)
Dimensions :	H 18 mm x L 21 mm x P 32 mm
Microphones :	Microphone MEMS
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6 mm
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4)
Autonomie en conversation/musique :	Jusqu'à 5.5 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 10 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage :	-10 °C à 65 °C (14 °F à 149 °F)
PIN ou code d'appairage :	0000

