

PHILIPS

KRÜMELSCHUBLADE,
WEISS

Metall

CP6741



Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag

Herausnehmbare Krümelschublade

Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Für Küchengerätmodell.: HD2515, HD2581, HD2516, HD2582, HD2583

