

# PHILIPS

Pied de mixeur

CP1344



## pour remplacer le pied de votre mixeur

pièce d'entretien de votre mixeur plongeant

**Pièces de rechange Philips faciles à utiliser**

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

## Points forts

### Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

## Caractéristiques

### Pièce remplaçable

**Adapté aux types de produits:** HR1362/00, HR1366/00, HR1363/00, HR1363/01, HR1363/02, HR1364/01, HR1364/02, HR1364/60

**Adapté aux types de produits:** HR1360/00, HR1362/00, HR1363/00, HR1364/00, HR1366/95

