

PHILIPS

Coperchio

CP9724



per sostituire il coperchio in uso

Il coperchio serve a chiudere il recipiente dell'accessorio per robot da cucina

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

