

Philips
Perunansoseuttimen
soseutusosa



CP9722

Perunansoseuttimen soseutusosan vaihtokappale

Philips-sauvasekoittimen perunansoseutinosalla valmistat silkinpehmeää perunamuusia.
Voit myös valmistaa sosetta tai pyreetä muista kasviksista.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vaihdeettava osa

- Sopii malleihin: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/0x, HR1646/

0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.



Julkaisupäivä 2023-02-11

Versio: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com