

Philips
Disco per tritare/
sminuzzare



CP9732

per sostituire il disco per affettare/sminuzzare
in uso

Disco per affettare e grattugiare per l'accessorio robot da cucina.

Ease of using Philips spare parts

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HR1640/0x, HR1641/0x, HR1642/0x, HR1643/0x, HR1644/0x, HR1645/

0x, HR1646/0x, HR1647/0x, HR1670/0x, HR1671/0x, HR1672/0x, HR1673/0x, HR1674/0x, HR1675/0x, HR1676/0x, HR1677/0x

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-01-25

Versione: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com