

PHILIPS

GRIGLIA PER
SANDWICH BIANCA

Metallo

CP6778



Indispensabile per tostare il pane

Ti piace iniziare la giornata con il pane tostato? Questo cestello conserva le fette di pane nel tostapane. Semplice da rimuovere e da pulire!

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Per i modelli di elettrodomestici da cucina::

HD2583

