

Identificador do modelo

CDPMN 4S622PX/E

Nome do fornecedor ou marca	Candy
Número de talheres	16
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	A+++
Consumo anual de energia (kWh/anual) - NOVA (2010/30/EC)	219
Consumo de energia (kWh)	0,77
Consumo de energia modo-desligado	0,5
Consumo de energia modo-desligado	1
Consumo anual de água (l/anual) - NOVA (2010/30/EC))	2880
Classe de eficiência na secagem	A
Programa de referência (3)	Eco
Tempo total do ciclo do programa de referência (min)	170
Duração do modo-ligado- NOVO (2010/30/EC)	2
Nível de ruído dB(A) re 1 pW - potência do som	45
Encastre / Instalação Livre	Instalação Livre

1) As informações contidas no rótulo e na ficha referem-se ao ciclo de lavagem normal. Este programa é adequado para a lavagem da loiça com um nível de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia e água. O ciclo de lavagem padrão corresponde ao ciclo Eco. \ N 2) Baseado em 280 ciclos de lavagem padrão com enchimento de água fria e o consumo dos modos de baixa potência. O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado. \ N 3) Baseado em 280 ciclos de lavagem padrão. O consumo real de energia depende da forma como o aparelho é utilizado.