


PHILIPS

Koš pro Airfryer

Essential XL

CP1360



Výměna stávajícího košíku QuickClean

Košík QuickClean pro fritézu Airfryer Essential XL je navržen pro snadné čištění. Košík se snadno vyjímá a lze jej mýt v myčce.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelná část

Pro model kuchyňského přístroje:: HD9270

