



Philips

Радиочасы

- Проекция времени
- FM, цифровая настройка
- Двойной будильник
- Резервное сохранение времени/будильника

AJ5030/12

Проснись и смотри!

с проекцией времени

Оцените удобство проекции времени на любую поверхность. Увеличьте резкость или поверните изображение, чтобы его можно было с легкостью различить на стене или потолке. В часах предусмотрена автоматическая настройка времени и использование мелодии, радиостанции или звукового сигнала в качестве сигнала будильника.

Преимущества

Проекция времени в стильном исполнении

- Широкий угол проецирования для просмотра из любой точки
- Настраиваемый фокус для четкости проекции времени
- Переворот для изменения направления проецируемого изображения

Начинайте день по-своему

- Просыпайтесь под мелодию, радио или по сигналу
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

- Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

Легко использовать

- Подключение и автоматическая настройка времени
- Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания
- Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку
- Настройка яркости дисплея для удобства просмотра

PHILIPS

Характеристики

Широкий угол проецирования

Создайте свой распорядок дня с часами, которые благодаря проекционной трубке с универсальным углом распределения показывают время там, где вы хотите. Трубку можно установить горизонтально или вертикально с помощью регуляторов для точной настройки и отобразить изображение времени в строго определенном месте — на стене, потолке или мебели. Узнать время можно не поворачивая головы — при этом изображение выглядит великолепно.

Настраиваемый фокус

Сделайте проецируемые изображения времени четкими благодаря удобному регулятору фокуса. В результате настройки регулятора фокуса диапазон четкого проецируемого изображения может составлять от 1 до 2,5 м. Наслаждайтесь чистыми и четкими изображениями и всегда знайте точное время!

Переворот

Для удобства просмотра радиочасы проецируют время на стену или потолок. Функция поворота позволяет мгновенно повернуть проецируемое значение времени на 180 градусов для более удобного просмотра из любой точки в комнате.

Подключение и настройка

Извлеките часы из упаковки, подключите их, и настройка времени будет выполнена автоматически. Удобные часы считывают запрограммированные данные и устанавливают правильное время в соответствии с часовым поясом по умолчанию. Если вы находитесь за пределами установленного по умолчанию часового пояса, просто нажмите кнопку "Time zone" (Часовой пояс), после чего часы выполнят сброс настроек времени. Больше не нужно тратить время на чтение руководства пользователя и на попытки разобраться с кнопками.

Сохранение данных времени и будильника

В случае сбоя питания эти удобные часы продолжают работу и сохраняют точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

Просыпайтесь под мелодию или по сигналу



Начало дня всегда будет отличным с выбранным сигналом пробуждения. Просыпайтесь под звуковой сигнал или мелодию — или выберите для пробуждения любимую радиостанцию.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

Функции управления

Будильники	Повтор будильника через 24 часа Звуковой сигнал-зуммер Звуковой сигнал с радио Повтор сигнала (после пробуждения) Таймер отключения
Часы/версия	Цифровые
Тип дисплея	4-х знаковый дисплей
Расширенные функции часов	Резервное питание часов

Тюнер/прием/передача

Диапазоны тюнера	FM
------------------	----

Звук

Звуковая система	Моно
Регулятор громкости	поворотный
Выходная мощность (среднеквадр.)	600 мВт

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары	Шнур питания сети переменного тока руководство пользователя Гарантийный сертификат
--------------------------------	--

Размеры

Тип упаковки	D-бокс
Ширина продукта	136 мм
Глубина продукта	136 мм
Вес брутто	0,6 кг
Глубина упаковки	94 мм
Высота упаковки	159 мм
Ширина упаковки	215 мм
Высота продукта	66 мм

Питание

Количество батарей	1
Запасная батарея	CR2032 (в комплекте)
Источник питания	110-240 В



Данные для изменения
2015, Февраль 26

Version: 2.0.5
EAN: 8712581579531

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com