




Philips Sonicare Sensiflex
Зубная щетка на
аккумуляторах

1 режим



HX1610/02

Двойная очистка

Уникальная электрическая зубная щетка

Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки.

Дополнительные функции модели

- Таймер на 2 минуты

Двойная очистка

- Обеспечивает естественную белизну зубов
- Очищает видимую поверхность зубов
- Очищает от налета в труднодоступных местах между зубами

Мягкое обращение с деснами и жесткое - с зубным налетом

- Обеспечивает оптимальное давление при чистке

PHILIPS
sonicare

Характеристики

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Время зарядки: 16 часов
- Длина шнура: 1,16 м
- Насадка для зубной щетки состоит из 2-х движущихся элементов: Чистящая насадка совершает 15 000 движений в минуту.
- Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 25 минут(ы)
- потребляемая мощность: 2,9 Вт

Дополнительные функции

- Таймер на две минуты: Да

В комплекте

- Зарядная база со стержнями для хранения насадок для зубной щетки: Да

Качество чистки

- Насадки: 1

Особенности

Двойная очистка



Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com