



Philips Daily  
Collection  
Kaffeemaschine

- Mit Glaskanne
- Schwarz



HD7446/20

## Guter Filterkaffee, einfach zubereitet

Für 10 bis 15 Tassen, kompaktes Design

Genießen Sie leckeren Kaffee dank einer zuverlässigen Kaffeemaschine mit cleverem und kompaktem Design zur einfachen Aufbewahrung.

### Einfache Handhabung

- Wasserstandsanzeige für einfaches Auffüllen
- Mit der Tropf-Stopp Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Der Schwenkfilterhalter für einfaches Auffüllen des Kaffees
- Kabelaufbewahrung für eine einfache Positionierung in Ihrer Küche
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung

### Kompaktes Design

- 1,3 l Kapazität für 10 - 15 Tassen

# PHILIPS

# Daten

## Design

- Farbe: Schwarz

## Guter Filterkaffee einfach zubereitet

- Wasserstandsanzeige
- Abnehmbarer Filterhalter
- Spülmaschinenfeste Teile
- Tropf-Stopp

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H):  
220 x 220 x 290 mm
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,2 L
- Verpackungsgewicht: 1,94 kg
- Maximale Kapazität in Kaffeetassen: 10 bis 15 Tassen
- Produktgewicht: 1,42 kg

## Allgemeine Spezifikationen

- Einfache Reinigung und Wartung:  
Spülmaschinenfeste Teile

## Designspezifikationen

- Farbe(n): Schwarz
- Behälter, Deckel, Stopfer: Kunststoff (Polypropylen), Glaskanne

## Technische Daten

- Kaffeekanntyp: Aromakanne aus Glas
- Kabelaufwicklung
- Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee
- Ursprungsland: Hergest. in China, Entwickelt in den Niederlanden
- Leistung: 900 W
- Kabellänge: 88 cm
- Spannung: 220 – 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Brühdauer: 11 Minute(n)

## Zubehör

- Kaffeekanne: HD7983/20

# Besonderheiten

## Wasserstandsanzeige



Füllen Sie den Wassertank dank Wasserstandsanzeige einfach und genau.

## Tropf-Stopp



Die Tropf-Stopp Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

## Kabelaufwicklung



Das Ersatz-Kabel kann im Kabelfach unter der Kaffeemaschine aufbewahrt werden. Das erlaubt es Ihnen, die Kaffeemaschine optimal in Ihrer Küche aufzustellen.

