

# Bolsa protetora reversível para portátil HP 14 (Preto/Prateado)

**Proteção fiável. Look reversível.**

Com um material de neopreno resistente, esta bolsa reversível mantém o seu PC protegido contra impactos e riscos.



\*A imagem do produto pode diferir do produto real

## Eleve o seu estilo

O design reversível permite-lhe alternar entre cores sempre que quiser. A abertura dobrável e a ausência de fecho de correr permitem um encaixe seguro e fiável ao seu portátil.

## Design fino

O perfil fino permite que esta bolsa caiba facilmente na sua mochila, pasta, saco ou tote.

## Proteção diária

Esta bolsa flexível e resistente em neopreno protege o seu PC contra os impactos e riscos do dia a dia. Leve o portátil consigo e sempre com confiança.

## Sustentabilidade em ação

### Facilidade de limpeza

Desinfete a bolsa do portátil com um spray desinfetante ou lave-a à máquina.<sup>1</sup> Leve com confiança o seu portátil numa bolsa sempre limpa.



# Bolsa protetora reversível para portátil HP 14 (Preto/Prateado)

## Especificações



Número do produto	2F2J1AA
Plataformas suportadas	Compatível com portáteis de até 14 polegadas.
Material do produto	Neopreno
Caraterísticas/Funcionalidades especiais	Lavagem à mão e secagem ao ar; Impermeável; Higienizável
Cor do Produto	Preto; Prateado
Material de tecido exterior	Neopreno
Material de revestimento interior	Neopreno
Compartimentos	Portátil
Bolsos interiores	Portátil acolchoado
Garantia	Garantia limitada de dois anos
Conteúdo da embalagem	Capa
País de origem	China; República Checa
Dimensões (L x P x A)	37 x 27 x 1 cm
Peso	0,16 kg
Dimensões da embalagem (L x P x A)	37 x 31 x 1 cm
Peso da embalagem	0,21 kg
Dimensões da caixa principal (L x P x A)	65 x 38 x 32 cm
Peso da caixa de cartão principal	8,4 kg
Especificações de impacto sustentável	A bolsa de LDPE contém 100% de plástico reciclado

# Bolsa protetora reversível para portátil HP 14 (Preto/Prateado)

## Notas de rodapé

### Rodapés com mensagens

<sup>1</sup> O Spray desinfetante Lysol® tipo C (registro EPA N.º 777-54-AA) pode ser usado para limpar até 50 vezes a Bolsa protetora reversível HP. Consulte as instruções de utilização do Lysol. A Bolsa protetora reversível HP pode ser lavada na máquina com um programa delicado e ficar a secar ao ar, num máximo de 50 vezes. Não utilize lixívia no produto.

