

# Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo



Protección fiable. Aspecto reversible.

Gracias al resistente neopreno, esta funda reversible para portátil te ayuda a evitar golpes y rasguños en tu ordenador.



## Cambia de estilo

Cambia de color cuando quieras gracias a su diseño reversible. Cierre esquinero sin cremallera para guardar tu portátil de forma fiable y segura.

## Diseño compacto

Gracias a un fino perfilado, la funda entra con facilidad en tu mochila, maletín o bolso.

## Protección diaria

La funda de neopreno flexible y resistente te ayudará a proteger tu ordenador de los golpes y rasguños diarios. Transporta tu portátil con total tranquilidad.

## Limpieza asegurada

Esteriliza la funda de tu portátil con un spray desinfectante o lávala a máquina.<sup>1</sup> Siéntete seguro con una funda siempre limpia.

# Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo



Compatibilidad	Apta para un portátil de hasta 14 pulgadas.
Dimensiones del producto	37 × 27 × 1 cm
Peso	0,16 kg; Empaquetado: 0,21 kg
Garantía	Un año de garantía limitada.
Contenido de la caja	Funda
País/región de origen	Fabricado en China
Nº de producto	2F2L4AA
Dimensión de la caja principal (ancho x fondo x alto)	65 × 38 × 32 cm
Peso de las cajas de cartón modelo	8,4 kg

# Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo

## Notas al pie de mensajería

<sup>1</sup> El spray desinfectante Lysol® de tipo C (n.º de registro EPA 777-54-AA) se puede usar para limpiar la funda protectora reversible HP hasta 50 veces. Consulta las instrucciones de uso de Lysol. La funda protectora reversible HP puede lavarse a máquina en ciclos suaves y secarse al aire hasta 50 veces. No debe lavarse el producto con lejía.

