



Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo

Protección fiable. Aspecto reversible.

Gracias al resistente neopreno, esta funda reversible para portátil te ayuda a evitar golpes y rasguños en tu ordenador.



*Product image may differ from actual product

Cambia de estilo

Cambia de color cuando quieras gracias a su diseño reversible. Cierre esquinero sin cremallera para guardar tu portátil de forma fiable y segura.

Diseño compacto

Gracias a un fino perfilado, la funda entra con facilidad en tu mochila, maletín o bolso.

Protección diaria

La funda de neopreno flexible y resistente te ayudará a proteger tu ordenador de los golpes y rasguños diarios. Transporta tu portátil con total tranquilidad.

Limpieza asegurada

Esteriliza la funda de tu portátil con un spray desinfectante o lávala a máquina.¹ Siéntete seguro con una funda siempre limpia.

Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo

Número del producto	2F2L4AA
Compatibilidad	Apta para un portátil de hasta 14 pulgadas.
Material del producto	Neopreno
Color del producto	Negro; Gris
Garantía	Un año de garantía limitada.
Contenido de la caja	Funda
País de origen	Fabricado en China
Dimensiones (An x F x Al)	37 × 27 × 1 cm
Peso	0,16 kg
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	37 × 31 × 1 cm
Peso del embalaje	0,21 kg
Dimensiones de la caja principal (ancho x fondo x alto)	65 × 38 × 32 cm
Peso de la caja principal	8,4 kg

Funda protectora reversible HP para portátil de 14,1 pulgadas Geo

Notas al pie sobre la mensajería

¹ El spray desinfectante Lysol® de tipo C (n.º de registro EPA 777-54-AA) se puede usar para limpiar la funda protectora reversible HP hasta 50 veces. Consultar las instrucciones de uso de Lysol. La funda protectora reversible HP puede lavarse a máquina en ciclos suaves y secarse al aire hasta 50 veces. No debe lavarse el producto con lejía.

