

Funda HP 14 ReversP Blk/Geo

Protección fiable. Aspecto reversible.

Gracias al resistente neopreno, esta funda reversible para portátil te ayuda a evitar golpes y rasguños en tu ordenador.



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Cambia de estilo

Cambia de color cuando quieras gracias a su diseño reversible. Cierre esquinero sin cremallera para guardar tu portátil de forma fiable y segura.

Diseño compacto

Gracias a un fino perfilado, la funda entra con facilidad en tu mochila, maletín o bolso.

Protección diaria

La funda de neopreno flexible y resistente te ayudará a proteger tu ordenador de los golpes y rasguños diarios. Transporta tu portátil con total tranquilidad.

Sostenibilidad en acción

Limpieza asegurada

Esteriliza la funda de tu portátil con un spray desinfectante o lávala a máquina.¹ Siéntete seguro con una funda siempre limpia.

Funda HP 14 ReversP Blk/Geo

Especificaciones

Número del producto	2F2L4AA
Plataformas compatibles	Apta para un portátil de hasta 14 pulgadas.
Material del producto	Neopreno
Diseño de productos	Patrón geométrico
Características especiales	Lavar a mano y dejar secar al aire; Impermeable
Color del producto	Negro; Plateado
Material del tejido exterior	Neopreno
Material de revestimiento interior	Neopreno
Compartimentos	Ordenador portátil
Bolsillos internos	Portátil acolchado
Garantía	2 años de garantía limitada
Contenido de la caja	Funda
País de origen	China; República Checa
Dimensiones (An x F x Al)	37 × 27 × 1 cm
Peso	0,16 kg
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	37 × 31 × 1 cm
Peso del embalaje	0,21 kg
Dimensiones de la caja principal (ancho x fondo x alto)	65 × 38 × 32 cm
Peso de la caja principal	8,4 kg
Especificaciones de impacto sostenible	La bolsa de polietileno de baja densidad se ha fabricado en plástico 100 % reciclado



Funda HP 14 ReversP Blk/Geo

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

¹ El spray desinfectante Lysol® de tipo C (n.º de registro EPA 777-54-AA) se puede usar para limpiar la funda protectora reversible HP hasta 50 veces. Consulta las instrucciones de uso de Lysol. La funda protectora reversible HP puede lavarse a máquina en ciclos suaves y secarse al aire hasta 50 veces. No debe lavarse el producto con lejía.

