

Evolve² 30



Jabra GN
ESTABLISHED 1982

Návod k použití

© 2021 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S.

Vyrobeno v Číně
MODEL: HSC140

Prohlášení o shodě je k dispozici na
www.jabra.com/doc

1. Vítejte	4
2. Přehled modelu Jabra Evolve2 30.....	5
2.1 Dodávané příslušenství	
3. Způsob připojení	6
3.1 Připojení k počítači	
3.2 Připojení k mobilnímu zařízení	
4. Způsob nošení	8
4.1 Způsoby nošení	
4.2 Přizpůsobení náhlavní soupravy	
5. Význam LED indikátorů	10
6. Způsob použití	11
6.1 Volání a hudba	
6.2 Odezva	
6.3 Hlasové pokyny	
6.4 Vyřizování více hovorů	
7. Software a firmware	16
7.1 Jabra Direct	
7.2 Aktualizace firmwaru	
8. Podpora.....	17
8.1 Časté dotazy	
8.2 Péče o náhlavní soupravu	

1. Vítejte

Děkujeme vám za používání výrobku Jabra Evolve2 30. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

Funkce Jabra Evolve2 30


- Technologie hovorů se 2 mikrofony
- Uzpůsobeno pro celodenní pohodlné používání
- Vestavěný indikátor hovoru
- 28mm reproduktor pro výjimečný zvuk

2. Přehled modelu Jabra Evolve2 30



*vyžaduje náhlavní soupravu ve variantě Microsoft Teams

2.1 Dodávané příslušenství




Přenosný váček

3. Způsob připojení

3.1 Připojení k počítači

V závislosti na variantě USB, kterou náhlavní souprava používá, zapojte Jabra Evolve2 30 v počítači do portu USB-A nebo USB-C.



3.2 Připojení k mobilnímu zařízení


Zapojte adaptér Jabra Evolve2 30 do portu USB-C mobilního zařízení. Ne všechna zařízení nebo aplikace USB-C podporují připojení zvuku k zařízení Jabra Evolve2 30.





4. Způsob nošení

4.1 Způsoby nošení


Varianta mono




Varianta stereo



4.2 Přizpůsobení náhlavní soupravy




Varianta stereo




Varianta mono

Při nošení náhlavní soupravy si upravte sponu přes hlavu tak, aby vám pohodlně seděla na hlavě.

Mikrofon by měl být při používání umístěn poblíž úst.



5. Význam LED indikátorů






*vyžaduje náhlavní soupravu ve variantě Microsoft Teams

6. Způsob použití




vyžaduje náhlavní soupravu ve variantě Microsoft Teams

6.1 Volání a hudba

Pravé	Volání a hudba	
	Přijetí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Ukončení hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odmítnutí hovoru	Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko
	Platformu Microsoft Teams si v počítači umístěte do popředí	Stiskněte tlačítko Microsoft Teams* (po přihlášení do Microsoft Teams)
	Připojte se k aktivnímu setkání na bázi Microsoft Teams	Stiskněte tlačítko Microsoft Teams* (po přihlášení do Microsoft Teams)
	Zobrazení zmeškaných hovorů a hlasových zpráv na platformě Microsoft Teams	Stiskněte tlačítko Microsoft Teams* (po přihlášení do Microsoft Teams)
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Stiskněte tlačítko Přehrát/ pozastavit hudbu (Play/ pause music)

*vyžaduje náhlavní soupravu ve variantě Microsoft Teams



Zvýšení hlasitosti


Stiskněte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)**

Další skladba

Stiskněte a 1 sekundu přidržíte tlačítko **Hlasitost, zvýšení (Volume up)**


Snížení hlasitosti

Stiskněte tlačítko **Hlasitost, snížení (Volume down)**




Znovu pustit skladbu

Aktuální skladbu lze znovu spustit stiskem a přidržením (1 sekundu) tlačítka **Hlasitost, snížení (Volume up)**.
Dvojím stiskem a přidržením lze přehrát předchozí skladbu.



Indikátor hovoru svítí/ nesvítí

Současně stiskněte tlačítka **Hlasitost, zvýšení (Volume up)** a **Hlasitost, snížení (Volume down)**



Ztlumení / zrušení ztlumení mikrofonu

Během hovoru stiskněte tlačítko **Ztlumit (Mute)**.

6.2 Odezva

Odezva (tzv. Sidetone) umožňuje lépe slyšet vlastní hlas během hovoru.

Nastavení odezvy (Sidetone) lze konfigurovat pomocí nástroje Jabra Direct.

6.3 Hlasové pokyny


Hlasové pokyny jsou oznámení, která vás provádějí nastavením nebo vás informují o změnách stavu náhlavní soupravy (např. o stavu ztlumení mikrofonu).

Pravé	Hlasové pokyny	
	Zapnutí/vypnutí hlasových pokynů	Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítka Ztlumit (Mute) a Hlasitost, zvýšení (Volume up) , dokud neuslyšíte oznámení

Hlasové pokyny lze případně zapnout či vypnout pomocí Jabra Direct.

6.4 Vyřizování více hovorů

Náhlavní souprava dokáže přijmout a zpracovat více hovorů současně.

Pravé	Vyřizování více hovorů	
	Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odložení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Přidržte 2 sekundy multifunkční tlačítko
	Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Přidržte 2 sekundy multifunkční tlačítko
	Aktivace Cortany	Přidržte 2 sekundy tlačítko Microsoft Teams*
	Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru	Stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko

*vyžaduje náhlavní soupravu ve variantě Microsoft Teams

7. Software a firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct je počítačový software, určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení Jabra.

Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct

7.2 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce.

1. Připojte Jabra Evolve2 30 k počítači.
2. Pomocí Jabra Direct ověřte dostupnost nejnovější aktualizace firmwaru.

8. Podpora

8.1 Časté dotazy

Časté dotazy naleznete na [Jabra.com/help/evolve2-30](https://jabra.com/help/evolve2-30).

8.2 Péče o náhlavní soupravu

- Náhlavní soupravu vždy uchovávejte v dodaném váčku.
- Zamezte skladování při extrémních teplotách (nad 55 °C nebo pod -5 °C).
- Náhlavní soupravu nevystavujte dešti ani působení jiných kapalin.

