



Philips Harmony  
Microcadena Hi-Fi con  
componentes

Tweeter de cúpula Hi-Fi  
CD, USB, FM  
60 W, 4 controladores Hi-Fi

**Harmony**



**MCM7000**



## Disfruta de música de alta fidelidad

### Obsesionados por el sonido

Sonido magnífico de CD, conexión MP3 y USB directo con este MCM7000/12 de Philips. Los tweeters de cúpula Hi-Fi te ofrecen un sonido natural y detallado mientras que el control de graves y agudos te permite ajustar los tonos. A lo que hay que añadir una apariencia de alta calidad con una carcasa de aluminio.

#### **Enriquece tu experiencia acústica**

- Tweeter de cúpula Hi-Fi para un sonido nítido y natural
- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
- Conector de altavoz chapado en oro para una transmisión de señal más precisa
- Potencia de salida total de 60 W RMS

#### **Disfruta de tu música desde distintas fuentes**

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

#### **Excelente acabado con materiales nobles**

- Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

**PHILIPS**

## Destacados

### Control de graves y agudos

Graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante los botones ascendente/descendente, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música según se ha grabado originalmente. Para disfrutar de la música de la manera que más te gusta.

### Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de

Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

### Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

### Conector de altavoz chapado en oro



El conector de altavoz chapado en oro garantiza una mejor transmisión de la señal de audio que las conexiones sencillas tradicionales. Además, minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el amplificador hasta la caja de altavoz, y el resultado es una reproducción del sonido que se aproxima al máximo a la realidad.

## Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 30 W
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Potencia, Amplificador digital clase "D"

### Altavoces

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Woofer de 5", 2 vías, Sistema de altavoces Bass Reflex, Rejillas desmontables de altavoces
- Mejora del altavoz: conectores de altavoz chapados en oro

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: repetir/ reproducción aleatoria/programar, avance/ retroceso rápido, búsqueda de álbum siguiente / ant., búsqueda de pista anterior/siguiente
- Modos de reproducción USB directo: reproducir/ pausa, avance rápido/retroceso rápido, anterior/ siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Otros: Compatible con etiquetas ID3

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 20
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS
- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Mejora en el sintonizador: Easy Set (Plug & Play), sintonización automática digital, exploración automática
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo

### Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de línea, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho

### Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Indicaciones: Modo DIM

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía
- Mando a distancia: Mando a distancia de 44 botones con 2 pilas AAA
- Manual de usuario: 16 idiomas

### Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 250 mm
- Altura de la unidad principal: 92 mm
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 174 x 240 mm
- Alto del altavoz principal: 260 mm
- Anchura del embalaje: 425 mm
- Altura del embalaje: 441 mm
- Profundidad del embalaje: 310 mm
- Peso bruto: 10 kg
- Peso neto: 8,5 kg

### Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz



Fecha de emisión  
2014-07-15

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442  
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)