



Philips SENSEO®
Select
Machine à café à
dosettes

- Intensity Plus
- Crema Plus
- Sauge



CSA240/31

Long, intense ou espresso : toujours SENSEO®

Sélectionnez votre recette préférée avec Intensity Plus

Savourez un délicieux café SENSEO® tout en préservant la planète. La glissière intuitive Intensity Plus vous permet de faire votre choix entre trois profils d'arôme équilibrés d'un simple geste.

À chaque moment son café favori

- Intensity Plus pour des recettes de café long, intense et espresso
- Un grand choix de saveurs et de variétés de café SENSEO®
- Crema Plus, pour une couche de mousse de crème plus fine et onctueuse

Plus pratique

- La seule machine à café à dosettes préparant 2 tasses à la fois
- Bec verseur ajustable s'adaptant à la tasse ou mug de votre choix
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- Bac d'égouttement amovible pour un nettoyage facile
- Glissière intuitive pour préparer votre café préféré en toute simplicité

Créé dans le respect de l'environnement

- Consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés
- Machine testée plus de >10 000 fois afin d'assurer une qualité constante
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine est chaude

PHILIPS

Points forts

Intensity Plus



Sélectionnez le café de votre choix en toute simplicité grâce à Intensity Plus. Grâce à la glissière, préparez d'un simple geste votre prochaine tasse de café SENSEO®, qu'il s'agisse d'un café velouté classique, d'un café long et intense ou d'un espresso riche.

Impact environnemental réduit



Moins de pièces, une consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés, pour un plus grand respect de l'environnement avant, pendant et après sa vie utile.

Technologie Crema Plus




La technologie Crema Plus produit une couche de crème d'une finesse et d'un velouté parfaits, pour chaque tasse de café SENSEO®.

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

Démarrage instantané et arrêt automatique



La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine a fini de chauffer. Une fois le café préparé, votre machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

Une simple pression sur un bouton



Cette machine à café est conçue pour préparer une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® d'une simple pression sur un bouton.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes

Le grand choix de mélanges de café SENSEO® aux arômes distinctifs parfaitement équilibrés vous permet de trouver les saveurs à votre goût.

Testé 10 000 fois



Notre processus rigoureux de développement comprend un test réalisé sur 10 000 tasses de café, pour l'assurance d'une qualité et d'une durabilité maximales.

Une ou deux tasses à la fois



Préparez une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Indicateur de détartrage

L'indicateur vous alerte lorsqu'un détartrage est nécessaire. Procédez au détartrage tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Caractéristiques

Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 1 bar

Caractéristiques techniques

- Longueur du cordon: 0,8 m
- Tension: 220-240 V
- Temps de préparation 1 tasse: 30 * sec
- Fréquence: 50-60 Hz
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Hauteur de tasse max.: 140 mm
- Temps de préparation deux tasses: < 60 sec

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
190 x 385 x 350 mm
- Poids, emballage compris: 2,600 kg
- Dimensions du produit (l x P x H):
155 x 310 x 310 mm

Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, Porte-dosette, Réservoir d'eau
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Repose-tasses amovible
- Confort et facilité d'utilisation: Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Rappel de détartrage, Réservoir d'eau amovible, Glissière Intensity Plus, Fonction mémo

Pays d'origine

- Fabriqué en: Roumanie

Accessoires

- Inclus: Porte-dosette 1 tasse, Porte-dosette 2 tasses

Design

- Couleur: Nougat et gris cachemire

Poids et dimensions

- Poids du produit: 2,115 kg

Développement durable

- Emballage: > 90 % de matériaux recyclés, 100 % recyclable
- Mode d'emploi: 75 % de papier recyclé, 100 % de papier recyclé

Recommandation

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Consommation d'énergie - en veille: < 0,5 W
- Mode économie d'énergie: oui, 52 %**
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Plastique recyclé utilisé: 21 %***



Date de publication
2022-06-24

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 39491 07

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* recette longue classique pour un temps de préparation de 30 secondes
* * par rapport au prédécesseur (HD6563, HD6564, HD6566)
* ** Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, 21 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.